

Das Problem:

Durch minderwertige Handschuhe besteht die Gefahr, dass die Oberfläche nicht optimal und schonend gereinigt wird. Zudem bieten sie keine optimale Verarbeitung, haben schlechten Tragekomfort, erreichen oft nicht alle Ecken und Winkel des Fahrrads und sind nicht langlebig.

Die Lösung:



DER WASCHHANDSCHUH Premium Mikrofaser



Produktvorteile:

ULTRA SOFT – Die schonendste Art zu waschen!



- **Hochwertige Mikrofaser:** Besteht beidseitig aus besonders weichen und hochflorigen Mikrofasern, die sanft über die Oberfläche gleiten und den Schmutz optimal im Handschuh binden.
- **Mega Saugkraft:** Es werden über 500 ml Flüssigkeit im Waschhandschuh aufgenommen
- **Perfekte Passform:** Bietet optimalen Tragekomfort für eine leichte Anwendung ohne Kraftaufwand. Inkl. rutschfestem Elastikbund und eingenähter Mittelnaht. Ideal für Links- und Rechtshänder
- **Sehr langlebig & umweltfreundlich:** Hält ca. 200 Waschzyklen, ist waschbar und trocknertauglich



KLIMANEUTRAL

Anwendungsgebiete:

Für sämtliche Oberflächen geeignet



Anwendung:



- **Vorbereitung:** Vor der Handwäsche mit dem Waschhandschuh sollten gröbere Verschmutzungen und Verunreinigungen vom Fahrrad entfernt und mit reichlich Wasser abgespült werden. Für die Vorreinigung empfehlen wir unser F100 Power Bike Shampoo in der Schaumanwendung. Stellen Sie sicher, dass das Fahrrad im Schatten steht und die Oberflächen abgekühlt sind. Ideal für die schonende Handwäsche ist die Zwei-Eimer-Methode. Ein Eimer mit klarem Wasser und der Zweite gefüllt mit Wasser inkl. einer geeigneten Reinigungsflüssigkeit (Wir empfehlen unser F100 Power Bike Shampoo)
- **Waschhandschuh durchnässen:** Handschuh in den Eimer mit der Reinigungsflüssigkeit eintauchen und reichlich Wasser aufnehmen
- **Reinigung:** Das Fahrrad mit möglichst viel Reinigungsflüssigkeit von oben nach unten reinigen. Den Handschuh mehrmals in dem mit klarem Wasser gefüllten Eimer auswaschen, damit die im Handschuh gebundenen Schmutzpartikel entfernt werden. So werden Rückverkratzungen vermieden
- **Pflege:** Nach jedem Gebrauch den Handschuh gründlich mit Wasser ausspülen und trocknen lassen. Um sämtliche Politur-, Wachs- und Schmutzreste zu entfernen empfehlen wir die Reinigung in der Waschmaschine (siehe Waschinweise).
- **Waschinweise:**
 - Bis 40 °C ohne Weichspüler oder Bleichmittel in der Waschmaschine waschbar
 - Separat oder mit gleichfarbiger Wäsche. Bei einer gemeinsamen Wäsche mit anderen Stoffen, idealerweise in einem feinmaschigen Waschsack waschen
 - Die Verwendung von speziellem Mikrofaser-Waschmittel (z. B. F100 Bio Funktionswaschmittel) wird empfohlen
 - Kann im Wäschetrockner bei schwacher Hitze getrocknet werden
- **Material:** 100 % Polyester • 800 GSM (Gramm / m²)

Erstattungsbedingungen:
Produkt mind. noch
2/3 voll – Rücksendung
ausreichend frankiert
mit Kaufbeleg

