



取り付け可能な窓枠の確認方法

重 要

A寸法とB寸法が
それぞれ範囲に適
合する場合に取り
付けが可能です。
寸法が外れる場合は取付が出来ません。