

Para utilizar de manera correcta el horno de convección, se muestran a continuación los pasos a seguir para encenderlo y apagarlo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Encendido

¡Advertencia! Verificar que la perilla de encendido, se encuentre en la posición de apagado "OFF" antes de comenzar el encendido.

1.1 Conectar a toma de corriente (110 V).

1.2 Conectar alimentación de gas LP. Cuenta con un sistema de **Baja presión**.

1.3 Girar perilla **(C)** a la posición de encendido "ON", esto encenderá el indicador verde **(A)** y la turbina del horno.

1.4 Girar la perilla del termostato **(E)** a la temperatura deseada. Mientras el horno comienza a calentarse para alcanzar la temperatura indicada, el indicador rojo **(B)** se mantendrá encendido.

1.5 Alcanzando la temperatura indicada en el termostato, el indicador rojo **(B)** se apagará.

2. Apagado

2.1 Giramos la perilla del termostato **(E)** a 0°, esto apagará el indicador rojo **(B)** lo cual nos indica que el horno ya no se encuentra calentando.

2.2 Giramos la perilla **(A)** a la posición de apagado "OFF", esto a apagará el indicador verde **(C)**, lo cual nos indica que el horno se encuentra apagado.

3. Panel de Horno Conveccion

- (A)** Indicador de encendido.
- (B)** Indicador de proceso de calentamiento.
- (C)** Encendido / Apagado.
- (D)** Encendido / Apagado de iluminación interna.
- (E)** Termostato (Control de temperatura).

NOTA: La turbina se activa al momento de encender el horno. Ésta solo se desactiva cuando se abre la puerta o se apaga el horno.

