



**YOUR SOCKS ARE HERE**  
TO KEEP YOU WARM

---

*discover how!*

30seven.eu



## *Tips & tricks* TO KEEP YOU AND YOUR SOCKS HAPPY

---

- Your socks are machine washable. You don't even have to remove the heating element, just disconnect the batteries.
- Keep forgetting to recharge your batteries? Simply order an extra set of rechargeable batteries so you're always prepared and ready to conquer the cold!
- To ensure the best performance and longest life cycle of your batteries, it is important to charge them at least every 3 months, even when you're not using them.
- It takes about 5 minutes until your socks reach optimum heat.



## How to use YOUR SOCKS

- 1** Pull the heating element through the sock with the needle, with the white side closest to your foot.

Trek het verwarmingselement door de sok met behulp van de naald, met de witte kant naar je voet toe.

Tirez l'élément chauffant à travers de la chaussette en utilisant l'aiguille, avec le côté blanc le plus près du pied.

Ziehen Sie das Heizelement mit der Nadel durch die Socke, wobei die weiße Seite zu Ihrem Fuß zeigt.

- 2** Attach the strap with battery under the knee or above the ankle.

Maak de riem met de batterij vast onder de knie of boven de enkel.

Attachez la ceinture avec batterie sous le genou ou au-dessus de la cheville.

Befestigen Sie den Beinband mit Akku unter dem Knie oder über dem Knöchel.

- 3** Connect the heating element with the batteries.

Verbind het verwarmings-element met de batterijen.

Connectez l'élément chauffant avec les batteries.

Verbinden Sie das Heizungselement mit dem Akku.

- 4** Press the button to activate the battery or to change the heating level.

1 LED = 25%, minimum heat // 3 LEDs = 100%, maximum heat  
The green LED will turn red once the battery level is below 25%.

Druk op de knop om de batterij te activeren of het warmteniveau aan te passen.

1 LED = 25%, minimum warmte // 3 LEDs = 100%, maximum warmte  
De groene led zal rood worden wanneer het niveau van de batterij lager is dan 25%.

Appuyez sur le bouton pour activer la batterie ou changer le niveau de chaleur.

1 LED = 25%, chaleur minimum // 3 LEDs = 100%, chaleur maximum  
Le LED vert deviendra rouge si le niveau de la batterie est en dessous de 25%.

Drücken Sie auf dem Knopf um den Akku zu aktivieren oder die Heizstufe zu ändern.

1 LED = 25%, minimale Heizung // 3 LEDs = 100%, maximale Heizung  
Die grüne LED leuchtet rot, wenn der Ladezustand der Batterie unter 25% liegt.



**WARRANTY** The warranty period starts on the delivery date of the product and covers a period of 24 months, conform the legislation in the country of purchase. The batteries are covered by a 6 months warranty period. The warranty is not valid if the product has been misused, used contrary to the instruction manual or if it has been incorrectly connected. Any warranty claim must be documented by an invoice or other proof of purchase.

**SAFETY INSTRUCTIONS** To ensure the best performance and longest life cycle of your batteries, it is important to charge them at least every 3 months, even when not using them. 30seven® products should not be used by individuals with heightened or impaired temperature sensitivity or by those unable to determine when temperature is too hot or too cold. (e.g. diabetics or other medical conditions)

**For more warranty or safety instructions visit [30seven.eu](https://30seven.eu)**

**GARANTIE** De garantieperiode begint op de leverdatum van het product en bestrijkt een periode van 24 maanden, conform de wetgeving in het land van aankoop. De batterijen worden gedekt door een garantieperiode van 6 maanden. De garantie is niet geldig als het product verkeerd is gebruikt, in strijd is met de gebruiksaanwijzing of als het verkeerd is aangesloten. Elke garantieclaim moet worden gedocumenteerd door een factuur of een ander aankoopbewijs.

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES** Om de beste prestaties en de langste levensduur van uw batterijen te waarborgen, is het belangrijk om ze minstens elke 3 maanden op te laden, zelfs als u ze niet gebruikt. 30seven®-producten mogen niet worden gebruikt door personen met een verhoogde of verzwakte temperatuurgevoeligheid of door personen die niet kunnen bepalen wanneer de temperatuur te hoog of te laag is. (bv. bij diabetici of bij andere medische aandoeningen)

**Ga voor meer garantie- of veiligheidsinstructies naar [30seven.eu](https://30seven.eu)**

**GARANTIE** La période de garantie commence à la date de livraison du produit et couvre une période de 24 mois, conforme à la législation du pays d'achat. Les batteries sont couvertes par une période de garantie de 6 mois. La garantie n'est pas valide si le produit a été mal utilisé, utilisé contrairement au manuel d'instructions ou s'il a été mal connecté. Toute réclamation au titre de la garantie doit être documentée par une facture ou une autre preuve d'achat.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ** Pour assurer les meilleures performances et le plus long cycle de vie de vos batteries, il est important de les charger au moins tous les 3 mois, même lorsque vous ne les utilisez pas. Les produits 30seven® ne doivent pas être utilisés par des personnes présentant une sensibilité à la température accrue ou altérée ou par des personnes incapables de déterminer quand la température est trop chaude ou trop froide. (par exemple, diabétiques ou autres conditions médicales)

**Pour plus d'informations sur la garantie ou la sécurité, visitez [30seven.eu](https://30seven.eu)**

**GARANTIE** Die Garantiezeit beginnt auf dem Lieferdatum des Produktes und deckt einen Zeitraum von 24 Monaten ab, der den gesetzlichen Bestimmungen im Land des Kaufs entspricht. Für die Batterien gilt eine Garantie von 6 Monaten. Die Garantie ist nicht gültig, wenn das Produkt missbräuchlich verwendet wurde, entgegen der Bedienungsanleitung verwendet wurde oder wenn es falsch angeschlossen wurde. Jeder Garantieanspruch muss durch eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg dokumentiert werden.

**SICHERHEITSHINWEISE** Um die beste Leistung und den längsten Lebenszyklus Ihrer Batterien sicherzustellen, es ist wichtig, diese mindestens jede 3 Monate aufzuladen, auch wenn diese nicht verwendet werden. 30seven®-Produkte sollten nicht von Personen mit erhöhter oder gestörter Temperaturempfindlichkeit oder von Personen verwendet werden, die nicht feststellen können, wann die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. (z.B. Diabetiker oder andere medizinische Bedingungen)

**Weitere Informationen zur Garantie oder Sicherheit finden Sie unter [30seven.eu](https://30seven.eu)**



*Never feel  
cold again!*



30seven.eu

Belginova NV // Doornikserijksweg 12 // 8510 Belleghem // Belgium