



**YOUR HEATED  
GARMENT IS HERE  
TO KEEP YOU WARM**

---

*discover how!*

[30seven.com](http://30seven.com)



## *Tips & tricks*

### TO KEEP YOU AND YOUR GARMENT HAPPY

---

- You can use your own powerbanks to heat up your garment, or you can choose the 30seven® Rapid powerbank. Just make sure you have 2 powerbanks.
- With the left powerbank, you can control the lower heating zone. With the right powerbank, you can control the upper heating zone. This means even more flexible warmth!
- Your garment is machine washable. Just disconnect the powerbank, close the zipper and you're ready to go.
- To ensure the best performance and longest life cycle of your powerbank, it is important to charge it at least once every 3 months, even when you're not using your heated garment.
- It takes about 5 minutes until your garment reaches optimum heat.



You can even charge your phone with the USB port on the 30seven® powerbank!

*Tip*

## *How to use* YOUR HEATED GARMENT

- 1** **Connect the powerbanks to the wires in the pockets.**  
Verbind de powerbanks met de kabels in de zakken.  
Connectez les batteries externes aux fils dans les poches.  
Verbinden Sie die Powerbanks mit den Kabeln in den Taschen.
- 2** **Control the upper heating zone with the right powerbank and the lower heating zone with the left powerbank.**  
Bedien de bovenste verwarmde zone met de rechter powerbank en de onderste verwarmde zone met de linker powerbank.  
Contrôlez la zone de chauffage supérieure avec la batterie externe droite et la zone de chauffage inférieure avec la batterie externe gauche.  
Steuern Sie die obere Heizzone mit der rechten Powerbank und die untere Heizzone mit der linken Powerbank.
- 3** **Feel the heat!**  
Voel de warmte!  
Sentir la chaleur !  
Fühle die Hitze!



**WARRANTY** The warranty period starts on the delivery date of the product and covers a period of 24 months, conform the legislation in the country of purchase. The batteries / powerbanks are covered by a 6 months warranty period. The warranty is not valid if the product has been misused, used contrary to the instruction manual or if it has been incorrectly connected. Any warranty claim must be documented by an invoice or other proof of purchase.

**SAFETY INSTRUCTIONS** To ensure the best performance and longest life cycle of your batteries, it is important to charge them at least once every 3 months, even when you're not using them. 30seven® products should not be used by individuals with heightened or impaired temperature sensitivity or by those unable to determine when temperature is too hot or too cold. (e.g. diabetics or other medical conditions)

For more warranty or safety instructions visit [30seven.com](https://www.30seven.com)

**GARANTIE** De garantieperiode begint op de leverdatum van het product en bestrijkt een periode van 24 maanden, conform de wetgeving in het land van aankoop. De batterijen / powerbanks worden gedekt door een garantieperiode van 6 maanden. De garantie is niet geldig als het product verkeerd is gebruikt, in strijd is met de gebruiksaanwijzing of als het verkeerd is aangesloten. Elke garantieclaim moet worden gedocumenteerd door een factuur of een ander aankoopbewijs.

**VEILIGHEIDSISTRUCTIES** Om de beste prestaties en de langste levensduur van uw batterijen te waarborgen, is het belangrijk om ze minstens elke 3 maanden op te laden, zelfs als u ze niet gebruikt. 30seven®-producten mogen niet worden gebruikt door personen met een verhoogde of verzwakte temperatuurgevoeligheid of door personen die niet kunnen bepalen wanneer de temperatuur te hoog of te laag is. (bv. bij diabetici of bij andere medische aandoeningen)

Ga voor meer garantie- of veiligheidsinstructies naar [30seven.com](https://www.30seven.com)

**GARANTIE** La période de garantie commence à la date de livraison du produit et couvre une période de 24 mois, conforme à la législation du pays d'achat. Les batteries externes sont couvertes par une période de garantie de 6 mois. La garantie n'est pas valide si le produit a été mal utilisé, utilisé contrairement au manuel d'instructions ou s'il a été mal connecté. Toute réclamation au titre de la garantie doit être documentée par une facture ou une autre preuve d'achat.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ** Pour assurer les meilleures performances et le plus long cycle de vie de vos batteries, il est important de les charger au moins tous les 3 mois, même lorsque vous ne les utilisez pas. Les produits 30seven® ne doivent pas être utilisés par des personnes présentant une sensibilité à la température accrue ou altérée ou par des personnes incapables de déterminer quand la température est trop chaude ou trop froide. (par exemple, diabétiques ou autres conditions médicales)

Pour plus d'informations sur la garantie ou la sécurité, visitez [30seven.com](https://www.30seven.com)

**GARANTIE** Die Garantiezeit beginnt auf dem Lieferdatum des Produktes und deckt einen Zeitraum von 24 Monaten ab, der den gesetzlichen Bestimmungen im Land des Kaufs entspricht. Für die Batterien / Powerbanks gilt eine Garantie von 6 Monaten. Die Garantie ist nicht gültig, wenn das Produkt missbräuchlich verwendet wurde, entgegen der Bedienungsanleitung verwendet wurde oder wenn es falsch angeschlossen wurde. Jeder Garantieanspruch muss durch eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg dokumentiert werden.

**SICHERHEITSHINWEISE** Um die beste Leistung und den längsten Lebenszyklus Ihrer Batterien sicherzustellen, es ist wichtig, diese mindestens jede 3 Monate aufzuladen, auch wenn diese nicht verwendet werden. 30seven®-Produkte sollten nicht von Personen mit erhöhter oder gestörter Temperaturempfindlichkeit oder von Personen verwendet werden, die nicht feststellen können, wann die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. (z.B. Diabetiker oder andere medizinische Bedingungen)

Weitere Informationen zur Garantie oder Sicherheit finden Sie unter [30seven.com](https://www.30seven.com)



*Never feel  
cold again!*



[30seven.com](http://30seven.com)

Belginova NV // Doornikserijksweg 12 // 8510 Belleghem // Belgium