



**YOUR HEATED
GARMENT IS HERE
TO KEEP YOU WARM**

discover how!

30seven.com



Tips & tricks TO KEEP YOU AND YOUR GARMENT HAPPY

- Your garment is machine washable. Just disconnect the powerbank, close the zipper and you're ready to go.
- Keep forgetting to recharge your powerbank? Simply order a spare rechargeable powerbank so you're always prepared and ready to conquer the cold!
- To ensure the best performance and longest life cycle of your powerbank, it is important to charge it at least once every 3 months, even when you're not using your heated garment.
- It takes about 5 minutes until your garment reaches optimum heat.
- The 30seven® powerbank can also be used to charge your phone via the USB port, even while the heating is active. Just remember this will decrease the time of heating you have available.



You can even charge your phone with the USB port on the 30seven® powerbank!

Tip

How to use YOUR GARMENT

- 1 Connect the powerbank to the wire in the left pocket.**
Verbind de powerbank met de kabel in de linker zak.
Connectez le powerbank au fil dans la poche gauche.
Verbinden Sie die Powerbank mit dem Kabel in der linken Tasche.
- 2 Press the on/off button to check the battery level of the powerbank. Level 9 = 100% charged. When turned on, it displays the power level at all times.**
Druk op de aan-uitknop om het batterijniveau van de powerbank te controleren. Level 9 = 100% opgeladen. De powerbank geeft automatisch het batterijniveau weer wanneer deze ingeschakeld is.
Appuyez sur le bouton on/off pour vérifier le niveau de batterie de la batterie externe. Niveau 9 = chargé à 100%. La batterie externe affiche automatiquement le niveau de la batterie lorsqu'elle est allumée.
Drücken Sie die Ein/Aus-Schalter, um den Batteriestand der Powerbank zu überprüfen. Stufe 9 = 100% aufgeladen. Die Powerbank zeigt beim Einschalten automatisch den Batteriestand.
- 3 Press the button for 1 second to turn on the powerbank or to change the heating level. Level 1 = minimum heat // Level 4= maximum heat.**
Houd de knop 1 seconde ingedrukt om de powerbank te activeren of het warmteniveau aan te passen. Stand 1 = minimum warmte // Stand 4 = maximum warmte.
Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour activer la batterie externe ou changer le niveau de chaleur. Niveau 1 = chaleur minimum // Niveau 4 = chaleur maximum.
Drücken Sie die Taste 1 Sekunde lang, um die Powerbank zu aktivieren oder die Heizstufe zu ändern. Stufe 1 = minimale Heizung // Stufe 4 = maximale Heizung.
- 4 Press the button for 2 seconds to turn off the powerbank.**
Druk 2 seconden op de knop om de powerbank uit te schakelen.
Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour éteindre la batterie externe.
Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die Powerbank auszuschalten.



WARRANTY The warranty period starts on the delivery date of the product and covers a period of 24 months, conform the legislation in the country of purchase. The batteries / powerbanks are covered by a 6 months warranty period. The warranty is not valid if the product has been misused, used contrary to the instruction manual or if it has been incorrectly connected. Any warranty claim must be documented by an invoice or other proof of purchase.

SAFETY INSTRUCTIONS To ensure the best performance and longest life cycle of your batteries, it is important to charge them at least once every 3 months, even when you're not using them. 30seven® products should not be used by individuals with heightened or impaired temperature sensitivity or by those unable to determine when temperature is too hot or too cold. (e.g. diabetics or other medical conditions)

For more warranty or safety instructions visit [30seven.com](https://www.30seven.com)

GARANTIE De garantieperiode begint op de leverdatum van het product en bestrijkt een periode van 24 maanden, conform de wetgeving in het land van aankoop. De batterijen / powerbanks worden gedekt door een garantieperiode van 6 maanden. De garantie is niet geldig als het product verkeerd is gebruikt, in strijd is met de gebruiksaanwijzing of als het verkeerd is aangesloten. Elke garantieclaim moet worden gedocumenteerd door een factuur of een ander aankoopbewijs.

VEILIGHEIDSISTRUCTIES Om de beste prestaties en de langste levensduur van uw batterijen te waarborgen, is het belangrijk om ze minstens elke 3 maanden op te laden, zelfs als u ze niet gebruikt. 30seven®-producten mogen niet worden gebruikt door personen met een verhoogde of verzwakte temperatuurgevoeligheid of door personen die niet kunnen bepalen wanneer de temperatuur te hoog of te laag is. (bv. bij diabetici of bij andere medische aandoeningen)

Ga voor meer garantie- of veiligheidsinstructies naar [30seven.com](https://www.30seven.com)

GARANTIE La période de garantie commence à la date de livraison du produit et couvre une période de 24 mois, conforme à la législation du pays d'achat. Les batteries externes sont couvertes par une période de garantie de 6 mois. La garantie n'est pas valide si le produit a été mal utilisé, utilisé contrairement au manuel d'instructions ou s'il a été mal connecté. Toute réclamation au titre de la garantie doit être documentée par une facture ou une autre preuve d'achat.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour assurer les meilleures performances et le plus long cycle de vie de vos batteries, il est important de les charger au moins tous les 3 mois, même lorsque vous ne les utilisez pas. Les produits 30seven® ne doivent pas être utilisés par des personnes présentant une sensibilité à la température accrue ou altérée ou par des personnes incapables de déterminer quand la température est trop chaude ou trop froide. (par exemple, diabétiques ou autres conditions médicales)

Pour plus d'informations sur la garantie ou la sécurité, visitez [30seven.com](https://www.30seven.com)

GARANTIE Die Garantiezeit beginnt auf dem Lieferdatum des Produktes und deckt einen Zeitraum von 24 Monaten ab, der den gesetzlichen Bestimmungen im Land des Kaufs entspricht. Für die Batterien / Powerbanks gilt eine Garantie von 6 Monaten. Die Garantie ist nicht gültig, wenn das Produkt missbräuchlich verwendet wurde, entgegen der Bedienungsanleitung verwendet wurde oder wenn es falsch angeschlossen wurde. Jeder Garantieanspruch muss durch eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg dokumentiert werden.

SICHERHEITSHINWEISE Um die beste Leistung und den längsten Lebenszyklus Ihrer Batterien sicherzustellen, es ist wichtig, diese mindestens jede 3 Monate aufzuladen, auch wenn diese nicht verwendet werden. 30seven®-Produkte sollten nicht von Personen mit erhöhter oder gestörter Temperaturempfindlichkeit oder von Personen verwendet werden, die nicht feststellen können, wann die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. (z.B. Diabetiker oder andere medizinische Bedingungen)

Weitere Informationen zur Garantie oder Sicherheit finden Sie unter [30seven.com](https://www.30seven.com)



*Never feel
cold again!*



30seven.com

Belginova NV // Doornikserijksweg 12 // 8510 Belleghem // Belgium