



EXPAND MESH

BLUETOOTH® HEADSET WITH MESH INTERCOM™

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1.0.0

SPANISH

Software Sena descargable

Descargue la aplicación Sena Outdoor de [Google Play Store](#) o [App Store](#).



Sena Outdoor

- Ajustes de configuración del dispositivo

Descargue los siguientes elementos de [sena.com](#).




Firmware



Sena Device Manager

- Actualización de firmware
- Ajustes de configuración del dispositivo



Guía de inicio rápido, Guía del usuario

Síganos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para acceder a la información más reciente y consejos útiles.

SENA SENa Technologies, Inc.
 Apoyo al cliente: [sena.com](#)

Detalles del producto



Llevar puestos los auriculares



• Si desea obtener más información sobre la instalación, consulte la Guía del usuario.

Legenda de iconos

Pulsar el botón el número de veces especificado

Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada

"Hola" Instrucciones audibles

Operaciones básicas

Encendido MANTENER PULSADO 1s

Apagado PULSAR 1x

Subir volumen PULSAR 1x

Bajar volumen PULSAR 1x

Comprobación del nivel de batería

Encendido

- = ●●●●●●●●●●
- = ●●●●●●●●●●
- = ●●●●●●●●●●

Emparejar teléfono

① MANTENER PULSADO 5s → Parpadeando "Emparejar teléfono"

② Seleccione **Expand Mesh** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.



• El auricular entrará automáticamente en el modo **Emparejar teléfono** al iniciar el auricular por primera vez.

• Si desea obtener más información sobre cómo emparejar el teléfono, consulte la Guía del usuario.

Uso del teléfono

Responder a una llamada PULSAR 1x

Finalizar una llamada MANTENER PULSADO 2s

Rechazar una llamada MANTENER PULSADO 2s

Marcación por voz MANTENER PULSADO 3s Modo en espera

Control de música

Reproducir/Pausar MANTENER PULSADO 1s

Pista hacia adelante MANTENER PULSADO 1s

Pista anterior MANTENER PULSADO 1s

Mesh Intercom™

Open Mesh™: comunicación con el mismo canal.
Group Mesh™: comunicación con el mismo grupo privado.

• Si desea obtener más información sobre **Mesh Intercom**, consulte la Guía del usuario.

Mesh Intercom activado PULSAR 1x → Parpadeando "Mesh intercom activado, Open Mesh, canal 1"

Mesh Intercom desactivado PULSAR 1x → "Mesh Intercom desactivado"

Nota: cuando **Mesh Intercom** está activado, el **Expand Mesh** se conecta automáticamente a usuarios del **Expand Mesh** cercanos y el auricular está en **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1) inicialmente.

Open Mesh

Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1) en Open Mesh

Con el botón

① Acceda a **Ajuste de canal**.
 PULSAR 2x → "Ajuste de canal, 1"

② Navegar entre canales.
 (1 → 2 → ... → 8 → 9 → Cierra → 1 → ...)

PULSAR 1x → "n."

PULSAR 1x

③ Guarde el canal.
 PULSAR 1x → "Se ha ajustado el canal, canal n."

Uso de la aplicación Sena Outdoor
 Puede seleccionar el canal desde la aplicación **Sena Outdoor**.

Group Mesh

Group Mesh es una función de intercomunicador de grupo cerrado que permite que los usuarios se unan, salgan o vuelvan a unirse a una conversación a través del intercomunicador de grupo sin tener que emparejar cada auricular.

1) Creación de una Group Mesh
 Para crear una **Group Mesh** se requieren **dos o más usuarios** de **Open Mesh**.

Open Mesh → **Group Mesh**

① Los usuarios (usted, B y C) acceden a **Agrupamiento de mesh** para crear una **Group Mesh**.
 MANTENER PULSADO 5s → "Agrupamiento de mesh"

② Cuando el **Agrupamiento de mesh** finalice, los usuarios (usted, B y C) escucharán una instrucción de voz en el auricular cuando **Open Mesh** cambia a **Group Mesh**.
 "Group Mesh"

2) Unirse a una Group Mesh existente
Uno (usted) de los usuarios actuales de una **Group Mesh** existente puede permitir que los usuarios nuevos (uno o más) de una **Open Mesh** existente se unan a la **Group Mesh** existente.

Group Mesh existente **Open Mesh** → **Group Mesh existente**

① Uno (usted) de los usuarios actuales de la **Group Mesh** existente y los usuarios nuevos (D y F) en **Open Mesh** acceden a **Agrupamiento de mesh** para unirse a la **Group Mesh** existente.
 MANTENER PULSADO 5s → "Agrupamiento de mesh"

② Cuando el **Agrupamiento de mesh** finalice, los usuarios nuevos (D y F) escucharán una instrucción de voz en el auricular cuando **Open Mesh** cambia a **Group Mesh**.
 "Group Mesh"

Activar/desactivar el micrófono (valor predeterminado: activado)

Los usuarios pueden activar/desactivar el micrófono cuando se comunican a través de **Mesh Intercom**.

MANTENER PULSADO 1s → "Micrófono activado" o "Micrófono desactivado"

Restablecer Mesh

Si un auricular de una **Open Mesh** o **Group Mesh** restablece la **Mesh**, volverá automáticamente a **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1).

MANTENER PULSADO 8s → "Restablecer mesh"

Menú de configuración

Acceder al menú de configuración
 MANTENER PULSADO 10s → "Configuración"

Navegar entre las opciones de menú
 PULSAR 1x o PULSAR 1x

Ejecutar opciones de menú
 PULSAR 1x

Solución de problemas

Restaurar

① MANTENER PULSADO 10s → "Configuración"

② PULSAR 2x → "Restaurar"

③ PULSAR 1x → "Reiniciar auriculares, adiós"

Restablecimiento tras un fallo

Nota: la función **Restablecimiento tras un fallo** no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.

Referencia rápida

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
Operaciones básicas	Encendido	MANTENER PULSADO 1s
	Apagado	PULSAR 1x
	Subir/bajar volumen	PULSAR 1x

Teléfono móvil	Responder a llamada de teléfono	PULSAR 1x
	Finalizar/rechazar llamada de teléfono	MANTENER PULSADO 2s
	Marcación por voz	MANTENER PULSADO 3s

Música	Reproducir/pausar música	MANTENER PULSADO 1s
	Pista hacia adelante	MANTENER PULSADO 1s
	Pista anterior	MANTENER PULSADO 1s

Mesh Intercom™	Mesh Intercom activado/desactivado	PULSAR 1x
	Ajuste del canal	PULSAR 2x
	Agrupamiento de mesh	MANTENER PULSADO 5s
	Restablecer Mesh	MANTENER PULSADO 8s
	Activar/desactivar el micrófono	MANTENER PULSADO 1s