



Toto je návod pro nastavení Auto - tuningu zakoupeného kitu PID pro kávovar Linea.

Proces Auto-tuning je automatická kalibrace parametrů kontroléru PID , které jsou poté uloženy v paměti zařízení.

Parametry PID jsou uloženy a nebudou být ztraceny pokud kávovar vypnete. Pokud však kávovar vypnete v průběhu procesu auto-tuningu, je třeba znovu spustit proceduru od začátku.

**Poznámka:** všechny kávovary Linea vybavené PID kontrolérem jsou nastaveny již v továrně..

### NASTAVENÍ PARAMETRŮ PID KONTROLÉRU.

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko “SEL” dokud se na displayi nezobrazí “P” .
- 2) Použitím “UP & DOWN” šipek projíždějte menu a tlačítkem “SEL” potvrďte volbu, nastavte tyto parametry na tyto hodnoty:
  - P-n2    na    2
  - P-SL    na    0
  - P-SU    na    105
  - P-dP    na    1
- 3) Stiskněte a podržte tlačítko “SEL” dokud se nezobrazí “Pn-1”
- 4) Použitím “UP & DOWN” šipek projíždějte menu a tlačítkem “SEL” potvrďte volbu, nastavte tyto parametry na tyto hodnoty:
  - P-n1    na    0
  - SŮ-L    na    80
  - SŮ-H    na    104

Jakmile jste nastavili výše uvedené hodnoty, PID kontroler začne normálně pracovat a kávovar se začne nahřívat.

### **Nastavení požadované teploty:**

- 1) Stiskněte tlačítko “SEL” červená kontrolka SV se rozsvítí.
- 2) Nastavte teplotu použitím šipek “UP & DOWN” .
- 3) Potvrďte hodnotu opětovným stiskem “SEL” .



**POSLEDNÍ KROK:**

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko “SEL” dokud se na displayi nezobrazí “STBY” .
- 2) Použitím “UP & DOWN” šipek projíždějte menu a tlačítkem “SEL” potvrďte volbu, nastavte tyto parametry na tyto hodnoty:
  - AT na 1

**PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE NORMÁLNĚ POUŽÍVAT KÁVOVAR, PONECHTE KÁVOVAR BÝT BEZ ZÁSAHU PO DOBU 30-TI MINUT, ABY SE KONTROLÉR NALADIL.**