

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
 本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

### 商品コード / LED カラー

534791	/	ブルー
534792	/	アンバー
534794	/	ホワイト
534796	/	レッド

## 【配線方法】

- 赤線：プラス電源
- 黒線：アース
- 白線：切替線

### <白線（切替線）仕様>

- ・アースに1回（1秒内）タッチでパターン切替え
- ・アースに3回（1秒内）タッチでリセット（パターン1に戻る）

## 【フラッシュパターン】

1	約1秒間に6回点滅
2	常時点灯
3	約1秒間に1回点滅
4	約1秒間に2回点滅
5	約1秒間に3回点滅
6	約1秒間に4回点滅
7	ランダム
8	シングル
9	早いシングル
10	約1秒間に2回フラッシュ
11	約1秒間に3回フラッシュ
12	約1秒間に4回フラッシュ
13	約1秒間に5回フラッシュ
14	約1秒間に8回フラッシュ
15	点滅と4回フラッシュ
16	速度違いのシングル
17	1,3,5パターンを1回ずつ繰り返し

## <同期設定方法>

同期させようとする製品のパターンを合わせ、白線同士を接続すると同期します。  
 同期した状態でパターンを切り替えるには白線同士を繋げたままアースにタッチします。  
 （フラッシュパターン 7,9,15,16,17 は同期不可）

商品に関するお問い合わせは  
 物流センター  
 カスタマー担当 **0120(596)332**  
 受付時間：月～金曜日/9:00～16:30（祝日を除く）