



## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Здръжте бутона »PUSH« (1) на сешоара (2) и завъртете дюзата за сушене (4) зна ляво, докато не чуete клик.
2. Изберете температура и ниво на скорост (3) и започнете да сушите косата си.
3. Дюзата за сушене се отстранява като се задържи бутона »PUSH«, завъртате приставката надясно и я премахвате.
4. В зависимост от желаната прическа изберете друга приставка.  
\*\* По-долу ще намерите съвети за дълготрайни къдрици, повече обем и идеално изгладена коса.
5. Когато приключите с оформянето на косата, махнете приставката, изчакайте сешоара да изстине и го приберете на сигурно място.

## СЪВЕТИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ КЪДРИЦИ

- Срежете добре косата си преди навиване.
- Нека косата бъде леко влажна.
- Разделете косата си на възможно най-много тънки кичури. Това ще направи къдриците ви по-дефинирани.
- Нанесете спрей или балсам, за третиране на косата с температура.
- Изберете подходящата температура и започнете да създавате къдрици с избраната приставка (5/6).
- Прикрепете върховете на косата към приставката и бавно я придвижете към скалпа, докато целият кичур коса се увие около приставката. Задръжте за няколко секунди.
- Ако имате по-дълга коса, дръжте сешоара хоризонтално. Уверете се, че целият кичур е върху приставката.
- Изключете сешоара и освободете къдравия кичур коса от приставката.
- За по-голяма издръжливост използвайте спрей или лак за къдрици.

## СЪВЕТИ ЗА ПО-ГОЛЯМ ОБЕМ НА КОСАТА

- Нека косата бъде влажна преди оформяне.
- Разделете косата на горна и долна половина. Първо оформете долните слоеве на косата.
- С приставка (8) започнете от скалпа и бавно преместете сешоара към края на кичура. Когато кичура е почти сух, обърнете приставката леко навън.
- Оформете косата около лицето от външната страна.

## СЪВЕТИ ЗА НАПЪЛНО ГЛАДКА КОСА

- Подсушете косата си с кърпа.
- Разделете косата на горна и долна половина. Първо оформете долните слоеве на косата.
- Започнете да оформяте с приставка (7) от скалпа и бавно преместете сешоара към края на кичура.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Изключете сешоара след употреба, охладете го и го съхранявайте на безопасно място, недостъпно за деца или домашни любимци.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- HAIRCHIC™ може да се използва, почиства или поддържа от възрастни. Хората с намалени физически, умствени и сетивни способности и неопитни хора трябва да използват сешоара за коса под ръководството или в присъствието на възрастен опитен човек.
- Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте уреда в близост до вани, душ кабинни, бидета, плувни басейни, мивки или други зони в допълнение към течаща вода.
- Дизайнерските приставки се нагряват само за няколко секунди, така че има опасност от изгаряне. Бъдете внимателни и не използвайте HAIRCHIC близо до малки деца или кърмачета.
- Не оставяйте устройството близо до запалими предмети.
- Винаги поставяйте включения уред върху чиста и суха, устойчива на топлина повърхност.
- Не увивайте и не огъвайте захранващия кабел около машината. Проверявайте редовно кабела за повреди.
- Не използвайте аксесоари, които не са включени в устройството.

### Правилно изхвърляне на отпадъци

Символът на зачеркнат кош на вашия продукт или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като битови отпадъци в ЕС. Правилното изхвърляне на вашия продукт ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материали помага за опазването на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната администрация, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. Декларацията от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.

