



ОПИСАНИЕ

Преносимото акумулаторно вибрационно устройство за мускулен масаж има много набори на върнете, издръжливо е и достига до всички мускулни групи с различни приставки. Той ефективно премахва натрупаната млечна киселина в мускулните влакна и по този начин намалява чувството за мускулна треска.

ИЗПОЛЗВАНЕ

1. В зависимост от желаната зона за масаж, изберете подходяща масажна приставка и я поставете в отвора отпред на устройството.
2. Натиснете бутона в долната част на устройството и то ще започне да работи
 - С едно натискане се включва червеният индикатор, устройството превключва на 1-ва степен
 - Ако натиснете отново, двата индикатора светват, устройството работи на 2-ра степен
 - Ако натиснете отново, трите индикаторни лампички светват, устройството работи на 3-та степен

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

След като устройството се изпразни, се изисква тричасово зареждане. Докато зареждате устройството, индикаторът светва в червено, когато зареждането приключи, зеленият индикатор светва и устройството е готово за употреба.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Устройството осигурява дълбок мускулен масаж, който намалява усещането за болка, спазми и мускулен дискомфорт, причинени от прекомерно използване на мускулите, упражнения и неподходяща поза. Осигурете релаксираща среда по време на употреба.

Избягвайте по-чувствителните части на тялото като главата, лицето и шийните прешлени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Уредът не е предназначен за медицинска употреба
- Не позволявайте на деца да използват уреда
- Не използвайте устройството върху главата, лицето или други чувствителни зони
- Уредът е предназначен само за масаж на меки тъкани, избягвайте костите
- Прекомерното използване на устройството може да доведе до прегряване и скъсяване на живота му
- Не използвайте устройството на мокри или влажни места, не го потапяйте във вода или други течности, за да избегнете токов удар

ПОДДРЪЖКА

- Избършете повърхността на уреда с влажна кърпа и го подсушете с мека кърпа.
- Когато съхранявате устройството за продължителен период от време, съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка и го поддържайте сухо.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Символът със зачеркнатото кошче с колела на вашия продукт или на опаковката му, показва че продуктът не трябва да се изхвърля в коша за битови отпадъци в целия ЕС. Ако се погрижите за правилното изхвърляне на продукта, ще предотвратите всякакви негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха били причинени неправилно боравене с този продукт. Рециклирането на материали помага за опазването на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба център за битови отпадъци или магазин, от който сте закупили продукта. Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.

