

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Нарезете плодовете на по-малки парчета или, в случая на цитрусови, на половина. Ще изцедите най-много сок, ако поставите плодовете, както е показано на снимката по-долу.
2. Натиснете здраво лоста, за да изцедите възможно най-много сок.
3. С помощта на фунията изсипете сока в чаша.
4. Премахнете остатъците от плодове.



ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

Избършете уреда с влажна кърпа след употреба. Не използвайте силни почистващи препарати. **Уредът не може да се мие в съдомиялна машина.**

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

- Пресата за сок Juicy® може да се използва, почиства или поддържа от възрастни. Лица с намалени физически, психически и сензорни способности и неопитни лица трябва да използват сокоизстисквачката под наставничество или в присъствието на опитен възрастен.
- Пазете устройството на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте устройството, ако забележите, че е повредено.

Правилно изхвърляне на отпадъци

Символът със зачеркнатото кошче с колела на вашия продукт или на опаковката му, показва че продуктът не трябва да се изхвърля в коша за битови отпадъци в целия ЕС. Ако се погрижите за правилното изхвърляне на продукта, ще предотвратите всякакви негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха били причинени неправилно боравене с този продукт. Рециклирането на материали помага за опазването на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба център за битови отпадъци или магазин, от който сте закупили продукта. Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.