

Indicadores LED del estado del Gateway

Comportamiento del LED	Indica	Qué hacer
LED BLE y LED Cell apagado.	La Gateway está en el modo de baja potencia.	Toque los botones táctiles.
LED BLE parpadea en azul.	La Gateway está lista para conectarse con la aplicación EnviroMonitor.	Configure la Gateway mediante la aplicación EnviroMonitor.
LED BLE encendido fijo en azul.	La Gateway está conectada a la aplicación EnviroMonitor.	
LED Cell está encendido fijo en ámbar por 3 segundos durante el encendido.	La Gateway se está encendiendo.	
LED Cell parpadea en verde.	La Gateway intenta conectarse con la red celular y con WeatherLink.com.	Espera a que el LED cambie a verde fijo.
LED Cell encendido fijo en verde.	Conectado con WeatherLink.com.	
LED Cell parpadea en ámbar.	La Gateway intenta conectarse con WeatherLink.com pero la batería está baja.	Cargue la batería.
LED Cell encendido fijo en ámbar.	Conectado con WeatherLink.com pero la batería está baja.	Cargue la batería.
LED Cell parpadea en rojo.	La Gateway no puede acceder a la red celular o a WeatherLink.com.	Consulte el manual.
LED Cell encendido fijo en rojo.	La Gateway no ha sido configurada en la aplicación EnviroMonitor.	Configure la Gateway mediante la aplicación EnviroMonitor. 7356.267SP A