



*Máquina para café  
expresso em cápsulas*



**PT** Manual de instruções



Por favor, leia este manual de instruções e as precauções de segurança antes de utilizar o aparelho!



## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

ConsERVE este manual de instruções.

Este aparelho pode tornar-se um risco para a segurança se estas instruções e precauções de segurança forem ignoradas.

SOS

Em caso de emergência: desligue imediatamente a ficha da tomada de alimentação.



Este produto foi concebido apenas para uso doméstico. O fabricante declina qualquer responsabilidade, e a garantia não se aplica, em caso de utilização inadequada ou incumprimento das instruções. Desligue a ficha da tomada sempre que o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo.



Certifique-se que a tensão especificada na placa de características é igual à da sua fonte de alimentação. Ligue o aparelho apenas a tomadas eléctricas com ligação à terra. Uma ligação incorreta anula a garantia.



Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer. Nunca limpe com um pano molhado ou com a ficha, o cabo ou o aparelho mergulhados em qualquer líquido.



Não utilize a máquina se ela não estiver em perfeitas condições de funcionamento ou se houver indícios de danos. Em tais casos, informe o vendedor.



Feche sempre a alavanca, não a levante com a máquina em funcionamento. Não coloque os dedos no compartimento da cápsula nem na sua haste, pois há perigo de lesões. Não utilize o aparelho sem grade ou bandeja de recolha de gotas. Mantenha o aparelho/cabo fora do alcance das crianças. Não encha o depósito de água com água quente.



Não coloque o cabo de alimentação próximo de zonas quentes ou de objetos cortantes, etc. Nunca toque no cabo com as mãos molhadas. Não puxe pelo cabo para o desligar da tomada. Se o cabo estiver danificado, não utilize o aparelho. Para evitar perigos, leve o aparelho ao vendedor para ser reparado e para substituir o cabo de alimentação.



Coloque sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor, afastada de salpicos de água e de fontes de calor.



Não abra o aparelho nem coloque nada nas aberturas. Qualquer intervenção para além do uso normal, limpeza e manutenção deve ser realizada pelo vendedor.



Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, desde que sejam vigiadas e tenham recebido instruções para uma utilização com segurança, e entendam os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção do aparelho não deve ser feita por crianças, a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e que sejam vigiadas. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.

Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que o façam com supervisão e tendo recebido instruções para uma utilização com segurança, e que entendam os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a um calor residual após a utilização.



Não utilize a máquina quando ela estiver em modo de segurança.



Descalcificação:

8c) Não levante a alavanca durante o processo de descalcificação.

8d) Enxágue o reservatório de água e limpe a máquina para evitar que fiquem resíduos de agente de descalcificação.



Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico em todo o espaço da UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou para a saúde humana com origem na eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos seus recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, por favor utilize os pontos de reciclagem da sua zona ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclar-lo na óptica da segurança ambiental.

Saída de café

Alavanca

Botão de café



Recipiente para 8 -10 cápsulas

Reservatório de água

Grade de recolha de gotas

Bandeja de recolha de gotas

Botão LIGAR/DESLIGAR



Piscar lento (1\* vez/segundo): pré-aquecimento, café, lavagem.  
Piscar muito lento (5\* vezes/segundo): modo de economia de energia.



Brilhante: pronto.



Piscar (2\* vezes/segundo): a esvaziar o sistema.



Piscar rápido (3\* vezes/segundo): caldeira muito quente, desligar (Máquina em modo de segurança).  
Nota: Quando a máquina se encontrar em modo de segurança, desligue-a e aguarde 30 minutos para a voltar a ligar.

1

## PRIMEIRA UTILIZAÇÃO OU APÓS UM PERÍODO PROLONGADO SEM UTILIZAÇÃO



Remover película de plástico



Encher reservatório com água



Colocar uma chávena



Ligar à corrente + ligar interruptor "ON"



É proibido encher o reservatório de água com água quente. Preste atenção ao indicador de nível max./min. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a um calor residual após a utilização. Utilize o aparelho de acordo com estas instruções. Qualquer utilização indevida pode provocar choques eléctricos ou outras situações de perigo.



A aquecer



Pronto



Lavagem: deixar correr a água 6 vezes

Não sai água: ver 9b



## 2

## DIARIAMENTE ANTES DO PRIMEIRO CAFÉ



Encher reservatório com água potável



Ligar interruptor "ON"



A aquecer



Pronto



ESPRESSO



LUNGO

## 3

## PREPARAÇÃO

A máquina utiliza cápsulas específicas para o Sistema Kaffa. Por favor, consulte um distribuidor especializado antes da utilização.



Pré-aquecer chávena: 1 chávena de água



ou



Inserir cápsula



Ejectar cápsula (cai dentro do recipiente para cápsulas)



ou



A velocidade do fluxo depende da variedade do café. O funcionamento da máquina pode ser interrompido ao pressionar qualquer um dos botões de quantidade.

## Programação do nível de enchimento



Inserir cápsula



ou

Pressione o botão e mantenha-o premido durante pelo menos 3 segundos, solte no nível desejado.

## Repór os fluxos programados de café grande e pequeno para as configurações de fábrica



Desligar interruptor "OFF"



Pressionar e manter premido o botão de chávena grande



Ligar interruptor "ON"

## 4

## MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA



O modo de economia de energia é ativado após 10 minutos em espera (luz pisca a cada 5 segundos)

Para sair



Para sair do modo de economia de energia, pressione qualquer um dos botões ou desligue o interruptor ("OFF") e volte a ligar ("ON")

Os botões piscam

## 5

## DIARIAMENTE DEPOIS DO ÚLTIMO CAFÉ



Desligar



Esvaziar o recipiente de cápsulas + bandeja de recolha de gotas



Esvaziar e enxaguar o reservatório de água

## 6

## LIMPAR QUANDO NECESSÁRIO



~~ABRASIVO~~

~~CONTÉM SOLVENTES~~

~~LAVALOUÇAS~~



Pano húmido, detergente suave não abrasivo.

## 7

## ESVAZIAR O SISTEMA Antes de um período prolongado sem utilização, para proteção contra congelamento e reparação



Desligar  
Remover reservatório de água



Pressionar botão de chávena pequena e ligar interruptor em simultâneo



Os botões piscam



1. Abrir  
2. Empurrar e manter 3 segundos



Os botões piscam alternadamente



Desligar (a máquina fica bloqueada durante 10 minutos e está pronta a ser transportada)



Leia atentamente as instruções de segurança da embalagem de descalcificante. O descalcificante é agressivo para a superfície do revestimento. Não use vinagre!

Dureza da água: Descalcificar depois de:

| fH | dH |       |
|----|----|-------|
| 36 | 20 | 300   |
| 18 | 10 | 600   |
| 0  | 0  | 1.200 |



## Preparação

a)



Remover a cápsula



Esvaziar recipiente para cápsulas + bandeja de recolha de gotas



Enxaguar máquina, ver 1



Se houver vazamento, ver 9e

b)



Encher com o descalcificante e 0,5L de água



Colocar um recipiente

## Descalcificação

c)

Evite usar vinagre pois pode danificar a sua máquina.



Pressionar os dois botões em simultâneo durante 3 segundos

Iniciar



90 sec.

Parar



Encher novamente o reservatório com a solução de descalcificação e repetir o passo

## Enxaguamento

d)



Esvaziar, enxaguar e encher reservatório com água potável



Enxaguar máquina, ver 1












Sair: pressionar os dois botões em simultâneo durante 3 segundos

|    |  |   |
|----|--|---|
| a) | Luz não acende                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A máquina desligou-se automaticamente; prima o interruptor LIGAR/DESLIGAR.</li> <li>- Verifique a rede eléctrica: tomada, tensão, fusível.</li> </ul>  |
| b) | Não sai café nem água                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifique se o reservatório de água está vazio e encha-o com água potável. Descalcifique se necessário.</li> <li>- Levante a alavanca. Pressione um dos botões de café e espere até que saia água.</li> </ul>  |
| c) | O café não está suficientemente quente | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pré-aqueça a chávena. Descalcifique a máquina se necessário.</li> </ul>  |
| d) | A alavanca não fecha completamente     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esvazie o recipiente para cápsulas / Verifique que não está nenhuma cápsula presa dentro da máquina.</li> </ul>  |
| e) | Vazamento ou fluxo inabitual de café   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifique que o reservatório de água está bem colocado.</li> </ul>   |
| f) | Luze piscam de forma irregular         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifique se o reservatório de água está vazio e encha-o com água potável.</li> <li>- Coloque uma cápsula nova.</li> <li>- Saia do processo de descalcificação (ver parágrafo sobre descalcificação).</li> <li>- O modo de economia de energia é ativado após 10 minutos em espera.</li> <li>- Máquina em modo de segurança, desligue-a e aguarde 30 minutos para a voltar a ligar.</li> </ul> |
| g) | Sai água, não sai café                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coloque uma cápsula nova.</li> </ul>   |



## ESPECIFICAÇÕES

Por favor, escolha a tensão correta tal como indicado na etiqueta em baixo do aparelho e use a fonte de alimentação adequada.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | AC100V 60Hz 1300W<br>AC110V 60Hz 1100W<br>AC120V 60Hz 1200W<br>AC127V 60Hz 1400W<br>AC220-240V 50-60Hz 1200-1400W |  | 1L  |
|  | Máx. 20 bar   |  | 5°C ... 45°C  |
|  | ~ 3,1 Kg  |  |  16,2 cm  26 cm  30,5 cm |



**Apoio ao consumidor:**

+351 800 207 331

+351 214 447 01

geral@kaffa.pt

www.kaffa.pt