



Les briquets USB Arc est un produit de précision fabriqué conformément aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes.

### COMMENT UTILISER

- 1.A) Activez l'interrupteur situé a l'avant ou au bas du briquet. Faites glisser le levier ou appuyez sur le bouton pour allumer.
- B) Briquets a cigarettes/a cigares; Ouvrez le couvercle. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer.
2. Hold the Arc to the material to ignite.
3. Fermez le couvercle pour éteindre ou relâchez le bouton.
4. Tous les briquets à arc s'éteignent automatiquement après 7-12 seconds.

**\*\*\*Certains briquets ont des interrupteurs marche/arrêt en bas. Assurez-vous qu'il est éteint lorsqu'il n'est pas utilisé\*\*\***

### COMMENT CHARGER

1. Connectez le câble USB à l'allumeur d'arc et branchez le câble à n'importe quel port USB.  
Chargez le briquet en utilisant une alimentation secteur, un ordinateur, une banque d'alimentation ou un chargeur de voiture.
2. Les briquets prennent 1-2 heures à charger.
3. Ne laissez JAMAIS votre briquet branché pendant la nuit. Cela empêche la surchauffe et prolonge la vie de la batterie.

### COMMENT NETTOYER

1. Assurez-vous que le briquet est éteint pendant le nettoyage.
2. Des résidus peuvent s'accumuler autour de la pointe du briquet, ce qui peut affecter le fonctionnement.

**UTILISEZ UNIQUEMENT** une brosse ou un chiffon sec et propre pour brosser doucement la pointe.

**NE PAS** utiliser d'abrasif ni de nettoyant liquide.

**ASSUREZ-VOUS** que la pointe du briquet est toujours propre pour de meilleures performances.

### ATTENTION!

Strictement respecter les mesures de sécurité suivantes



**TENIR LOIN** des enfants et des briquets n'est pas des jouets.

**NE PAS** toucher l'arc lorsqu'il est allumé.

**GARDER** le briquet loin du visage, de la peau ou des matières combustibles des personnes.

**NE PAS** exposer le briquet à des températures supérieures ou inférieures à 40 ° C

**NE PLACEZ PAS** de briquet à la lumière directe du soleil pendant le chargement.

Les températures élevées peuvent activer le mécanisme de protection; empêchant la batterie de se charger, ou générant un courant ou une tension anormale lors de la charge, entraînant une surchauffe de l'incendie ou une explosion.

**ASSUREZ**-vous que l'étincelle est éteinte après l'utilisation.

**RETIREZ** le briquet de la flamme une fois qu'il est allumé.

Pour plus d'information s'il vous plaît visitez [www.sizzlelighters.com](http://www.sizzlelighters.com)

**L'exploitant L'opérateur et acheteur Arc Briquet assume l'entière responsabilité de l'utilisation de ce produit.**