



Les briquets USB Arc est un produit de précision fabriqué conformément aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes.

### COMMENT UTILISER

- 1.A) Activez l'interrupteur situé a l'avant ou au bas du briquet. Faites glisser le levier ou appuyez sur le bouton pour allumer.
- B) Briquets a cigarettes/a cigares; Ouvrez le couvercle. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer.
2. Maintenez arc sur les matériaux a allumer.
3. Fermez le couvercle pour éteindre ou relâchez le bouton.
4. Tous les briquets à arc s'éteignent automatiquement après 7-12 seconds.

**\*\*\*Certains briquets ont des interrupteurs marche/arrêt en bas. Assurez-vous qu'il est éteint lorsqu'il n'est pas utilisé\*\*\***

### COMMENT CHARGER

1. Connectez le câble USB à l'allumeur d'arc et branchez le câble à n'importe quel port USB.  
Chargez le briquet en utilisant une alimentation secteur, un ordinateur, une banque d'alimentation ou un chargeur de voiture.
2. Les briquets prennent 1-2 heures à charger.
3. Ne laissez JAMAIS votre briquet branché pendant la nuit. Cela empêche la surchauffe et prolonge la vie de la batterie.

### COMMENT NETTOYER

1. Assurez-vous que le briquet est éteint pendant le nettoyage.
2. Des résidus peuvent s'accumuler autour de la pointe du briquet, ce qui peut affecter le fonctionnement.

**UTILISEZ UNIQUEMENT** une brosse ou un chiffon sec et propre pour brosser doucement la pointe.

**NE PAS** utiliser d'abrasif ni de nettoyant liquide.

**ASSUREZ-VOUS** que la pointe du briquet est toujours propre pour de meilleures performances.

### ATTENTION!

Strictement respecter les mesures de sécurité suivantes



**TENIR LOIN** des enfants et des briquets n'est pas des jouets.

**NE PAS** toucher l'arc lorsqu'il est allumé.

**GARDER** le briquet loin du visage, de la peau ou des matières combustibles des personnes.

**NE PAS** exposer le briquet à des températures supérieures ou inférieures à 40 ° C

**NE PLACEZ PAS** de briquet à la lumière directe du soleil pendant le chargement.

Les températures élevées peuvent activer le mécanisme de protection; empêchant la batterie de se charger, ou générant un courant ou une tension anormale lors de la charge, entraînant une surchauffe de l'incendie ou une explosion.

**ASSUREZ**-vous que l'étincelle est éteinte après l'utilisation.

**RETIREZ** le briquet de la flamme une fois qu'il est allumé.

Pour plus d'information s'il vous plaît visitez [www.sizzlelighters.com](http://www.sizzlelighters.com)

**L'exploitant L'opérateur et acheteur Arc Briquet assume l'entière responsabilité de l'utilisation de ce produit.**