

Instructions:

To shorten zipper, create a new bottom stop at the desired length. Stitch across teeth with an extra wide zigzag stitch (wider than 4mm) set at 0 length (**A**). Or stitch by hand using a hand sewing needle until stitches rise above teeth (**B**). Cut away excess zipper tape 1" from stitched stop.

Instructions :

Pour raccourcir la fermeture à glissière, créez un nouvel arrêt au bas à la longueur désirée. Cousez au travers de la chaîne avec un point de zigzag très large (plus large que 4mm) réglé à la longueur 0 (**A**). Ou cousez à la main avec une aiguille à coudre jusqu'à ce que les points montent au-dessus des dents (**B**). Coupez l'excédent du ruban de la fermeture à glissière à 1" de l'arrêt cousu.

Instrucciones:

Para acortar el cierre, cree un nuevo tope inferior del largo deseado. Cosa a lo ancho de los dientes con una puntada zigzag extra ancha (más ancha que 4 mm) con una longitud de 0 (**A**). O cosa a mano con una aguja de coser a mano hasta que las puntadas se levanten sobre los dientes (**B**). Recorte el exceso de cinta del cierre a 2.54 cm del tope cosido.

