


POCKETSTAR - User manual



Light Source	SMD WL-3528
Light Output	150 lumens
Running Time	4 hours
Battery	3 x AAA (Alkaline supplied)
Product Dimensions	L158 x W30 x D16.9 (mm)
Product Weight	54g including batteries
NS Part No	NSPOCKETSTAR
Supplied with	batteries supplied



Mode operation - Battery information - Warning

Operation

- The POCKETSTAR has one mode of operation: High power (100%)
- Press once on the black switch situated above the reflector for the high power. Press again to switch off the light.

Battery replacement

- Unscrew the tail cap cover half a turn to reveal the battery compartment.
- Place batteries positive (+) toward the head, then screw back on the tail cap cover

Warning

- Do not expose the battery to excessive heat, to do so may cause an explosion. - Do not use metal objects to short circuit the positive and negative end of the battery. - Do not dispose of the battery in the domestic waste, please use the correct method of disposal. - Do not solder directly on to the battery. - Do not let the battery become wet or immerse the battery in water.-
- Keep the battery away from children. - The operating temperature range of the flashlight's battery: Charging: 0°C to 45°C / Discharging: -20°C to 60°C

General

- Do not use any chargers other than those recommended in this Instruction manual. Failure to do so could cause fire, electrical shock or personal injury. - Never use a damaged charger or charger with damaged lead. Should the charger or its lead become damaged, replace the charger immediately. - Do not shine the flashlight directly into people's eyes, as it may damage their eyesight.
- If the charger is not in use, please disconnect it from the AC power supply. Do not leave the battery on charge for more than one week as this will shorten the battery life. Battery leakage may occur if the battery is over charged. - Always make sure the flashlight system is disconnected from any power sources and turned off when performing any routine cleaning or maintenance.
- Do not try to repair the unit or charger yourself. In case of any problems or questions please contact NightSearcher Limited or an authorised distributor.



Utilisation de la lampe - Information batterie - Avertissement

Opération

- Le PocketStar a un unique mode de fonctionnement: la puissance élevée (100%)
- Appuyez une fois sur l'interrupteur noir situé au-dessus du réflecteur pour la puissance maximale. Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

Remplacement de la batterie

- Dévissez le capuchon arrière afin de révéler le compartiment pour batterie.
- Placer les bornes positives des batteries vers la tête lumineuse, puis revisser le capuchon fermement.

Avertissement

- Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive, de le faire peut provoquer une explosion. - Ne pas utiliser d'objets métalliques pour court-circuiter la fin positive et négative de la batterie. - Ne jetez pas la batterie dans les ordures ménagères, s'il vous plaît utiliser la méthode de traitement appropriée. - Ne pas souder directement sur la batterie. - Ne laissez pas la batterie deviennent humides ou immerger la batterie dans water
- Conservez la batterie hors de portée des enfants. - La gamme de température de fonctionnement de la batterie de la lampe de poche: de charge: 0 ° C à 45 ° C / décharge: -20 ° C à 60 ° C

Général

- Ne pas utiliser des chargeurs autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instruction. Ne pas le faire pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. - Ne jamais utiliser un chargeur endommagé ou le chargeur avec cordon endommagé. Si le chargeur ou son avance est endommagé, remplacer immédiatement le chargeur. - Ne pas briller la lampe de poche directement dans les yeux des gens, car cela pourrait endommager leur vue.
- Si le chargeur ne sont pas en cours d'utilisation, s'il vous plaît le débrancher de l'alimentation secteur. Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car cela permettra de raccourcir la durée de vie de la batterie. fuite de batterie peut se produire si la batterie est trop chargé. - Assurez-vous toujours le système de lampe de poche est déconnectée de toute source d'alimentation et désactivé lorsque le nettoyage ou l'entretien de routine.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil ou le chargeur vous-même. En cas de problèmes ou des questions s'il vous plaît contacter NightSearcher Limited ou un distributeur agréé.



Uso de la lampara - Informacion sobre la bateria - Advertencia

Operación

- El PocketStar tiene un modo único de la operación: alta potencia (100%)
- Pulse una vez el interruptor negro situado encima del reflector para la máxima potencia. Presione de nuevo para apagar la luz.

Reemplazo de la batería

- Desenrosque la tapa para revelar el compartimiento de la batería.
- Coloque los terminales positivos de las baterías a la cabeza de la luz, entonces el tornillo de la tapa con fuerza.

Advertencia

No exponga la batería a un calor excesivo, no lo hace puede provocar una explosión. - No utilice objetos metálicos para corto circuitar el extremo positivo y negativo de la batería. - No se deshaga de la batería en la basura doméstica, por favor, utilice el método correcto de eliminación. - No suelde directamente sobre la batería. - No deje que la batería se moje o sumerja la batería en agua.-

Mantenga la batería lejos de los niños. - El rango de temperatura de funcionamiento de la batería de la linterna: Carga: 0 ° C a 45 ° C / descarga: -20 ° C a 60 ° C

General

No utilice los cargadores que no sean los recomendados en este manual de instrucciones. De no hacerlo, podría provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. - No utilice nunca un cargador dañado o el cargador con el cable dañado. En caso de que el cargador o su liderazgo dañado, sustituya el cargador inmediatamente. - No brilla la linterna directamente a los ojos de la gente, ya que puede dañar su vista.

Si el cargador no está en uso, por favor desconéctelo de la fuente de alimentación de CA. No deje la batería en carga durante más de una semana ya que esto acortará la vida de la batería. Fugas de la batería puede ocurrir si la batería está sobre cargado. - Asegúrese siempre de que el sistema de la linterna está desconectado de cualquier fuente de energía y apagado al realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento de rutina.

No trate de reparar la unidad ni el cargador a ti mismo. En caso de cualquier problema o pregunta, por favor póngase en contacto con NightSearcher Limited o un distribuidor autorizado.



Uso della lampada - Informazioni batteria - Attenzione

Operazione

- Il PocketStar ha una unica modalità di funzionamento: ad alta potenza (100%)
- Premere una volta l'interruttore nero posto sopra il riflettore per la massima potenza. Premere di nuovo per spegnere la luce.

Sostituzione della batteria

- Svitare il tappo di rivelare il vano batterie.
- Posizionare i poli positivi delle batterie alla testa luce, quindi avvitare il tappo.

Avvertimento

Non esporre la batteria a calore eccessivo, si potrebbero causare un'esplosione. - Non usare oggetti metallici per corto circuito alla fine positivo e negativo della batteria. - Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, si prega di utilizzare il metodo di smaltimento corretto. - Non saldare direttamente sulla batteria. - Non lasciare che la batteria si bagni o immergere la batteria in water.-

Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. - La temperatura di funzionamento della batteria del torcia elettrica: ricarica: da 0 ° C a 45 ° C / scarica: da -20 ° C a 60 ° C

Generale

Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli raccomandati in questo manuale di istruzioni. In caso contrario, potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali. - Non utilizzare mai un carica batteria danneggiato o caricabatterie con cavo danneggiato. Se il caricabatterie o la sua leadership danneggiato, sostituire immediatamente il caricatore. - Non puntare la torcia direttamente negli occhi della gente, in quanto potrebbe danneggiare la vista.

Se il caricabatterie non è in uso, scollegarlo dalla rete di alimentazione AC. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana come questo riduce la durata della batteria. Perdita della batteria può verificarsi se la batteria è più praticati. - Verificare sempre che il sistema di torcia è più legato da qualsiasi fonte di alimentazione e si spegne durante l'esecuzione di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione ordinaria.

Non cercare di riparare l'unità o caricatore da soli. In caso di problemi o domande si prega di contattare NightSearcher Limited o un distributore autorizzato.



Verwenduna der Lampe - Akku informationen - Warning

Betrieb

- Das Pocketstar verfügt über eine einzigartige Wirkungsweise: hohe Leistung (100%)
- Drücken Sie einmal den schwarzen Schalter über dem Reflektor für maximale Leistung liegt. Drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten.

Batteriewechsel

- Schrauben Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach sichtbar.
- Legen Sie die Pluspole der Batterien mit der Lichtkopf, schrauben Sie den Deckel fest.

Warnung

Die Batterie nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt, kann es zu einer Explosion führen. - Verwenden Sie keine Metallgegenstände, um Kurzschluss der positiven und negativen Ende der Batterie. - Der Batterie Entsorgen Sie nicht in den Hausmüll, nutzen Sie bitte die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist. - Löten Sie nicht an der Batterie. - Lassen Sie die Batterie nass oder Eintauchen der Batterie in water.-

Halten Sie die Batterie von Kindern fern. - Der Betriebstemperaturbereich der Batterie der Taschenlampe: Aufladung: 0 ° C bis 45 ° C / Entladung: -20 ° C bis 60 ° C

General

Verwenden Sie keine anderen als die in dieser Anleitung empfohlenen Ladegeräte. Bei Nichtbeachtung kann Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen. - Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder das Ladegerät mit beschädigten Blei. Sollte das Ladegerät oder den Vorsprung beschädigt, ersetzen Sie das Ladegerät sofort. - Haben die Taschenlampe direkt glänzen nicht in den Augen der Menschen, wie es ihr Augenlicht schädigen.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, trennen Sie es bitte aus der AC-Stromversorgung. Nehmen Sie die Batterie auf Ladung nicht für länger als eine Woche, da dies die Lebensdauer der Batterien verkürzen. Auslaufen der Batterie kann auftreten, wenn die Batterie über aufgeladen. - Vergewissern Sie sich immer die Taschenlampe System von allen Spannungsquellen getrennt und ausgeschaltet, wenn der Durchführung von routinemäßigen Reinigung oder Wartung.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder das Ladegerät selbst zu. Im Falle von Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte Night Limited oder einen autorisierten Händler.



操作模式 - 电池信息 - 警告

该PocketStar具有操作的独特的模式: 高功率 (100%)

按一次黑色开关位于最大功率反射器上面。再次按下关灯。

电池更换

拧开瓶盖回露出电池仓。

放置的电池的正极端子到光头, 然后用螺钉将盖严密。

警告

不要将电池暴露在过多的热量, 这样做可能会引起爆炸。 - 不要使用金属物体短路电池的正, 负端。 - 不要将电池丢入生活垃圾时, 请使用正确的处理方法。 - 不要直接焊接电池。 - 不要让电池受潮, 或将电池浸入水中

请将电池远离儿童。 - 的手电筒电池的操作的温度范围: 负载: 0°C至45°C/放电: -20°C至60°C的

一般

不要使用充电器比建议在本使用说明书等。不这样做可能会导致火灾, 触电或人身伤害。 - 切勿使用损坏的充电器或充电器损坏的电源线。如果充电器或者其领先损坏, 请立即更换充电器。 - 不要直接使用手电筒直射到人的眼睛, 因为这可能会损害视力。

如果充电器不使用, 请与电源断开。不要让电池时间超过一个星期, 因为这会缩短电池的寿命。如果电池太加载可能发生电池泄漏。 - 始终确保手电筒系统从任何电源清洁或日常维护时, 断开并关闭。

不要试图修理单位或充电器自己。对于问题或疑问, 请联系Nightsearcher有限公司或其授权经销商。



モード動作 - バッテリー情報 - 警告

ハイパワー (100%) : PocketStar動作の固有のモードを有します

最大電力のための反射板の上に位置する黒のスイッチを1回押し。もう一度押すと、ライトをオフにします。

バッテリー交換

バッテリーコンパートメントを明らかにするために、バックキャップを外します。その後、しっかりとキャップスクリュー、光ヘッドに電池の正端子を配置します。

警告

爆発を引き起こす可能性があるこれを行うには、過度の熱にさらさないでください。 - バッテリーの短絡正と負の端に金属物を使用しないでください。 - 家庭廃棄物でバッテリーを処分しないでください、正しい廃棄方法を使用してください。 -

バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 - バッテリーを濡らしてみようか、水にバッテリーを浸けしないでください

子どもたちから離し、バッテリーを保管してください。 - 懐中電灯の電池の動作温度範囲: 45°C / 放电に0°C: 負荷-20°C~60°C

一般的な

この取扱説明書で推奨されている以外の充電器を使用しないでください。そうしないと、火災、感電やけがの原因となります。 - 損傷したコードを使用して破損した充電器や充電器を使用しないでください。充電器やそのリードが損傷している場合は、すぐに充電器を交換してください。 - これは自分の視力に損傷を与える可能性がある、人々の目に直接懐中電灯を当てないでください。

充電器が使用されていない場合は、電源から外してください。これは、バッテリーの寿命が短くなりますように、1週間以上の電池をさせてはいけません。バッテリーがあまりにもロードされている場合は電池の液漏れが発生することがあります。 - 常に懐中電灯システムは、任意の電源から切り離されて、清掃や定期的なメンテナンス時にオフになっていることを確認してください。

ユニットを修復するか、自分自身を充電器にしようとししないでください。問題や質問についてはNightsearcher限定または正規販売代理店にお問い合わせください。

GUARANTEE TERMS

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 36 months (batteries and Leds not covered) from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed. Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place of purchase or contact NightSearcher Ltd direct. Your NightSearcher guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless or unsafe handling, alterations, accidents or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd. Your NightSearcher guarantee is not effective unless you can provide a dated proof of purchase. Please note that this guarantee does not affect your statutory rights. If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: Please note that waste electrical products, batteries and bulbs should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist, check with your local authority for recycling advice.

NightSearcher Limited - Unit 4 Applied House - Fitzherbert Spur - Farlington - PORTSMOUTH - Hampshire - PO6 1TT - UK

www.nightsearcher.co.uk 