

POCKETROCKET™

Kokeapparat med beholderfeste



Mountain Safety Research



Les og forstå hele denne bruksanvisningen nøye før du setter sammen eller bruker dette kokeapparatet.
Behold denne bruksanvisningen for framtidig konsultasjon.

FOR DIN SIKKERHET

Ikke lagre eller bruk bensin eller andre væsker med brennbare gasser inærheten av denne eller andre kokeapparatet.

FOR DIN SIKKERHET

- Hvis du lukter gass:**
- 1. Ikke prøv å antenne kokeapparatet.**
- 2. Sløkk all åpen flamme.**
- 3. Fjern kokeapparat fra gasshøks.**

Apparat: PocketRocket
Kategori: demp-rykkshlanding av butan, /isobutan /propan
Bare MSR IsoPro beholderbrennstoff skal brukes med dette kokeapparatet.
Injektornummer: Ø34
Nominell strømning: 228 g pr. time 2,9 kW
Skal bare brukes på steder med god ventilasjon.

Mountain Safety Research

Phone 1-800-877-9677 • Fax 206-224-6492 • www.msrcorp.com
P.O. Box 24547, Seattle, WA 98134 USA
Part #129900-2.0

Distribueres i Norge av Vertikal AS, 3560 Hemsedal



FARE

FARE FOR KARBONMONOKSYD

- Dette kokeapparatet kan produsere karbonmonoksyd, som ikke har noen lukt.
- Bruker du det i et lukket rom kan det drepe deg.
- Bruk aldri dette kokeapparatet i et lukket rom som campingvogn, telt, fortelt, bil eller hjem.

ADVARSEL

UNNGÅ PERSONSKADE ved å lese, forstå og følge alle anvisninger og advarsel i denne bruktrehåndboken før du bruker kokeapparatet.

Kontroller ALLTID at koplingen mellom kokeapparatet og beholderen er riktig montert før du bruker kokeapparatet.

Skal IKKE tenne opp eller brukes innendørs, i telt, kjellerøy, eller andre innelukkede steder. Brann eller karbonmonoksidforgiftning kan forårsake personskader eller dødsfall.

Strømmingen av forbrennings- og ventilasjonsluft må ikke hindres.

Se ALLTID etter lekkasje før du tenner opp kokeapparatet. BRUK IKKE KOKKAPPARATET hvis du kjenner gasslukt, hører vislelyder eller oppdager lekkasje. Send kokeapparatet til en MSR-forhandler eller produktserვისesenteret for MSR for reparasjon.

Hold ALDRI hodet eller kroppen over kokeapparatet ved oppreiming eller burning. Hold kiler og annet materiell som kan antennes på avstand fra kokeapparatet. Avstand til antennelig materiell: 1.2 m over, 0.3 m til siden.

ALDRI koble fra kokeapparatet fra beholderen når kokeapparatet er oppent, varmt eller tidligere brukt eller i nærheten av ild eller varmekilder. Hvis flammestrueringen blir stående åpen, skal du ventilere området før du tenner opp kokeapparatet.

Hold ALLTID beholderen i stående stilling ved bruk av kokeapparatet.

Stikk IKKE hull på og brenn IKKE beholderen. Legg ikke beholderen i varmt vann og utsett den ikke for temperaturer over 49 °C. Lagre ikke kokeapparatet på steder uten ventilasjon, og lagre den ikke med beholderen tilkoppelt.

Ved LAVERE temperaturer enn ca. -24 °C kan O-ringene bli stive, og det kan oppstå lekkasje eller brudd med etterfølgende brann.

Brnk IKKE vindskjerm med kokeapparatet. Vindskjermen, innbefattet standardvindskjermen fra MSR, kan forårsake at beholderen eksploderer.

Sett IKKE tunge eller store kjeiler på kokeapparatet. Maks. vekt 3,6 kg. Maks. kjeilediameter 20,3 cm. Brukes på vannrett flate.

Brnk IKKE mer enn ett kokeapparat under samme kjeile. Brnk IKKE kokeapparatet i nærheten av et annet kokeapparat eller nær varme, brennstoff eller antennelsesklider.

La ALDRI kokeapparatet stå uten tilsyn når det er oppent eller varmt.

La ALDRI barn bruke kokeapparatet. HOLD ALLTID TILSYN MED BARN I NERHEITEN AV KOKKAPPARATET.

Brnk IKKE kokeapparatet på annen måte enn det som er beskrevet i disse anvisningene. Modifiser IKKE kokeapparatet, og brnk IKKE deler som ikke er produsert av MSR.

Demontér IKKE kokeapparatet utover det som er beskrevet i disse anvisningene. Kontroller at kokeapparatet ikke har brennstofflekkasje, og øv deg på bruk og vedlikehold, før du tar med kokeapparatet på tur.

UNNLIATTELSE AV Å FØLGE DISSE ADVARSLØNE OG ANVISNINGENE KAN FØRE TIL BRANNSKADE PÅ EIENDOM, ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL!

Limited Warranty

This MSR stove has a 5-year limited warranty. Should this product fail during the 5-year warranty period, return it to one of our authorized repair facilities. We will repair or replace it at our option, free of charge. Repairs required due to improper use or care, negligence, product modification or accident are not covered under this warranty agreement but will be performed at a nominal charge upon request.

This warranty applies only to the original purchaser. Proof of purchase is required. Products purchased from an independent dealer should be returned to the dealer for forwarding to MSR. Shipping cost to MSR is the responsibility of the purchaser. Return postage will be paid by MSR. MSR shall not be liable for any consequential or incidental damages whatsoever. Except as provided herein, MSR makes no warranties, express or implied including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. MSR shall not be liable for any consequential or incidental damages whatsoever.

This warranty gives you specific, legal rights. You may also have other rights that vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations or exclusions of implied warranties, so the above exclusion and limitation may not apply to you.

Før montering

1. Påse at flammestrueringen er slått AV.
2. Kontroller at O-ringforseglingen på kokeapparatet er på plass og i god stand.
3. Bruk bare brennstoffbeholderne som er beregnet på MSR IsoPro førsteklases brennstoffblanding.

Montering av kokeapparatet

1. Vipp ut flammestrueringen og vri med urviseren til OFF (AV).
2. Skru ventilhuset med urviseren på ventilen på beholderen, slik at ventilhuset sitter godt fast (A).
3. Juster kjelstøttene til åpen stilling (B).

Kontroller følgende før oppreiming:

1. Flammestrueringen er slått AV.
 2. Det finnes ikke antennelig materiell i området.
 3. Kokeapparatet er fritt for brennstofflekkasje.
- Brnk IKKE kokeapparatet hvis du kjenner gasslukt, hører vislelyder eller oppdager lekkasje. Send kokeapparatet til en MSR-forhandler eller produktserვისesenteret for MSR for reparasjon.

Bruk av kokeapparatet

1. Sett kokeapparatet på et stødig og flatt underlag.
2. Åpne flammestrueringen 3/4 omgang mens du holder en tent fyrstikk over kanten på brenneren.
3. Vri flammestrueringen til den aktuelle flammestrueringen. Flammen skal være blå og oransje og skal kunne justeres i evnt fra lav til høy.
4. Slå flammestrueringen AV etter bruk. Vent til kokeapparatet er avkjølt før demontering.

Demontering av kokeapparatet

1. Påse at flammestrueringen er slått AV og at kokeapparatet er avkjølt. Bør inn flammestrueringen.
2. Vri kokeapparatet mot urviseren til det utløses fra beholderen. Små mengder gass kan slippe ut når du skruer kokeapparatet av beholderen.
3. Lukk kjelstøttene.

