

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs denne vejledning grundigt, før du bruger apparatet.

Gem denne brugsanvisning til fremtidig reference eller nye brugere.

- Sørg for at netspændingen svarer til spændingen angivet på apparatets energimærke og at stikkontakten er jordet.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke velegnet til kommerciel eller industriel brug.
- Brug ikke enheden, hvis den er blevet tabt, eller hvis der er eventuelle synlige tegn på skade.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Kontakt din forhandler, for at få råd. Kontakt alternativt Cecotec Nordic.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er blevet anbefalet af Cecotec, da de kan forårsage skader.
- Anbring ikke apparatet tæt på varmekilder, brandbare stoffer, våde overflader hvor det kan falde eller skubbes ind i vand. Lad det ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker. Brug den ikke udendørs.
- Hold emballagen uden for rækkevidde af børn, kan det være farligt.
- Rør ikke stikket eller nogen del af produktet med våde hænder.
- Hvis kabler, stik, batterier eller dele er beskadiget, så undlad venligst at bruge, adskille eller udskifte nogen dele. Hvis du adskiller og udskifter dele, kan det forårsage elektrisk stød eller brand, hvilket Cecotec er ikke ansvarlig for.
- Brug den originale oplader leveret af Cecotec. Vær opmærksom på kun at bruge det originale batteri: andre typer batterier kan sprænge, forårsager personskade eller produktskade.
- Hvis produktet ikke fungerer på den måde, der er beskrevet i denne brugervejledning, bliver det hårdt ramt, falder det ned fra en højde, er beskadiget, eller falder i vand, skal du ikke bruge det og kontakte din forhandler. Kontakt alternativt Cecotec Nordic.

- Kontroller jævnligt strømledningen for synlige skader. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af din forhandler, for at undgå enhver form for fare.

Kontakt alternativt Cecotec Nordic

- Træk ikke i kablet eller bær produktet med kablet, brug heller ikke kablet som håndtag.

- Træk eller stræk ikke i kablet. Hold kablerne væk fra de opvarmede overflader. Placer ikke kablet i en lukket dørs mellemrum. Træk den ikke over skarpe kanter eller hjørner. Hold kabler væk fra bevægelige områder og steder, hvor de kan snubles over.

- Brug ikke produktet til at absorbere brændbart eller eksplosivt stof og væsker såsom benzin, og brug heller ikke denne maskine, hvor disse væsker eller dampe kan forekomme.

- Brug ikke produktet til at opsamle brændende eller rygende genstande, såsom cigaretskodder, tændstikker eller varm aske.

- Tag stikket ud af enheden, når den ikke er i brug, og før vedligeholdelse.

- Tilsæt ikke eddike eller syreopløsning til dette produkt.

- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn under 8-års alderen. Det kan bruges af børn over 8 år, som så længe de får løbende opsyn.

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring eller viden. Kun medmindre de får opsyn eller instruktion vedrørende brugen af apparatet, på en sikker måde af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed og forstår de involverede farer. Lad ikke børn lege med enheden.

- Overvåg børn for at forhindre dem i at lege med enheden. Tæt opsyn er nødvendigt, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.

BATTERI INSTRUKTIONER

- Dette apparat inkluderer Li-ion-batterier, må ikke forbrændes eller udsættes for høje temperaturer, da de kan eksplodere.

- Utætheder fra batteriet eller battericeller kan forekomme under ekstreme forhold. Rør ikke ved væske, der lækker fra batteriet. Hvis væsken kommer i kontakt med huden, vask straks med sæbe og vand. Hvis væsken kommer i øjnene, skyl dem straks med rent vand i en minimum 10 minutter og søg lægehjælp. Have handsker på til at håndtere batteriet og bortskaffes straks i overensstemmelse med lokale regler.
- Undgå kontakt mellem batteriet og små metalliske genstande som papirclips, mønter, nøgler, søm eller skruer.
- Før et nyt batteri tages i brug eller batteriet bruges første gang efter langtidsopbevaring, skal du oplade batteriet helt. Når enheden opbevares og ikke bruges i længere perioder tid, skal du sikre dig, at batteripakken er fuldt opladet, og sørge for, at batteriet mindst er opladet og afladet en gang hver tredje måned.

1. DELE OG KOMPONENTER

Fig. 1.

1. Tænd/sluk-knap
2. Knap til vandspray
3. Lille børste
4. Stik
5. Mundstykke, lås for dæksel
6. Roterende børstevalse
7. Håndtag
8. Batteri
9. Vandbeholder
10. Spildevandsbeholder
11. Gulvbørste
12. Opbevaringsbakke

2. FØR BRUG

- Tag produktet ud af æsken.

- Tjek for synlige skader, hvis der observeres nogen, kontakt så hurtigt som muligt din forhandler for rådgivning eller reparation. Kontakt alternativt Cecotec Nordic.

3. PRODUKTMONTERING

Montering af håndtagssamling og kropssamling

1. Tag maskindelene ud af pakken.
2. Sæt kablet ind i hullet.
3. Sæt mundstykke, rør og håndtaget sammen.

Bemærk

- Når du tager maskinen ud, må du ikke løfte maskinen ved at trække i ledningerne på midten. For at undgå risikoen for brud på ledningen, skal du i stedet tage hele maskinen ud og samle den.
- Ved montering skal ledningen sættes i slidsen og derefter indsættes. Lad vær med samle den voldsomt, ellers kan ledningen blive beskadiget.

Fig. 2.

Installation af ladestik

Når maskinen er placeret, skal du foretage en opladning ved at sætte opladerstikket i maskinens indgang for opladerstikket.

Fig. 3

Bemærk

Længden af strømkablet er begrænset. Oplad venligst inden for kabellængden for undgå dårlig kontakt med ladekablet.

4. BETJENING

Opladning og opladnings display

- Under brug lyser lyseindikatoren rødt, og maskinen holder op med at fungere, når batteriet er lavt.

- Efter at have tilsluttet strømmen, når lyseindikatoren lyser rødt, indikerer det, at enheden oplader. Når lyseindikatoren skifter fra rødt til grønt, indikerer det, at maskinen er fuldt opladet.
- Hvis produktet ikke er frakoblet, stopper det med at oplade, og indikatorlyset forbliver grønt, for at minde brugeren om, at batteriet er fuldt.
- Opladningstiden er omkring 4-5 timer. Når enheden er fuldt opladet, skal du tage stikket ud af stikkontakten

Bemærk

Når du bruger dette produkt for første gang, vil batteriet være lavt. Den kan bruges normalt efter fuld opladning. Under de første tre brug er den anbefalede opladningstid omkring 12 timer. Efter fuldstændig opladning og afladning kan produktet oplades normalt.

Brug af maskinen

1. Når du har fjernet enheden fra opladningsbasen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på håndtaget, for at starte og stoppe driften.
2. Tryk og hold på knappen til vandspray, for at spraye vand fra rullens forreste del af mundstykket. Rengør gulvet med maskinen. Bemærk: Når knappen slippes, stopper den med at spraye.

Montering og afmontering af vandbeholder

- Adskillelse: Der kræves ingen knap ved montering og adskillelse af vandbeholderen. Du holder bare den øverste del af vandbeholderen og trækker den ud for at fjerne den.
- Samling: Ved montering sættes først vandbeholderens dæksel ind i hullet på maskinen, og tryk den derefter fast fra toppen og på plads. Du vil høre en "klik"-lyd, der angiver, at den er installeret på plads.

Fig. 4.

Påfyldning af vandbeholderen

Drej og fjern låget på vandbeholderen, tilsæt vand med åbningen opad (du kan selv tilføje rensvæsken, forholdet mellem rensvæsken er 1:20). Efter vandet er fyldt på, skru låget på vandbeholderen, vend det på hovedet, og installer det derefter i maskinen.

Fig. 5.

Bemærk

Overskrid ikke max-mærket på beholderen.

Spildevandsbeholderen montering og afmontering

1. Tryk de to øverste dækselknapper indad med begge hænder, løft op og fjern gulvbørstedækslet, og løft derefter håndtaget til spildevandsbeholderen for at fjerne det for at rengøre.
2. Løft begge beholderdæksler for korrekt tømning og rengøring.
3. Efter rengøring skal du sætte spildevandsbeholderen på plads igen og montere gulvbørstedækslet ved at trykke på begge knapper på gulvbørstedækslet samtidigt. Når du hører en "klik" lyd, springer knapperne på begge sider ud, og det øverste dæksel er låst.

Fig. 6.

Rensning af spildevandsbeholder

Fjern den øverste dækselsamling og spildevandsbeholder, brug en børste til at rense snavset i gulvbørsteholderen, løft spildevandsbeholderen og vippehåndtaget, og drej håndtaget udad.

Åbn for åbningen og hæld derefter spildevandet ud af. Skyl spildevandsbeholderen med rent vand og installer det i maskinen igen. Hvis det er svært at tage spildevandsbeholderen ud, betyder det, at der er snavs eller partikler mellem spildevandsbeholderen og gulvbørstebunden. Det anbefales at rengøre gulvbørstebunden og spildevandsbeholderen.

Fig. 7.

Bemærk

- Det anbefales at rense spildevandsbeholderen før hver brug.
- Hvis du opdager, at grundvandspletterne ikke kan tørres af, når du bruger maskinen, tjek venligst om spildevandsbeholderen er fyldt med vand. Hvis spildevandsbeholderen er fyldt, bedes du tømme og rense den før brug.
- Hvis der findes vand på gulvbørstens bund, efter at spildevandsbeholderen er fjernet, er det helt normalt og den kan tørres på et ventileret sted.

Fjernelse og montering af roterende børstevalse

- Fjernelse: Tryk låseknappen på højre dæksel indad med begge hænder, træk den udad for at fjerne det højre dæksel, hold derefter hovedet på den roterende børstevalse og træk det ud.
- Installation: Sæt den roterende børstevalse på gulvbørstemotoren, skub den indad, indtil den ikke kan bevæge sig, og tryk derefter på det højre dæksel, og det vil sidde på plads, når du hører en "klik"-lyd.

Fig. 8.

Bemærk

- Når du indsætter den roterende børstevalse, trykke den helt ind og derefter montere det højre dæksel. Hvis den ikke er installeret rigtigt, vil der være unormal støj, når du starter maskinen. Hvis dette sker, skal du straks stoppe driften og samle den roterende børstevalse igen.
- Hvis der under driften af den roterende børstevalse, involveres for store fremmedlegemer eller vikler mange fibre sammen, eller endda et barn ved et uheld stikker sin hånd ind i den roterende børstevalses kammer, vil den roterende børstevalse stoppe med at rotere, og enheden vil lukke ned for at beskytte personlig sikkerhed.

Brug af opbevaringsbakken

Efter brug placeres opbevaringsbakken på jorden. Juster enhedens nederste del med bakken, sæt den ind i rillen og lad enheden stå i oprejst position.

Fig. 9.

Bemærk

Efter at maskinen er brugt, skal den sættes tilbage på opbevaringsbakken for at forhindre de våde børsteruller fra at komme i kontakt med gulvet i lang tid og beskadige gulvet.

5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Roterende børstevalse

Manuel rengøring

Følg instruktionerne "Fjernelse og montering af den roterende børstevalse" for at fjerne den roterende børstevalse.

Rengør den manuelt, og sæt derefter den roterende børstevalse på gulvbørsten.

Fig. 10.

Automatisk rengøring

1. Placer enheden på holderen i ladebasen, tryk og hold på knappen for vandspray, i 5 sekunder, det røde lys blinker, og den roterende børstevalse går ind i selvrensende tilstand. Den roterende børstevalse vil rotere, pumpen sprayer vand i 40 sekunder og derefter vil den stoppe i 20 sekunder hvert 2. minut i en cyklus.

1. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe rengøringen.

2. Fordi mundstykket er indstillet på den forreste roterende børstevalse, kan den selvrensende funktion kun rengøre den forreste roterende børstevalse.

3. For at rengøre den bagerste roterende børstevalse skal du skifte for- og bagbørsterne.

Fig. 11.

Bemærk

- Efter at maskinen er brugt, vil den roterende børstevalse være gennemblødt og skal placeres et ventileret sted at tørre, for ikke at påvirke rengøringseffekten ved næste brug.

- Når roterende børstevalse er gennemblødt, kan maskinen ikke bruges i et miljø under 0 °C for at undgå, at den fryser og bliver beskadiget.

Opbevaring

- Efter brug af dette produkt skal du placere det på opbevaringsbakken for at forhindre, at de våde børstevealse, i at komme i kontakt med gulvet i lang tid, hvilket forårsager skader på gulvet.
- Det anbefales at rengøre den roterende børstevealse før opbevaring og derefter opbevare den et køligt sted, for at undgå mugne børsten og lugte, der påvirker produktets levetid.
- Produkthåndtaget kan trækkes ud efter at have fjernet de to skruer, der er installeret i installationsinstruktioner om "Montering af håndtagssamling og kropssamling", og derefter lægges tilbage i emballagen.
- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at pakke maskinen i henhold til ovenstående trin, opbevar den på et køligt og tørt sted. Placer den ikke i direkte sollys eller i et fugtigt miljø.

6. FEJLFINDING

Problem - Mulige årsager - Løsning

Den roterende børstevealse roterer ikke. Den roterende børstevealse presses af en tung genstand eller er rullet ind i for meget hår.

Intet batteri

Oplad enheden

Fjern tunge genstande og fjern håret

Intet vand fra pumpen. Det er blokeret af et fremmedlegeme.

Vandet i det beholderen for det rene vand, er brugt op.

Fyld rent vand på beholderen igen

Rens snavset på mundstykket og rens spildevandsbeholderen

Indikatorstatus under opladning (rødt lys betyder opladning).

Grønt lys

Batteriet er fuldt opladet
Kontroller, om batteriet er fuldt opladet

Slukket

Opladerstikket er ikke tilsluttet ordenligt eller har dårlig kontakt

Saml stikket og enheden korrekt

Utilstrækkelig brugstid efter opladning. Batteriets alder.

Utilstrækkelig opladningstid

Batteriet er en forbrugsvare. Du kan skaffe et nyt batteri igennem din forhandler.

Kontakt alternativt Cecotec Nordic.

7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktreference: 05714

Produkt: Conga Popstar 14800 Aqua

Indgangseffekt: 60 W

Oplader: 100-240 V, 50-60 Hz

Effekt af gulvbørstemotor: 25 W

Effekt af vandspraypumpe: 5 W

Batterikapacitet: 2000 mAh

Opladningstid: 4 timer-5 timer.

Fremstillet i Kina | Designet i Spanien

8. BORTSKAFFELSE AF GAMLE ELEKTRISKE APPARATER

Det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Equipment (WEEE), specificerer, at gamle elektriske husholdningsapparater ikke må bortskaffes sammen med det almindelige usorterede husholdningsaffald. Gamle apparater skal indsamles særskilt, for at optimere genvinding og genanvendelse af materialerne de indeholder, og reducere påvirkningen af menneskers sundhed og miljøet.

Det overstregede symbol "beholder med hjul" på produktet minder dig om din forpligtelse til at bortskaffe apparatet korrekt. Forbrugere skal kontakte deres lokale myndigheder eller forhandler for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af gamle apparater og/eller deres batterier.

9. TEKNISK SUPPORT OG GARANTI

Dette produkt er under garanti i 2 år fra købsdatoen, så længe beviset af køb er indsendt, produktet er i perfekt fysisk stand, og det er blevet korrekt brugt, som forklaret i denne brugsanvisning.

Garantien dækker ikke følgende situationer:

- Produktet er blevet brugt til andre formål end dem, det er beregnet til, misbrugt, udsat for slag, udsat for fugt, nedsænket i flydende eller ætsende stoffer, samt enhver anden fejl der kan henføres til kunden.
- Produktet er blevet adskilt, modificeret eller repareret af personer, der ikke er autoriseret af den officielle tekniske supporttjeneste for Cecotec.
- Fejl, der skyldes normal slitage af dens dele, som følge af brug.

Garantiservicen dækker hver fabrikationsfejl på dit apparat i 2 år, baseret på på gældende lovgivning, undtagen forbrugsdele. I tilfælde af misbrug vil garantien ikke gælde.

Hvis du på noget tidspunkt opdager et problem med dit produkt eller er i tvivl, så tøv ikke med at kontakte Cecotec Nordic på telefon +4570127112 eller email info@cecotecnordic.com