

nutribullet

**magic
bullet.**

De gouden regels.

1. Laat de nutribullet nooit langer dan 1 minuut draaien (behalve in de RX souperblast-modus).
2. Draai het mes goed op de beker, zodat deze is vastgezet.
3. Gebruik altijd minstens 1 vloeistof., maar nooit warme, hete, koolzuurhoudende of gistende ingrediënten en vloeistoffen (max.: 21° C). Een uitzondering zijn de nutribullet RX, Select en Combo, deze zijn speciaal ontworpen om ook warme ingrediënten te blenden.
4. Vul de beker niet te vol om lekkage te voorkomen (tot de 'max-lijn').
5. Houd de buitenkant én binnenkant van de blender schoon met een vochtige doek (niet nat).
6. Houd de 3 witte rubbers die zich in de basisunit bevinden schoon en droog. Er mag geen vloeistof in de motor komen.
7. Houd de 3 witte activatiepunten in de bovenrand van de basisunit schoon van plakkerig vuil, bijvoorbeeld met een vochtig wattenstaafje.
8. Was de messen nooit in de vaatwasser, om kromtrekken van het plastic en losraken van de afdichtring te voorkomen (verwijder de afdichtring niet).
9. Gebruik je nutribullet of de onderdelen en accessoires nooit in de magnetron of vriezer.
10. Vervang het mes elke 6 maanden of eerder om optimale prestaties te behouden. Vervang je mes in geval van: stank, lekkage van bruine of groene vloeistof, méér geluid tijdens het blenden, als de afdichtring loslaat, je een nare geur ruikt, of als de machine niet start. Dit laatste kan ook worden veroorzaakt door verkleving van de activeringspunten in de rand van de basisunit.



Belangrijk: Problemen die ontstaan door bovenstaande redenen, vallen niet onder de garantie, evenals normale slijtage van de basisunit en accessoires.

The golden rules.

1. Never run the nutribullet for more than 1 minute (except in RX souperblast mode).
2. Tighten the blade onto the cup so that it is secured.
3. Always use at least 1 liquid, but never warm, hot, carbonated or fermenting ingredients and liquids (max.: 21° C). An exception are the nutribullet RX, Select and Combo, which are specially designed to also blend hot ingredients.
4. Do not overfill the cup to avoid leakage (up to the 'max line').
5. Keep the outside and inside of the blender clean with a damp cloth (not wet).
6. Keep the 3 white rubbers in the base unit clean and dry. No liquid must enter the motor.
7. Keep the 3 white activation points in the top edge of the base unit clean of sticky dirt, for example with a damp cotton swab.
8. Never wash the blades in the dishwasher to prevent warping of the plastic and loosening of the sealing ring (do not remove the sealing ring).
9. Never use your nutribullet or its parts and accessories in the microwave or freezer.
10. Replace blade every 6 months or sooner to maintain optimum performance. Replace your blade in case of: stench, leakage of brown or green liquid, more noise during blending, if the sealing ring comes loose, you smell a bad smell, or if the machine does not start. The latter can also be caused by adhesion of the activation points in the edge of the base unit.

Important: Problems arising due to the above reasons are not covered by the warranty, as are normal wear and tear of the base unit and accessories.

www.nutribullet.nl / [.be](http://www.nutribullet.be) / [.nu](http://www.nutribullet.nu)



Contact: info@nutribulletretail.com
Nordics: info@nutribullet.nu

Les règles d'or.

1. Ne faites jamais fonctionner le nutribullet pendant plus d'une minute (sauf en mode souperblast RX).
2. Serrez la lame sur la tasse afin qu'elle soit bien fixée.
3. Utilisez toujours au moins 1 liquide, mais jamais d'ingrédients et de liquides tièdes, chauds, gazéifiés ou en fermentation (max. : 21 °C). Une exception sont les nutribullet RX, Select et Combo, qui sont spécialement conçus pour mélanger également des ingrédients chauds.
4. Ne remplissez pas trop le gobelet pour éviter les fuites (jusqu'à la " ligne max ").
5. Gardez l'extérieur et l'intérieur du mélangeur propres avec un chiffon humide (pas mouillé).
6. Gardez les 3 caoutchoucs blancs de l'unité de base propres et secs. Aucun liquide ne doit entrer dans le moteur.
7. Gardez les 3 points d'activation blancs sur le bord supérieur de l'unité de base exempts de saleté collante, par exemple avec un coton-tige humide.
8. Ne lavez jamais les lames au lave-vaisselle pour éviter que le plastique ne se déforme et que la bague d'étanchéité ne se desserre (ne retirez pas la bague d'étanchéité).
9. N'utilisez jamais votre nutribullet ou ses pièces et accessoires au micro-ondes ou au congélateur.
10. Remplacez la lame tous les 6 mois ou plus tôt pour maintenir une performance optimale. Remplacez votre couteau en cas de : odeur nauséabonde, fuite de liquide marron ou vert, plus de bruit lors du mixage, si la bague d'étanchéité se desserre, vous sentez une mauvaise odeur, ou si la machine ne démarre pas. Ce dernier peut également être causé par l'adhérence des points d'activation sur le bord de l'unité de base.

Important : Les problèmes résultant des raisons ci-dessus ne sont pas couverts par la garantie, de même que l'usure normale de l'unité de base et des accessoires.

