

Quick guide.

Only one step
towards
optimum health.



nutribullet.
RX

Please make sure to read the User
Manual prior to using your unit.

Meet the nutribullet® EveryGrain™ Cooker

new!

Cooking grains correctly isn't always as easy as it seems. Knowing the right preparation, liquid-to-grain ratio, temperature, and resting technique is essential to get the texture you crave. That's where the nutribullet® EveryGrain™ Cooker comes in, for delicious grain-based recipes for every meal — breakfast through dessert.

The streamlined nutribullet® EveryGrain™ Cooker prepares all of your favourites automatically — It's programmed to deliver perfect results, with specialized presets for white rice, brown rice, quinoa and oats, plus a catch-all "Grains" program for more exotic types such as farro, amaranth, buckwheat, and beyond. No stovetop sweating is required and it also features a steam function for stress-free prep of veggies, fish, and other meal components at the same time! It's a healthy and seriously easy way to get a great meal on the table.

Buy yours now via nutriliving.shop. We trust your EveryGrain™ Cooker will become an everyday one as well.



Meet the nutribullet® Juicers

Fresh, homemade juice doesn't have to be a luxury anymore! With the nutribullet® Juicer™ and nutribullet® Juicer Pro™ you now have access to delicious, super nutritious vegetable and fruit juices 24/7.

Whether you're looking to increase your intake of plant-based vitamins and minerals, cut back on processed sugar and preservatives in store-bought juices, or simply want to enjoy a refreshing treat, the nutribullet® Juicers are a great addition to any healthy, busy lifestyle.

Start right away! Visit www.nutriliving.shop for purchasing one of the two models and download the recipe guide which outlines everything you need to master the art of juicing. In addition to user instructions, best practices, and juice recipes, this booklet includes ideas for tasty treats made with leftover fruit and veggie pulp, ensuring no valuable plant-based nutrients go to waste.

So come take a look, grab your favorite produce, and jump right in. The future is looking mighty juicy!





🇬🇧 Congratulations.

We're thrilled you've chosen to optimize your health and vitality. Since we want your experience with nutribullet® to be fantastic, please read the manual with safety and cleaning instructions before use and follow the steps below every time to prepare a delicious smoothie, soup or sauce. Enjoy your nutribullet®.

Stay tuned
Subscribe to our newsletter via our website.

For original nutribullets & Accessories, recipes, FAQ's etc.

Happy with your nutribullet?
Share your recipes, posts, tips & tricks! Like & follow us  
Tag your blends with:
#nutrilovers

Welcome to visit www.nutriliving.shop

How to make your smoothie.

nutribullet® lets you enjoy the taste and nutrients of a variety of fruit and leafy greens.

1. Add

ingredients to the cup, up to the MAX line or less

50%

Fruit

50%

Leafy greens



Mandatory
liquid up to the MAX line

Optional
less than 25% of the total amount of ingredients



2. TURN

the blade onto the cup, tighten it to make sure it's sealed.

3. PLUG

the powerbase into an electrical outlet and press the power button, located 90° to the left side of the N-button (will glow BLUE). Place the cup blade-side-down onto the powerbase and the SMART Technology function is activated (N-button glows GREEN). The unit will run for 1 minute before it automatically turns off.

4. READY?

Turn the cup back to the right, lift, remove and ENJOY!

NOTE To stop blending manually depress the power button or simply lift the cup/pitcher off the power base.

Never blend hot ingredients and liquids (max. 21°C) in cups; the pitcher with ventilation cap is suitable for hot ingredients.

To avoid leakage, don't overfill the cup/pitcher and make sure blade and cup/pitcher are securely screwed.

Never wash your blades in the dishwasher (too hot) and never remove the gasket.

Do not use your nutribullet®, its parts and accessories in the microwave or freezer.

Take care of the powerbase; keep it clean. Keep the 3 activator points clean with a damp cotton swab.

TIP: To maintain optimum performance please replace the blade every six months, or earlier as needed.

Signals that it's about time to buy a new blade: bad smell, leakage of brown/green liquid, increase of noise. Burning air may also be novelty after purchase.

Making your soup / sauce is simple!

1. TWIST

the blade onto the pitcher, tighten it to make sure it's sealed, add ingredients and (always) liquid.



2. SECURELY

attach the vented, 2-piece lid to the pitcher.



3. PLUG

the power base into an electrical outlet and press the power button (N-button glows BLUE). Place the pitcher blade-side-down onto the powerbase and the SMART Technology function starts (N-button glows GREEN).

4. ACTIVATE

the 7-minute heating program by pressing the GREEN N-button directly for 2 seconds until it glows RED. After optimum extraction the program will automatically shut off and you can lift the pitcher.

5. ENJOY

your homemade soup or sauce after pouring it into serving dishes!



Gefeliciteerd.

Wat fijn dat je hebt besloten om je gezondheid en vitaliteit een boost te geven. We wensen dat je ervaringen geweldig zijn dus lees alsjeblieft de veiligheids- en reinigingsgids zorgvuldig door en volg de stappen in deze Quick Guide voor het maken van een heerlijke smoothie, soep of saus. Veel plezier met je nutriBullet®!

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Originele NutriBullets & accessoires, recepten, FAQ's etc.

Happy met je nutriBullet®? Deel je recepten, posts, stories, tips & tricks! Like & volg ons   @nutribullet.nl / .be.
Tag je creaties: #Nutrilovers

Je bent welkom op www.NutriLiving.shop

Zo maak je een smoothie.

nutriBullet® geeft je smaaksensaties en voedingsstoffen uit wat de natuur aan fruit en groente te bieden heeft!

1. Vul

de beker met ingrediënten tot aan de MAX lijn of minder

50%

Fruit

50%

Bladgroente



Verplicht

altijd water/
vloeistof

Optioneel

<25% van de totale
hoeveelheid ingrediënten



Noten



Zaden/granen



Proteïne



Ijs (blokjes)

2. DRAAI

het messenblad op de beker en zorg dat deze goed op elkaar aansluiten.

3. STEEK

de stekker in het stopcontact, druk op de aan-/uitknop 90° links van de N-knop (deze kleurt BLAUW). Zet de beker met het messenblad naar beneden in de basisunit en de SMART technologie wordt geactiveerd (N-knop kleurt GROEN); het programma stopt automatisch na 1 minuut.

4. KLAAR?

Draai de beker een slag terug naar rechts, neem hem uit de basisunit en GENIET!

LET OP

Om de RX matig te stoppen druk je op de aan-/uitknop (N-knop dooft) of draai je de beker/schenkan een slag en neem je hem uit de basisunit.

Gebruik nooit hete ingrediënten of vloeistoffen in de bekercups (max. 21°C); alleen de schenkan met de ventilatiedeksel is hittebestendig en hiervoor geschikt.

Vul de beker/pitcher niet hoger dan de MAX-lijn om lekkage te voorkomen.

De nutriBullet®, onderdelen en accessoires zijn niet magnetronbestendig en ongeschikt voor in de vriezer.

Nooit messenbladen in de vaatwasser wassen! Die is te heet. Verwijder ook nooit de afdichting.

Zorg ook voor de basisunit; houdt hem secuur schoon met een vochtig doekje.

TIP: Vervang messenbladen elke zes maanden of eerder wanneer dat nodig is. Het helpt je nutriBullet® optimaal te functioneren.

Zo maak je warme soep & saus

1. DRAAI

het messenblad op de pitcher, voeg ingrediënten toe en altijd water of een andere vloeistof.



2. SLUIT

de pitcher af met de 2-delige ventilatiedeksel.



3. STEEK

de stekker in het stopcontact en druk op de aan-/uitknop 90° links van de N-knop (kleurt BLAUW). Zet de pitcher in de basisunit met het messenblad naar beneden. Nu wordt de SMART technologie geactiveerd (N-knop kleurt GROEN) en het blenden start.

4. ACTIVEER

het soep-/sausprogramma door de GROENE N-knop 2 sec. in te drukken totdat deze ROOD kleurt. Het programma stopt automatisch na 7 minuten. Haal de pitcher uit de basisunit.

5. GENIET

Schenk je zelfgemaakte soep of saus in je favoriete servies en eet smakelijk!




Voor een onderhouds- c.q. schoonmaaktbevelen wij ons Service Centrum aan: www.NutriBulletOutlet.nl, email service@nutribulletoutlet.nl. Voor een gering bedrag maken zij je NutriBullet® weer als nieuw en sturen ze hem nog aan je terug ook!

Félicitations.

Nous sommes ravis que vous ayez choisi d'optimiser votre santé et votre vitalité. Pour que votre première expérience avec nutribullet® soit formidable, lisez les consignes de sécurité et les instructions de nettoyage attentivement et suivez les étapes de ce Quick Guide à chaque fois pour préparer un délicieux smoothie, soupes ou sauces. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nutribullet®!

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informé!

Pour les NutriBullets et accessoires originaux, recettes, FAQ's etc.

Êtes-vous satisfait de votre nutribullet®? Partagez vos recettes, posts, trucs etc. ! Likez et suivez-nous   **Tag vos creations:** #Nutrilovers

Vous êtes les bienvenus à www.NutriLiving.shop et [@nutribullet.be](https://www.instagram.com/nutribullet.be)

Smoothies, comment ça marche

nutribullet® vous laisse déguster le goût et les nutriments d'une variété de fruits et de légumes à feuilles.

1. Ajouter

les ingrédients dans le gobelet



50%

De fruits

50%

de légumes à feuilles

Toujours

de l'eau jusqu'au trait MAX

Si désiré

jusqu'à 25% du montant total d'ingrédients



Des noix



Des grains



Protéine



De la glace pilée ou des glaçons

2. VISSER

la lame d'extraction sur le gobelet et serrez manuellement afin que le récipient soit bien fermé.

3. BRANCHER

l'appareil dans une prise électrique, appuyer sur le bouton 90° à gauche de la N-bouton et le voyant bleu s'allumera. Placer le gobelet soigneusement dans la base-moteur avec le côté de la lame vers le bas, le voyant sera vert et le RX fonctionnera alors en mode normal mélanger et s'arrêtera automatiquement après 60 secondes.

4. PRÊT?

Tourner gentiment, retirer le gobelet et PROFITER!

NOTE

Arrêtez l'appareil manuellement en enlevant le gobelet/pichet de la base-moteur ou appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Ne pas mélanger des ingrédients ou liquides chauds (max. 21°C) dans un gobelet; le pichet à couvercle ventilé est adapté pour tous les ingrédients chauds.

Pour éviter les fuites ne jamais dépasser le trait MAX et vérifier que le gobelet/pichet et la lame est aligner parfaitement.

Rincer les lames à la main! Le lave-vaisselle est trop chaud et attention, ne jamais enlever les joints circulaires.

Le nutribullet®, les pièces et les accessoires ne peuvent pas s'utiliser dans un four à micro-ondes et un congélateur.

Prenez soin de la base-moteur; maintenez-la propre avec un chiffon humide.

CONCEIL: Nous vous recommandons de remplacer la lame-extracteur tous les six mois ou au besoin pour une performance optimale.

Soup et sauce, comment ça marche

1. VISSER

la lame sur le pichet, serrez manuellement afin que le récipient soit bien fermé et mettre les ingrédients et du liquide. (toujours).



2. FERMEZ

le pichet avec le couvercle noir et la partie transparente à fentes.



3. BRANCHER l'appareil et appuyer sur le bouton 90° à gauche de la bouton N (le voyant bleu s'allumera). Placer le pichet soigneusement dans la base-moteur avec le côté de la lame vers le bas, le voyant sera vert et le RX fonctionnera alors en mode normal mélanger.

4. APPUYER directement sur ce bouton N pendant 2 secondes durant jusqu'à ce qu'il s'allume en rouge. Le mode soup / sauce dure 7 minutes avant de s'arrêter automatiquement.

5. PROFITER lorsqu'il sera à l'arrêt, soulevez simplement le pichet pour l'ôter de la base électrique et savourez votre soupe ou sauce maison.



Nous recommandons notre centre de service pour un service de nettoyage ou d'entretien annuel (ou semestriel): www.NutriBulletOutlet.nl, email service@nutribulletoutlet.nl. Pour une petite quantité, ils transforment votre NutriBullet® en tant que neuf et vous le renvoient aussi!

Herzlichen Glückwunsch.

Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Gesundheit und Vitalität zu optimieren. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, lesen Sie die Sicherheits- und Reinigungsanweisungen bitte sorgfältig durch und führen Sie die folgenden Schritte, um einen leckeren Smoothie herzustellen oder eine Suppe oder Soße. Viel Spaß mit Ihrem nutribullet®!

Melden Sie sich für unseren Newsletter an!

Zum Kauf des nutribullet® und/oder Zubehör, für weiterführende Informationen, Rezepte und FAQs usw.

Sind Sie zufrieden mit Ihrem nutribullet®? Teilen Sie Ihre Rezepte, Tipps und Tricks! Folgen Sie uns auf   **Kennzeichnen Sie Ihre Kreationen: #Nutrilovers**

Herzlich willkommen auf www.NutriLiving.shop

Smoothies, so funktioniert es

Genießen Sie mit dem nutribullet® den Geschmack und die Nährstoffe verschiedenster Früchte und Blattgemüse.

1. Geben

Sie die Zutaten in den Becher



50%

Früchte

50%

Grünes Blattgemüse

Immer

Wasser oder andere Flüssigkeiten bis zur MAX-Linie

Nach belieben

< 25 % des gesamten Inhalts



Nüsse



Samen



Protein



Eis

2. DREHEN

Sie die Klinge auf den Becher. Vorsichtig festziehen um Verriegelung sicherzustellen.

3. STECKEN

Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken Sie den Schalter 90° auf der linken Seite der N-Taste (er leuchtet BLAU). Setzen Sie die Becher mit der Klingenseite nach unten in das Gerät und die SMART Technology-Funktion wird aktiviert (N-Taste leuchtet GRÜN). Jetzt läuft das Gerät 1 Minute lang bevor es sich automatisch ausschaltet.

4. FERTIG?

Um den Becher zu lösen, drehen Sie ihn leicht zurück und heben Sie ihn an.

HINWEIS

Zum Anhalten des Mischvorgangs manuell drücken Sie den Ein- / Ausschalter oder heben den Becher/ Pitcher einfach vom Basisgerät ab.

Nur kalte oder zimmerwarme Zutaten/ Flüssigkeiten verwenden in den Becher (< 21°C); der Krug mit Deckeinsatz ist für heiße Zutaten geeignet.

Überschreiten Sie beim Befüllen des Bechers/Pitcher nicht die MAX-linie um ein Auslaufen zu verhindern.

Das nutribullet®, Teile und Zubehör sind nicht mikrowellengeeignet und auch für den Gefrierschrank ungeeignet.

Waschen Sie niemals die Klingen in der Spülmaschine! Es ist zu heiß. Entfernen Sie niemals den Dichtungsring.

Achten Sie auch auf Basisgerät und, wenn nötig, halten Sie sie sorgfältig mit einem feuchten Tuch sauber.

Tip: Um eine optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir, die Klingen alle sechs Monate oder bei Bedarf auszutauschen.

Suppe & sauce zuzubereiten ist so einfach:

1. DIE KLINGE

unter Verdrehung auf den Ausschankbecher (Pitcher) montieren, sanft festziehen um Verriegelung sicherzustellen, Zutaten geben und immer bis zur MAX-Linie mit Flüssigkeit füllen.



2. SCHLIESSEN

Sie den Pitcher mit dem schwarzen Deckel und transparentem Lüftungsdeckel.



3. STECKEN

Sie den Stecker in die Steckdose und drücken Sie den Schalter 90° links am N-Taste (die leuchtet blau). Wenn der Pitcher mit der Klingenseite nach unten in das Basisgerät gesetzt wird (N-Taste leuchtet grün) startet der RX im normalen Mixbetrieb.

4. ACTIVIEREN

Sie den Suppenmodus weil Sie direkt die grüne N-Taste für 2 Sekunden lang drücken bis die rot leuchtet. Nach 7 Minuten wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Drehen Sie den Ausschankbecher zurück und nehmen Sie es aus dem Basisgerät.

5. GENIESSEN

Sie Ihre hausgemachte Suppe oder Sauce!



Grazie.

Siamo felici che tu abbia scelto di ottimizzare la tua salute e vitalità. Vogliamo che la tua esperienza con nutribullet® sia fantastica, quindi ti preghiamo di leggere attentamente il manuale d'uso con le istruzioni di sicurezza e di pulizia, e di seguire queste istruzioni per preparare i tuoi deliziosi frappè o zuppe e salsa. Buon divertimento con il tuo nutribullet®!

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani informato!

Per acquistare accessori original nutribullet®, ricette, domande frequenti etc:

Sei soddisfatto del tuo nutribullet®? Condividi le tue ricette, storie, consigli e trucchi! Seguiteci su   @nutribullet.it
Tag le tue creazioni:
#Nutrilovers

Benvenuti sul www.NutriLiving.shop

Nutriblasts, come funziona

nutribullet® ti permette di godere di tutto il gusto e le sostanze nutritive di un'ampia gamma di frutti e verdure.

1. Versare

gli ingredienti nel bicchiere

50%

Fruita

50%

Verdure a foglia larga



Sempre

acqua fino o liquidi al livello massimo

Se desiderato

meno del 25% della quantità totale di ingredienti



Fruita secca



Cereali



Proteina



Chiaccio tritato o a cubetti

2. AVVITA

la lama sul bicchiere e stringi gentilmente per assicurare la chiusura del contenitore.

3. INSERIRE

la spina nella presa e premere il pulsante on/off posto a 90° a sinistra del pulsante N (il colore di BLU). Ruotare la lama sulla tazza e posizionare la combinazione, con la lama rivolta verso il basso, nell'unità di base. Ora che la tecnologia SMART è attivata, il pulsante N diventa VERDE e il miscelatore avvia il programma preprogrammato di 1 minuto, dopodiché il motore si spegne automaticamente.

4. PRONTO?

Per sbloccare il contenitore, ruotarlo nell'altro senso ed estrarlo quando il motore si è fermato. Gustare!

NOTA

Per lo spegnimento manuale, premere il pulsante di accensione / spegnimento (BLU si spegne) o ruotare la tazza/il boccale in senso orario e rimuoverla a motore spento.

Non usare ingredienti liquidi caldi (sempre più freddo di 21 gradi) nella tazza; il boccale con coperchio di ventilazione è adatto per ingredienti caldi.

Non superare il livello massimo di riempimento per evitare il rischio di perdite di liquido.

Mai mettere nel microonde nutribullet®, i suoi componenti e gli accessori.

Lavare a mano la lama estraibile! L'acqua della lavastoviglie è troppo calda e non rimuovere mai l'anello di tenuta.

Prenditi cura dell'unità base; mantienila pulita con un panno umido.

UN CONSIGLIO: Sostituire la lama estraibile ogni sei mesi, o più spesso se necessario, per garantire sempre una prestazione perfetta.

Zuppe e salsa, come funziona

1. AVVITARE

la lama estraibile sulla base del boccale, aggiungere gli ingredienti e (sempre) l'acqua o un altro liquido.



2. CHIUDERE

il boccale con il coperchio di ventilazione trasparente in due parti.



3. COLLEGARE

il cavo di alimentazione a una presa elettrica e premere il pulsante di accensione / spegnimento di 90° a sinistra del pulsante N (il diventa BLU). Posizionare la coppetta nell'unità di base con la lama rivolta verso il basso. Ora la tecnologia SMART è attivata (il tasto N diventa VERDE).

4. PREMERE

il pulsante N per 2 secondi finché non diventa ROSSO. Ora si avvia il programma di 7 minuti e il motore si arresta automaticamente. Rimuovere il bicchiere quando il motore è completamente fermo.

5. GODITI

la tua zuppa o la salsa fatta in casa!



Felicidades.

Nos alegramos de que haya decidido optimizar su salud y su vitalidad. Puesto que queremos que sus experiencias con el NutriBullet® sean fantásticas, lea las instrucciones de seguridad y limpieza antes de cada uso y esta Quick Guide para preparar deliciosos batidos fríos o sopas y salsas calientes. ¡Que disfrute de su NutriBullet®!

¡Es el momento de descubrir las ventajas de una buena nutrición!

¿Feliz con tu nutribullet®?
Siganos en Instagram y Facebook!  

Eres bienvenido en nuestro sitio web
www.NutriLiving.shop!

Tag tus creaciones con
#nutrilovers

Cómo preparar un batido.

La nutribullet® le permite disfrutar del sabor y los nutrientes de múltiples frutas y verduras de hoja verde.

1. Añada

los ingredientes en la taza hasta la línea MAX como máximo

50%

Fruita

50%

Verdura de hoja verde



Obligatorio

Líquido hasta la línea MAX

Opcional

Menos del 25 % de la cantidad total de ingredientes:



Fruitos secos



Semillas



Proteínas



Cubitos de hielo, hielo picado

2. GIRE

la unidad de cuchillas en la taza hasta que quede bien ajustada.

3. MEZCLA

Enchufe el cable de alimentación en la toma eléctrica y pulse POWER (el botón N se ilumina en azul). Coloca la taza con el cuchillo hacia abajo en la unidad de base. La tecnología SMART está activado ahora (el botón N se ilumina en verde) y el dispositivo se detenga automáticamente después de un minuto.

4. ¿LISTO?

Gire la taza hacia la izquierda y levántela para separarla de la unidad de base. ¡Disfrute!

NOTA

Detener el aparato manualmente pulsando POWER o gire la taza hacia la izquierda y levántela para separarla de la unidad de base.

No bata nunca líquidos e ingredientes calientes (como máximo a 21 °C) en la taza; la jarra con tapa con aireación admite ingredientes calientes.

No llene la taza o la jarra en exceso (hasta la línea MAX) para evitar que se salga líquido!

No lave nunca las cuchillas en el lavavajillas (demasiado caliente) ni extraiga nunca la junta de sellado.

No meta la nutribullet®, sus piezas o sus accesorios en el microondas ni en el congelador.

Cuide la unidad de base, manténgala siempre limpia y seca.

Importante: Para disfrutar de un rendimiento óptimo, sustituya las cuchillas cada seis meses, o antes si es necesario.

Cómo preparar zuppa e salsa

1. ENROSQUE

la unidad de cuchillas en la base de la jarra, asegurándose de que quede correctamente alineada y bien apretada. Añada ingredientes y siempre agua u otro líquido.



2. COLOQUE

la jarra con la tapa con el tapón con aireación.



3. ENCHUFE

el cable de alimentación en la toma eléctrica y pulse POWER (el botón N se ilumina en azul). Coloque la jarra en la unidad de base y la tecnología SMART está activada (el botón N se ilumina en verde).

4. ACTIVE

el programa de calor presionando el botón N (verde) durante 2 segundos hasta que se ilumine en rojo. La unidad se apagará automáticamente al cabo de 7 minutos.

5. DISFRUTE

de su sopa o salsa casera después de verterla en platos para servir.





+ Grattis.

Vi är mycket glada över att du väljer att ta hand om din hälsa för att må riktigt bra. Eftersom vi vill att din erfarenhet av nutribullet® skall vara fantastisk bör du noggrant läsa häftet med säkerhets- och rengöringsanvisningar. Du kan då följa stegen nedan för att göra en läcker smoothie eller soppa etc. varje gång. Njut tillsammans med din nutribullet®!

För att köpa nutribullet® och/eller tillbehör, nedladdning av manualer, receptböcker, garantiinformation, vanliga frågor etc.

Besök vår webbplats www.nutribullet.nu

Nöjd med din nutribullet®? Dela dina recept, inlägg, tips & tricks! Gilla & följ oss   @nutribullet.nordics
Tagga dina recept med: #nutrilovers

Så här gör du din smoothie.

Med nutribullet® kan du njuta av smak och näringsämnen i olika frukter och grönsaker.

1. Lägg

ingredienser i koppen, upp till maxlinjen eller mindre

50%

Frukt

50%

Bladgrönsaker



Obligatoriskt

Lägg till vatten upp till Max-linjen

Att välja

mindre än 25 % av den totala mängden ingredienser:



Nötter



Frön



Proteiner



Krossad is eller isbitar

- 2. SKRUVA**
fast knivbladet på bågaren och drag åt försiktigt för att vara säker på att den är försluten.
- 3. ANSLUT**
motorbasen till ett vägguttag och tryck på POWER (N-knappen lyser blå). Vänd bågaren upp och ner och sätt den på motorenheten, vrid bågaren försiktigt medurs för att låsas. SMART Technology funktion är nu aktiverad (N-knappen lyser GRÖN) och enheten stoppar automatiskt efter 1 min.
- 4. ÄR DU KLAR?**
För att låsa upp, vrid försiktigt tillbaka och lyft behållaren medan du tar bort den från motorbasen. Mycket nöje!

OBS

För att sluta blanda manuellt trycker du på POWER-knappen eller vrider försiktigt bågaren/kannen tillbaka och lyfter medan du tar bort den från motorbasen.

Blanda aldrig heta vätskor och ingredienser (max 21 grader) i bågaren; kannan däremot är lämplig för varma ingredienser.

För att undvika läckage, överskrid inte MAX-markeringen när du fyller behållaren.

Diska aldrig knivbladen i diskmaskin (för varmt) och ta aldrig bort packningen från knivbladshållaren.

Använd inte din nutribullet® eller någon av dess delar i en mikrovågsugn eller frys.

Ta väl hand om basenheten; håll den ren!

TIPS: Vi rekommenderar att du byter knivbladet varje halvår eller vid behov för optimal prestanda.

För varm soppa & sås

1. VRID

fast bladet på botten av kannen och se till att det riktigt passar och är ordentligt fäst. Lägg sedan i ingredienser och alltid vatten eller annan vätska.



2. SÄTT

ett ventilerat lock på kannan.



3. ANSLUT

motorbasen till ett vägguttag och tryck på knappen POWER (N-knappen lyser blå). Placera kannan på motorbasen, med bladsidan nedåtvänd och SMART Technology funktionen är aktiverad (N-knappen lyser grön).

4. ACTIVERA

uppvärmningsprogrammet genom att trycka på den gröna N-knappen i 2 sekunder tills det lyser rött. Programmet stannar automatiskt efter 7 minuter.

5. NJUT

av din hemlagade soppa eller sås efter att ha hållt upp i serveringsfat.





Vi er glade for, at du vælger at tænke på din sundhed og dit velvære. Da vi ønsker, at din første oplevelse med nutribullet® skal være fantastisk, bør du læse hæftet med sikkerheds- og rengøringsinstruktioner grundigt først. Så kan du følge nedenstående trin for at lave lækre smoothies osv. hver gang. God fornøjelse med din nutribullet®!

For at få nutribullet® og/eller tilbehør, vejledninger, opskriftshæfter, oplysninger om garanti eller hyppigt stillede spørgsmål.

Er du tilfreds med din nutribullet®? Del dine opskrifter, indlæg, tips & tricks! Like & følg os @nutribullet.nordics

Besøg vores hjemmeside
www.nutribullet.nu

Tag dine idéer med:
#nutrilovers

Sådan laver du din smoothie.

nutribullet® lader dig nyde smagen og næringen af forskellige frugter og grøntsager.

1. Kom

ingredienserne ned i bægeret op til MAX-linjen eller derunder

50%

Frugt

50%

Bladgrøntsager



Obligatorisk

Tilsæt vand op til Max-linjen

Valgfrit

under 20% af den samlede mængde ingredienser:



Nødder



Frø



Proteiner



Knust is eller isterninger

2. SKRU

knivbladet fast på bægeret og stram til for at sikre, at det slutter tæt.

3. TILSLUT

baseenheden til en stikkontakt og tryk på POWER (N-knappen lyser blå). Vend bægeret på hovedet og anbring den på motordelen. Drej forsigtigt bægeret for at låse det fast på baseenheden og SMART Technology er nu aktiveret (N-knappen lyser grønt). Enheden stopper automatisk efter 1 min.

4. KLAR?

Drej bægeret forsigtigt tilbage og løft bægeret af baseenheden. God fornøjelse!

BEMÆRK

Stop apparatet manuelt ved at trykke på POWER eller dreje bægeret/kanden mod uret og løfte den fra motorenheden.

Bland aldrig varme væsker og ingredienser (højst 21 grader) i bægeret; kanden er velegnet til varme ingredienser.

For at undgå lækage må der ikke fyldes mere i bægeret end op til MAX-linjen.

Vask aldrig knivbladene i opvaskemaskinen og fjern aldrig pakningen.

Kom aldrig din nutribullet®, dens dele eller tilbehør i mikroovnen eller fryseren.

Pas på baseenheden; hold den ren!

ET GODT RÅD: Vi anbefaler udskiftning af knivbladet hver 6. måned eller efter behov for at sikre optimal ydeevne.

Let at tilberende supper og saucer

1. SKRU

knivbladet på bunden af kanden, og sørg for, at de er korrekt justeret. Kom ingredienser i kanden, og fyld altid op med vand eller en anden væske.



2. SÆT

kandens låg på med udluftningslåget.



3. TILSLUT

basisenheden til en stikkontakt og tryk på POWER (N-knappen lyser blå). Placer kanden og SMART Technology er nu aktiveret (N-knappen lyser grønt).

4. AKTIVER

opvarmningsprogrammet ved at trykke på den grønne G-knap i 2 sekunder, indtil den lyser rødt. Programmet stopper automatisk efter 7 minutter.

5. NYD

din hjemmelavede suppe eller sauce, når du har hældt den op i en serveringsskål.





Gratulerer.

Vi er veldig glade for at du har valgt å optimalisere din helse og vitalitet. Siden vi vil at din opplevelse med nutribullet® skal være fantastisk, ber vi deg om å lese heftet med sikkerhets- og rengjøringsinstruksjoner grundig, og å følge disse enkle stegene hver gang for å lage en deilig smoothie etc. Nyt din nutribullet®!

For å handle nutribullet® og/eller tilbehør informasjon, nedlasting av bruksanvisninger, oppskriftsbøker eller garantiinfo, OSS etc.

Besøk nettsiden www.nutribullet.nu

Gratulerer med nutribullet®? Del oppskrifter, innlegg, tips og triks! Lik og følg oss på   @nutribullet.nordics

Hastag dine nutribullet® blandinger med: #nutrilovers

Slik lager du smoothie

nutribullet® lar deg nyte smak og næringsstoffer av forskjellige frukter og grønnsaker.

1. Legg

til ingredienser i koppen, opp til MAX-linjen eller mindre

50%

Frukt

50%

Bladgrønnsaker



Obligatorisk

Fyll opp med væske til MAX-linjen

Av ditt valg

mindre enn 25 % av det totale ingrediensvolumet:



Nøtter



Frø



Proteiner



Knust is eller isbiter

2. VRI

uttreksbladet på koppen og skru det forsiktig fast mens du forsikrer deg om at det er forseglet.

3. PLUGG

Snu koppen opp ned og legg den på motorenheten, vri koppen med urviseren for å låse den. SMART Technology er nå aktivert (N-knappen lyser grønn). Enheten stopper automatisk etter 1 min.

4. FERDIG?

Drei forsiktig koppen tilbake og løft opp for å låse opp. Nyt innholdet!

MERK

For å slutte å blande manuelt trykk på POWER-knappen eller bare løfter koppen/pitcheren av sokkel.

Bland aldri varme væsker og ingredienser (maks 21 grader) i koppen; pitcheren er egnet for varme ingredienser.

Unngå at det renner over, ikke fyll over koppers MAX-linje når du fyller koppen.

Bladene skal ikke vaskes i oppvaskmaskin (for varmt). Pakningen skal ikke fjernes.

nutribullet®, deler av den eller tilbehør må ikke brukes i mikrobølgeovn eller fryser.

Ta godt vare på basen. Det er viktig å holde den ren.

TIPS: Vi anbefaler at du bytter uttreksbladet hver sjette måned eller etter behov for å oppnå optimale prestasjoner.

Enkelt å lage suppe og sauser

1. VRI

knivbladene på sokkelen til pitcheren. Vær nøye med å plassere dem riktig. Ha ingrediensene og tilsett alltid væske.



2. SETT

lokket med ventilasjonskapselen på pitcheren.



3. KOBLE

til strømledningen og trykk på POWER-knappen (N-knappen lyser blå). Plasser pitcheren på sokkel og Smart Technology er nå aktivert (N-knappen lyser grønn).

4. AKTIVER

varme opp programmet ved å trykke på den grønne N-knappen i 2 sekunder til det lyser rødt. Programmet stopper automatisk etter 7 minutter.

5. NYT

din av hjemmelaget suppe eller saus etter å ha hullet den i serveringsfat.



Onnittelut.

Koska haluamme, että ensimmäinen kokemus NutriBulletista on fantastinen, lue vihko huolellisesti turvallisuutta ja puhdistusohjeita noudattaen. Seuraa ohjeita, ja voit nauttia herkullisista smoothieista, cocktaileista, keitoista ja kastikkeista. Pidä hauskaa NutriBulletin kanssa!

Sivustolta löydät tietoa, käyttöoppaita, reseptikirjasia, takuutietoa, usein esitettyjä kysymyksiä tai voit ostaa NutriBulletin ja/tai sen tarvikkeita.

Besök nettsiden www.nutribullet.nu

Oletko tyytyväinen NutriBulletiin?

Jaa reseptejä, viestejä, vinkkejä ja temppuja! Tykkää meistä & seuraa meitä @nutribullet.nordics

Taggaa reseptisi: #nutrilovers

Tee oma smoothie.

NutriBulletin avulla voit nauttia eri hedelmien ja vihannesten mauista ja ravintoaineista.

1. Lisää

ainesosia kuppiin enintään MAX-riviin asti

50%

Hedelmiä

50%

Lehtivihanneksia



Pakollinen

Lisää vettä Max-merkkiin asti

Valintasi mukaan

alle 25 % aineiden kokonaismäärästä:



Pähkinät



Siemenet



Poteinit



Murskattu jää tai kuutiot

2. KIERRÄ

sekoittimen terä kuppiin ja kiristä se varovasti, jotta varmistat sen olevan hyvin kiinni.

3. KYTKE

jalusta pistorasiaan ja paina painiketta POWER (N-painike palaa sinisellä). Aseta kuppi alustaan. SMART-tekniikka on nyt aktivoitu (N-painike palaa vihreänä) ja laite pysähtyy automaattisesti 1 minuutin jälkeen.

4. VALMIS?

Avaa kiertämällä toiseen suuntaan ja nosta kuppi alustalta. Nauti!

HUOMAA

Sekoittamisen lopettaminen manuaalisesti paina virtapainiketta tai nosta kuppi/kannu alustalta.

Älä koskaan sekoita kuumia nesteitä tai ainesosia (yli 21 asteisia) kupissa; kannu sopii kuumille aineosille.

Vuodon ehkäisemiseksi, älä täytä kuppia yli MAX-merkin.

Älä koskaan pese teriä astianpesukoneessa (liian kuuma) äläkä koskaan poista teriä kiinnikkeistään.

Älä käytä NutriBulletia, sen osia tai lisäosia mikrossa tai pakastimessa.

Pidä huolta jalustasta, pidä se puhtaana!

VINKKI: Suosittelemme terän vaihtamista kuuden kuukauden välein tai tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Helpo valmistaa keittoja ja kastikkeita

1. KIERRÄ

terä kannuun pohjaan varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettu ja kiinnitetty kunnolla. Lisää ainesosat kannuun ja lisää aina vettä tai muita nesteitä.



2. KIINNITÄ

ilmauskansi kannuun.



3. KYTKE

jalusta pistorasiaan ja paina painiketta POWER (N-painike palaa sinisenä). Aseta kannu alustaan ja älytekniikka käynnistyy automaattisesti (N-painike palaa vihreänä).

4. KÄYNNISTÄ

lämpöohjelma painamalla vihreää N-painiketta 2 sekunnin ajan, kunnes se palaa punaisena. Ohjelma pysähtyy automaattisesti 7 minuutin kuluttua.

5. GNAUTI

kofitekoisesta keitostasi tai kastikkeestasi, kun olet kaatanut sen tarjoiluastiaan.



nutribullet®

RX



@nutribullet
@nutribullet.NL

@nutribullet.BE
@nutribullet.NORDICS



nutribulletLifestyle

Imported and distributed by nutribullet® Retail, 1251 NA-11 the Netherlands
Questions? info@nutribulletretail.com Need service? service@nutribulletretail.com
Nordic countries: please contact info@nutribullet.nu

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | All rights reserved.
nutribullet® and the nutribullet logo are trademarks of CapBrands Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.