

# De Gouden Regels.



## Slechts 10 Do's en Don'ts:

- 1** Draai het mes goed op de beker, draai het vast om ervoor te zorgen dat het is verzegeld. Check dit!
- 2** Gebruik nooit warme, hete, koolzuurhoudende of gistende ingrediënten en vloeistoffen. Altijd op kamertemperatuur of koeler (max. 21 ° C). Alleen de modellen Rx, Select en Combo, die met een schenkan met tweedelige ventilatiedeksel zijn uitgerust, zijn speciaal ontworpen en veilig om warme ingrediënten te blenden.
- 3** Laat de nutribullet nooit langer dan 1 minuut draaien (behalve in de Rx souperblast-modus).
- 4** Houd de buitenkant en binnenkant van de blender voorzichtig schoon met een vochtige doek (niet nat!).
- 5** Houd de 3 witte rubbers die zich in de basisunit bevinden schoon en droog.
- 6** Besteed extra aandacht aan de drie witte activatiepunten in de bovenrand van de basisunit. Houd ze vrij van plakkerig vuil van druppels en morsen. Je kunt een vochtig wattenstaafje gebruiken om ervoor te zorgen dat ze schoon blijven.
- 7** Vul de beker niet te vol om lekkage te voorkomen. Let op de MAX-lijn en voeg ingrediënten toe tot aan die lijn of minder, inclusief vloeistof! Om goed te kunnen blenden is vloeistof als één van de ingrediënten een vereiste!
- 8** Was de messen NOOIT in de vaatwasser, hoge temperaturen kunnen het plastic doen kromtrekken en de afdichtring doen losraken. Verwijder de afdichtring niet. Als deze loslaat dien het mes vervangen te worden.
- 9** Gebruik je nutribullet, zijn onderdelen en accessoires níet in de magnetron of vriezer.
- 10** Vervang het mes elke 6 maanden of eerder om optimale prestaties te behouden. Signalen dat het tijd wordt om een nieuw mes te kopen: bij stank, lekkage van bruine of groene vloeistof, méér geluid tijdens het blenden, als de afdichtring loslaat, je een nare geur ruikt\*, of als de machine niet start, wat ook veroorzaakt kan worden door verkleaving van de activeringspunten in de rand van de basisunit.

\*Het kan voorkomen dat een nieuw apparaat de eerste keren dat je het gebruikt 'ruikt'. Dat is zo'n typische nieuwheidsgeslacht die na een paar keer vanzelf verdwijnt.

## Houd in gedachten...

- Er mag geen vloeistof in de motor komen (bijv. via de 3 witte rubbers), want dan is de kans groot dat de motor gaat oxideren, meer geluid maakt of een brandgeur verspreidt, niet meer goed functioneert of zelfs stopt met draaien! Dat wil je niet! Houd het dus allemaal schoon en vervang het mes op tijd.
- Er mag geen vuil in de 3 activatortabs terechtkomen. Bij verkleving kan de beker geen contact meer maken met de motor en kan de nutribullet z'n werk niet meer doen.

**En let op! Problemen die ontstaan door het niet opvolgen van veiligheids-, gebruiks- en/of schoonmaakinstructies vallen niet onder de garantie, evenals normale slijtage van de basisunit en accessoires.**

## We helpen je graag!

Zie de handleiding en de Quick Guide voor nog veel meer informatie en richtlijnen. Heb je dan nog vragen, of wil je tips en trucs met ons delen? Mail ons dan via [info@nutribulletretail.com](mailto:info@nutribulletretail.com) of raadpleeg de FAQ's via [www.nutriliving.shop](http://www.nutriliving.shop).

## Laat je inspireren

Volg onze social media en tag [@nutribullet.be](https://www.instagram.com/nutribullet.be) en [@nutribullet.nl](https://www.instagram.com/nutribullet.nl) #nutrilovers



# nutribullet®