

De Gouden Regel.

Behandel je NutriBullet zoals je zelf behandeld zou willen worden – het is heel simpel....

Wees niet bang...

Het is heel normaal dat een nieuw apparaat de eerste paar keer dat het wordt gebruikt een onaangename geur afgeeft, als snel zal deze nieuwigheidsgeur verdwijnen.

Slechts 10 Do's en don'ts:

- 1 Draai het mes goed op de beker, draai het vast om ervoor te zorgen dat het is verzegeld. Check dit!
- 2 Gebruik nooit warme, hete, koolzuurhoudende of gistende ingrediënten en vloeistoffen. Altijd op kamertemperatuur of koeler (max. 21 ° C). Alleen de modellen Rx, Select en Combo, die met een schenkan met tweedelige ventilatiedeksel zijn uitgerust, zijn speciaal ontworpen en veilig om warme ingrediënten te mengen.
- 3 Laat de NutriBullet nooit langer dan 1 minuut draaien (behalve in de Rx souperblast-modus).
- 4 Houd de buitenkant en binnenkant van de blender voorzichtig schoon met een vochtige doek (niet nat!).
- 5 Zorg goed voor de 3 witte rubbers die zich in de basisunit bevinden.
- 6 Besteed extra aandacht aan de activatiepunten in de bovenrand van de basisunit. Houd ze vrij van plakkerig vuil van druppels en morsen. U kunt een vochtig wattenstaafje gebruiken om ervoor te zorgen dat deze schoon blijven.
- 7 Vul de beker niet te vol om lekkage te voorkomen. Let op de MAX-lijn en voeg ingrediënten toe tot aan die lijn of minder, inclusief vloeistof! Om goed te kunnen blenden is vloeistof als onderdeel van de ingrediënten een vereiste!
- 8 Was de messen NOOIT in de vaatwasser, hoge temperaturen kunnen het plastic doen kromtrekken en de afdichtring doen losraken. Verwijder de afdichtring niet. Als deze loslaat dien het mes vervangen te worden.
- 9 Gebruik je NutriBullet, zijn onderdelen en accessoires níet in de magnetron of vriezer.
- 10 Vervang het mes elke 6 maanden of eerder om optimale prestaties te behouden. Signalen dat het tijd wordt om een nieuw mes te kopen: bij stank, lekkage van bruine of groene vloeistof, méér geluid tijdens het blenden, als de afdichtring loslaat, een brandende lucht of als de machine niet start, wat ook veroorzaakt kan worden door verkleefing van de activeringspunten in de rand van de basisunit.



Houd in gedachten...

- Er mag geen vloeistof in de motor komen (bijv. via de 3 witte rubbers). Dan is de kans groot dat de motor gaat oxideren, je NutriBullet meer geluid maakt of een brandgeur verspreidt, niet meer goed functioneert of zelfs stopt met draaien! Dat wil je niet! Houd het dus allemaal schoon en vervang het mes op tijd.
- Er mag geen vuil in de 3 activatortabs terechtkomen. Bij verkleving kan de blender niet meer functioneren.

En let op! Problemen die door om bovenstaande redenen worden veroorzaakt, vallen niet onder de garantie, evenals normale slijtage van de basiseenheid en accessoires.

We helpen je graag!

Hoewel je in de handleiding en Quick Guide nog veel meer informatie en richtlijnen kunt vinden, willen we je graag laten weten: voor tips en trucs kun je altijd contact met ons opnemen via info@nutribulletretail.com of raadpleeg de FAQ's via www.nutriliving.shop.



nutribullet®