

WARRANTY INFO

Nixon offer a limited warranty on defects in materials and workmanship, when purchased from an authorized Nixon dealer and with proof of purchase (receipt). This means that if the materials in your watch aren't right or if the watch isn't put together correctly, we'll repair or replace it, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your watch and expect us to fix it for free. We don't cover normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, strap, bracelet, loss or theft. You will void your warranty if you open your case back, push the buttons underwater, or forget to screw down or push in the crown and expose your watch to moisture. For information regarding the length of your warranty, please visit [www.nixon.com](#) and select your country's site.

Problemi? If you're in North America, please call us at 1 760 944 0900 during normal business hours, Pacific Time, and we can work it out. If you're somewhere else in the world, please contact the store at which you brought your Nixon, and they will point you in the right direction.

NO IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF THE MERCHANTABILITY AND FITNESS SHALL APPLY TO THIS PRODUCT FOR ANY PERIOD BEYOND THE TWO (2) YEAR TERM OF THIS WRITTEN WARRANTY. NIXON IS NOT LIABLE, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES SUSTAINED IN CONNECTION WITH THIS PRODUCT. ANY RECOVERY MAY NOT BE GREATER THAN THE PURCHASE PRICE PAID FOR THIS PRODUCT.

Some countries and states, however, do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusions may not apply to you, this warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may carry from country to country and state to state.

WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE

CASE RATING	RAIN, SPLASHES, ETC.	SHALLOW SUBMERSION*	SURFING, SHOCKING, SPARK FISHING**
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRYNO

A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF OR SWIM. THIS IS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALE WATER OR SAND.

Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistance is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistancy. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60° or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when your tubing? Avoid extreme shocks.

WARRANTY INFO

Nixon offer a limited warranty on defects in materials and workmanship, when purchased from an authorized Nixon dealer and with proof of purchase (receipt). This means that if the materials in your watch aren't right or if the watch isn't put together correctly, we'll repair or replace it, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your watch and expect us to fix it for free. We don't cover normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, strap, bracelet, loss or theft. You will void your warranty if you open your case back, push the buttons underwater, or forget to screw down or push in the crown and expose your watch to moisture. For information regarding the length of your warranty, please visit [www.nixon.com](#) and select your country's site.

Problemi? If you're in North America, please call us at 1 760 944 0900 during normal business hours, Pacific Time, and we can work it out. If you're somewhere else in the world, please contact the store at which you brought your Nixon, and they will point you in the right direction.

NO IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF THE MERCHANTABILITY AND FITNESS SHALL APPLY TO THIS PRODUCT FOR ANY PERIOD BEYOND THE TWO (2) YEAR TERM OF THIS WRITTEN WARRANTY. NIXON IS NOT LIABLE, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES SUSTAINED IN CONNECTION WITH THIS PRODUCT. ANY RECOVERY MAY NOT BE GREATER THAN THE PURCHASE PRICE PAID FOR THIS PRODUCT.

Some countries and states, however, do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusions may not apply to you, this warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may carry from country to country and state to state.

WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE

CASE RATING	RAIN, SPLASHES, ETC.	SHALLOW SUBMERSION*	SURFING, SHOCKING, SPARK FISHING**
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRYNO

A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF OR SWIM. THIS IS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALE WATER OR SAND.

Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistancy is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistancy. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60° or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when your tubing? Avoid extreme shocks.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Nixon ofrece una garantía limitada en defectos de materiales y fabricación para compras realizadas a un distribuidor de Nixon autorizado y con el comprobante correspondiente (recibo). Esto significa que si los componentes de su reloj no están en buen estado o no están montados correctamente, lo repararemos o lo reemplazaremos por otro a nuestra discreción. Pero no espere decir que pueda maltratar su reloj y esperar que se lo arreglemos gratis. La garantía no cubre el uso y deterioro normal o la pérdida y el robo de las pila, el cristal, la caja, la correa o la pulsera. Podrá la garantía a abors el dño de la caja, presiónar los botones bajo el agua o dividir ensuciar o presiónar la corona y exponer el reloj a la humedad. Para obtener más información sobre la duración de la garantía, visita [www.nixon.com](#) y seleccione el sitio de su país.

¿Algún problema? Si se encuentra en América del Norte, llámanos al 1 760 944 0900 durante el horario comercial normal, hora del Pacífico, y podremos solucionarlo. Si estás en otro lugar del mundo, ponte en contacto con la tienda a la que llevaste tu Nixon, y te darán la información correcta.

NO SE APLICAN A ESTE PRODUCTO GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD, DURANTE UN PERÍODO SUPERIOR A LOS DOS (2) AÑOS DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. NIXON NO ES RESPONSABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL SUFRIDO EN RELACIÓN CON ESTE PRODUCTO. CUALQUIER RESTITUCIÓN NO PUEDE SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR ESTE PRODUCTO.

Sin embargo, algunos países y estados no permiten la exclusión o limitación de la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en tu caso. Esta garantía te otorga derechos legales específicos, y también puedes tener otros derechos que varían de un país a otro o de un estado a otro.

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL AGUA Y CUIDADO DEL RELOJ

CLASIFICACIÓN DEL CASO	LLUVIA, SPLASHES, ETC.	NATACIÓN EN POZAS, SUBMERSION*	EL SURF, BUCLEAR, PISCINA SUBMARINA**
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRYNO

EL DISEÑO DE ALGUNOS DE NUESTROS RELOJES SE CONTRA AL ESTILO, Y NO ESTÁN HECHOS PARA SURFAR NI NADAR. ESTO SE INDICA CON EL ICONO "SIN AGUA".

* ENJUAGAR EL RELOJ CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN AL AGUA SALADA O LA ARENA.

Sustituir la pila al menos cada dos años. Las pila agotadas o con poca batería que queden en un reloj pueden tener fugas y destruir el movimiento del reloj. Si tienes un reloj resistente al agua, debes saber que la resistencia al agua se consigue mediante juntas de goma o plástico que se deterioran en condiciones normales y reducen la resistencia al agua del reloj. Estos sellos deben ser revisados por un joyero autorizado al menos cada dos años para garantizar la resistencia al agua nominal. No expongas el reloj a temperaturas extremas (más de 60 °C o 140 °F, o menos de -10 °C o 14 °F). Tampoco lo lleves en bañeras de hidromasaje ni saunas, lo que puede ser inconveniente, pero de verdad necesitas saber qué hora en medio de una sesión de hidromasaje? Evita los choques extremos.

保証内容

Nixonは、Nixon製品の正規販売代理店から購入し、購入証明書（領収書）のある場合に限り、材料および製造上の欠陥に対して限定的な保証を行います。つまり、時計の素材が適切でない場合、時計が正しく組み立てられていない場合、または時計の修理または交換をさせていただきます。破った使い方をした場合は、無料で修理を受けることはできません。電池、ガラス、ウォッチケース、ストラップ、ストレッチの適度な摩耗や破損、紛失や盗難に関する保証は行っていません。ケースバックを開けたら、水中でボタンを押したり、あるいはリウーズをねじ込み/押し込みをこをを繰り返したりで時計を水気にとさらした場合は、保証は無効となります。保証期間については、[www.nixon.com/c](#)でアクセスし、お住まいの国のサイトを選択してください。

お困りですか? 北アメリカにお住まいの場合は、太平洋時間の通常営業時間内に1 760 944 0900までお電話ください。当部署が対応させていただきます。その他の国にお住まいの場合は、購入店舗にご連絡ください。店舗スタッフが対応方法についてご案内させていただきます。

本製品では、商品性および適合性の保証を含むいかなる明示の保証がこの書面による保証の2年間の期間を超えて適用されることはありません。この商品に関連して偶発的な損害に関して、Nixonはいかなる場合にも責任を負いません。いかなる場合も、現状回復費用が製品の購入金額を超えることはありません。

ただし、国や州によっては、明示的保証の存続期間に関する除外または制限を認めます。付随的または派生的損害の除外または適用を認めていないため、上記の制限および除外がお客様に適用されない場合があります。またこの保証はお客様に特定の法的権利を与えるお薬物は、国や州によって異なるその他の権利を有する場合があります。

防水性能とお手入れ方法

防水性能とお手入れ方法

30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRYNO

Nixonウォッチのいくつかのモデルは純粋にスタイルを追求したものであり、サーフィンや水泳には対応していません。この場合、「非防水」のアイコンで表示されています。

*海水や砂に触れた後は、せっけん水で時計をすいでください。

電池は少なくとも2年に1回交換してください。切れた電池、残量の少ない電池を入れたままにしておく、電池が漏れ、ノイズメントが漏れるおそれがあります。防水機能は、ゴム製またはプラスチック製のワッペンにより確保されます。このワッペンは通常の状態でも劣化し、時計の防水機能は低下する点にご注意ください。このワッペンは、少なくとも年に1回、指定された点にて、一定の防水性能を維持していることを確認する必要があります。時計を極端な温度（60℃以上、-10℃以下）にさらさないようご注意ください。油、油、サウナでは使用しないでください。それですが、本当に入浴中に時間を知る必要がありますか？大きな衝撃がからかないうちにくてください。

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Nixon gewährt für Uhren, die bei einem autorisierten Nixon-Händler gekauft wurden, bei Vorlage des Kaufbelegs (Quittung) eine auf Material- und Verarbeitungsfehler beschränkte Garantie. Wenn in deiner Uhr nicht die richtigen Materialien verarbeitet wurden oder der Zusammenbau nicht ordnungsgemäß erfolgte, werden wir deine Uhr nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. Du darfst deine Uhr jedoch in keiner Weise unsachgemäß behandeln und erwarten, dass wir sie dann kostenlos reparieren. Ausgenommen von der Garantie sind normale Abnutzung, Batterien, Glas, Gehäuse, Riemen, Armband sowie Verlust oder Diebstahl. Den Gewährleistungsanspruch verfallt, wenn du die Rückseite öffnest, die Kröpfe unter Wasser befeuchtest oder versiehst, die Krone zu verdrücken oder hineinindrücken, bevor du deine Uhr Feuchtigkeit aussetzt. Weitere Informationen zur Dauer deiner Garantie findest du unter [www.nixon.com](#), indem du die Website deiner Landes auswählst.

Probleme? Wenn du in Nordamerika bist, rufe uns bitte unter 1 760 944 0900 während der normalen Geschäftszeiten, Pacific Time, an, dann wird eine Lösung finden können. Wenn du dich an einem anderen Ort auf der Welt befindest, kontaktiere bitte den Store, in dem du deine Nixon gekauft hast. Dort helfen wir dir gerne weiter.

FÜR DIESES PRODUKT GELTEN KEINE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG, FÜR EINEN ZEITRAUM, DER ÜBER DIE ZWEI (2) JAHRE DER LAUFZEIT DIESER SCHRIFTLICHEN GARANTIE HINAUSGEHT. NIXON HATTE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR ETWASGE SCHÄDEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM PRODUKT ENTSTEHEN, EINE EVENTUELLE RÜCKKEHRSTÜTUNG DARF NICHT HÖHER SEIN ALS DER FÜR DIESES PRODUKT GEZAHLTE KAUFPREIS.

Einige Länder und Staaten erlauben jedoch nicht den Ausschluss oder die Einschränkung der Dauer einer mitilbewegenden Garantie oder den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden, sodass die oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht auf dich zutreffen. Diese Garantie gewährt dir bestimmte gesetzliche Rechte und/du hast möglicherweise auch andere Rechte, die von Land zu Land und von Staat zu Staat unterschiedlich sein können.

WASSERBESTÄNDIGKEIT UND PFLEGE DEUR UHR

Fallbewertung	REGEN, SPRITZER, NIESE*	FLÄCHES SCHWIMMEN, NATAATION**	SURFEN, BUCLEAREN, SCHNORKELN**
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRYNO

EINIGE UNSERER UHREN SIND REIN STYLSTÜTIG AUSGELEGT UND NICHT ZUM SURFEN ODER SCHWIMMEN KONZIPERT. DIES WIRD DURCH DAS SYMBOL „KEIN WASSER“ ANGEZEIGT

*DIE UHR MIT SEIFE UND WASSER ABSPÜLEN, NACHDEM SIE SALZWASSER ODER SAND AUSGESCHETZT WARD.

Schache die Batterie mindestens alle zwei Jahre aus. Leere oder schwache Batterien in einer Uhr können auslaufen und das Uhrwerk zerstören. Wenn du eine wasserdichte Uhr hast, solltest du wissen, dass die Wasserbeständigkeit mit Gummi- oder Kunststoffdichtungen erreicht wird, die sich unter normalen Bedingungen verschlechtern und die Wasserbeständigkeit deiner Uhr verringern. Diese Dichtungen sollten mindestens alle zwei Jahre von einem qualifizierten Juwelier überprüft werden, um die Wasserbeständigkeit sicherzustellen. Setze deine Uhr keinen extremen Temperaturen aus (über 60 °C, unter -10 °C). Keine Whirlpools oder Saunen. Sorry, aber musst du in der Badewanne wirklich wissen, wie spät es ist? Vermeide starke Stöße.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nixon offre une garantie limitée en cas de fabrication ou de conception pour les achats chez un revendeur Nixon autorisé avec preuve d'achat (ticket de caisse). Cela signifie que si les matériaux de votre montre ne fonctionnent pas ou si la montre n'est pas correctement assemblée, nous la répareons ou la remplaçons, selon votre préférence. Cependant, cela ne signifie pas que vous pouvez abuser votre montre de manière abusive et vous attendre à ce que nous la réparions gratuitement. Nous ne couvrons pas l'usure normale et la détérioration, les piles, le cristal, le boîtier de la montre, le bracelet, la pelle ou le vol. La garantie est invalide si vous ouvrez l'arrière du boîtier, si vous appuyez sur les boutons sans l'eau ou si vous subissez de stress ou de pression la couronne, exposant ainsi votre montre à l'eau. Pour plus d'informations sur la durée de votre garantie, veuillez consulter le site [www.nixon.com](#) et sélectionner votre pays.

Vous rencontrez des problèmes ? Si vous êtes en Amérique du Nord, veuillez nous appeler au +1 760 944 0900 pendant les heures normales d'ouverture, heure du Pacifique, pour obtenir de l'aide. Si vous vous trouvez ailleurs dans le monde, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre Nixon, qui vous donnera le contact approprié.

AUCUNE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTION À L'USAGE PARTICULIER, NE S'APPLIQUERA À CE PRODUIT À LA FIN DES DEUX (2) ANS DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. NIXON N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES SURS EN LIEN AVEC CE PRODUIT. TOUTE SOMME REVERSEE NE PEUT ÊTRE SUPÉRIEURE AU PRIX D'ACHAT RÉGLÉ POUR CE PRODUIT.

Cependant, certains pays et États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de la durée d'une garantie implicite ou n'autorisent l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent être valables d'un pays à l'autre et d'un État à l'autre.

INDICES D'ÉTANCHÉITÉ ET ENTRETIEN DE LA MONTRE

ÉVALUATION DU CAS	PLUIE, ÉCLAUSURES, ETC.	NATATION/EN SUBMERSION*	SURFANT, BUCLEAREN, EN SNORKELING**
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRYNO

CERTAINES DE NOS MONTRES MISENT SUR LE STYLE ET NE SONT DONC PAS CONÇUES POUR LE SURF OU LA NATATION. ELLES COMPORTENT L'ICÔNE « PAS D'EAU ».

*RINCEZ LA MONTRE À L'EAU ET/OU AU SAVON APRÈS L'EXPOSITION À L'EAU SALÉE OU AU SABLE.

Remplacez la batterie au moins tous les deux ans. Les piles vides ou faibles laissées dans une montre peuvent fuir et endommager son fonctionnement. Si vous avez une montre étanche, sachez que l'étanchéité est garantie par des joints en caoutchouc ou en plastique qui se détérioreront dans des conditions normales, ce qui réduira l'étanchéité de votre montre. Ces joints doivent être examinés par un joaillier agréé au moins tous les deux ans pour garantir leur étanchéité. N'exposez pas votre montre à des températures extrêmes (supérieures à 60 °C, inférieures à -10 °C). Pas de bains à remous ni de saunas. Désolé, mais avez-vous vraiment besoin de savoir l'heure qu'il est quand vous vous détendez dans un bain chaud ? Évitez les chocs brutaux.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Nixon offre una garanzia a vita limitata per difetti di materiali e lavorazione quando il prodotto viene acquistato presso un rivenditore Nixon ufficiale. Questo significa che, se i materiali dell'orologio sono difettosi o l'orologio non è stato assemblato correttamente, ci impegneremo a ripararlo o a sostituirlo, a nostra discrezione. Tuttavia, ciò non significa che si possa utilizzare l'orologio in modo improprio e pretendere una riparazione gratuita. La garanzia non copre le normali usura, la batteria, il vetro, la cassa, il cinturino, lo smarrimento o il furto. Potrà invalidare la garanzia se apri il fondello, premi i pulsanti sott'acqua o ti dimetti di di avvitare e premere la corona esponendo così l'orologio all'umidità. Per informazioni sulla durata della garanzia, visitare il sito [www.nixon.com](#) e selezionare il sito del proprio Paese.

Problemi? Se ti trovi in Nord America, chiamaci al numero 1 760 944 0900 durante le normali ore lavorative (ora del Pacifico) e risolveremo il tuo problema. Se sei in un altro luogo nel mondo, contatta il negoziante in cui hai acquistato il tuo Nixon: quest'ultimo ti indicherà il giusto indirizzo.

NESSUNA GARANZIA IMPLICITA, NEMMENO LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ, SONO APPLICABILI A QUESTO PRODOTTO PER UN PERIODO SUPERIORE AI DUE (2) ANNI DALLA PRESENTE GARANZIA SCRITTA. NIXON NON È RESPONSABILE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA, DI EVENTUALI DANNI INCIDENTALI SUBITI IN RELAZIONE A QUESTO PRODOTTO. OGNI EVENTUALE RECUPERO NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO PER IL PRODOTTO.

Alcuni Paesi e Stati, tuttavia, non consentono l'esclusione o la limitazione della durata di una garanzia implcita o consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le limitazioni e le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili al licenziatario. La presente garanzia conferisce al licenziatario diritti legali specifici e il licenziatario potrebbe anche godere di altri diritti che potrebbero continuare a essere validi da Paese a Paese e da Stato a Stato.

VALUTAZIONI DELLA RESISTENZA ALL'ACQUA E CURA DELL'OROLOGIO

VALUTAZIONE DEL CASO	PIGGIA, SPLASHES, ETC.	NATATION/EN SUBMERSION*	SURF, BUCLEAREN, SCHNORKELN**
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRYNO

ALCUNI DEI NOSTRI OROLOGI SONO PENSATI PER AVERE UNO STILE ELEGANTE E NON SONO PROGETTATI PER IL SURF O PER IL NUOVO. QUESTA CARATTERISTICA È INDICATA DALL'ICONA "NON ADATTO ALL'ACQUA".

*RISCIAQUARE L'OROLOGIO CON ACQUA E SAPONE DOPO L'ESPOSIZIONE ALL'ACQUA SALATA O ALLA SABBIA.

Sostituire la batteria almeno ogni due anni. Le batterie esaurite o scariche lasciate in un orologio possono causare delle fuoriuscite, distruggendo così il meccanismo dell'orologio. Se hai un orologio resistente all'acqua, sappi che questa si ottiene utilizzando guarnizioni in gomma o plastica che si deteriorano in condizioni normali, riducendo la resistenza del tuo orologio all'acqua. Questi sigilli devono essere controllati da un gioielliere autorizzato almeno ogni due anni al fine di garantire la resistenza nominale all'acqua. Non esporre l'orologio a temperature estreme (oltre 60 °C, o al di sotto di -10 °C o 14 °F). Non utilizzare in vasche idromassaggio o saune. Depouto, pensi si davvero necessario conoscere l'ora del tuo bagno in vasca? Evita gli shock estremi.

质保信息

如果购买渠道为 Nixon 授权经销商并有购买凭证（收据），则 Nixon 为材料和工艺缺陷提供有限质保。这意味着如果您的手表出现材料问题或组装问题，我们将选择进行维修或更换。然而，这个代表您不可以任意损坏您的手表期望我们给予免费维修。我们的质保范围不包括正常磨损和使损。电池、表壳、表壳、表带、表链、遗失或失窃。如果您打开后表盖，在水中按下按钮，忘记设置或按下表冠，将手表暴露在潮湿环境中，您的质保将失效。有关保修期限的信息，请访问 [www.nixon.com](#)，并选择您所在国家的站点。

有问题？如果您在北美洲，请在正常工作时间（太平洋时间）致电 1 760 944 0900。我们将为您提供解答。如果您在世界其他国家或地区，请联系您购买手表的商家，他们将为您提供解决办法。

本书面保证的两年（2）年期限到期之后，本产品将不适用任何暗示性保证，包括适销性和适用性的保证。在任何情况下，NIXON 都不对与本产品有关的任何附带损害负责。所有赔偿都不会超过该产品的购买价格。

然而，一些国家和地区/省不允许排除或限制明示保证的持续时间，或允许排除或限制附带或间接损害。因此，上述限制和排除可能不适用于您。本保证给予您特定的法律权利，此外您可能还享有各国和各国/省法律法规赋予的其他权利。

防水等级和腕表保养

防水等级和腕表保养

30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRYNO

我们的部分腕表只是时款表，并不适合冲浪或游泳池场景。这类腕表会有“避开水”标识。

如遇溺水或沙子，请用肥皂和清水冲洗。

至少每两年更换一次电池。留在腕表中的废电池或低电量电池可能会泄漏并破坏机芯。如果您有一枚防水腕表，请知悉其防水性能是通过橡胶或塑料密封圈来实现的，这类配件会老化，并降低腕表的防水性能。请至少每两年由授权珠宝商检查一次，以确保其防水性能达标。请将腕表暴露在极端温度下（超过 60° 或 140°F，低于 -10°C 或 14°F）。泡热水澡或桑拿时请勿佩戴。抱歉，您确定自己泡澡的时候需要关注时间吗？避免极端冲击。