

Kalibrering DWC

Montera ett hjul på axeln, Viktigt är att hjulet skall vara balanserat före användning. Hjulet bör vara av "medelstorlek" och inte skev eller liknande eftersom detta gör en felaktig kalibrering.

Ställ in de exakta måtten på det monterade hjulet.

OBS: Felinmatning av mått gör att maskinen inte är rätt kalibrerad, vilket innebär att framtida balanseringar blir inkorrekta

- Tryck F + C . ⇒



- Tills lysdioderna för positionsbelysning ändras från blinkande till konstant.

- Tryck START ⇒

- Applicera en vikt på 100 g på utsidan fälgen i valfri position.



- Tryck START . ⇒

- Maskinen är kalibrerad när displayen visar "END CAL". Ta bort 100g vikten från hjulet. "KLART".

