

Sécurité

- 1) Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.
- 2) Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect, jetez la batterie conformément aux instructions.
- 3) Recyclez vos produits, le logo WEEE (illustré à droite) apparaît sur le produit pour indiquer que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Vous êtes tenu de vous débarrasser de tous vos déchets d'équipements électroniques ou électriques en les transportant vers un point de collecte approprié pour le recyclage de ces déchets dangereux.



Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement.

Avertissement IC : Cet appareil est conforme aux normes RSS d'exemption de licence d'industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi.

Déclaration d'exposition aux rayonnements IC : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil est son (ses) antenne(s) ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Avis de la FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux 2 conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Garantie

Tous les casques UltraLITE d'écoute sont garantis contre les défauts de matériaux et /ou de fabrication en usine pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Les réparations standard dues à une mauvaise utilisation ou à l'usure, ainsi que les pièces de rechange, y compris, mais sans s'y limiter, les batteries, le rembourrage, le câble USB, etc. sont exclus. L'expédition chez SG AUDIO Shop est aux frais du clients, SG AUDIO Shop paiera pour l'expédition retour si la garantie produit s'applique à la réception.

Service après-vente

Avant de retourner votre casque pour la garantie ou le service, vous devez appeler SG AUDIO Shop pour obtenir un numéro AR (autorisation de retour) : 04 68 76 03 40.

SG Audio Shop: 2 avenue Thomas Edison, 11000 Carcassonne

Tous les travaux de réparation seront effectués pour le coût des pièces de rechange et de l'expédition de retour de l'usine Eartec.



EV/ADE®

Système sans fils en Duplex Intégral Communiquer en total confort



Important



Les systèmes comprennent un casque étiqueté «Main».
Le casque «Main» doit être allumé pour lier les casques «Remote» correspondants.



Opération

Bouton ON/OFF:

- 1) Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque «Main», la LED verte clignotante indique que l'alimentation est activée.
- 2) Appuyez sur le bouton d'alimentation du/ des casque(s) «Remote».
- 3) La LED sur tous les casques clignotera puis s'allumera en vert en indiquant que les casques sont liés.



Remarque: Eteignez grâce au bouton d'alimentation pendant 4 à 5 secondes. Lorsque la LED clignote en rouge, relâchez.

Réglage du volume:

EVADE propose cinq réglages de volume. Cliquez sur les boutons volume haut et volume bas pour ajuster. Une tonalité audible indique un volume faible ou maximum.

Microphone placement:


Placez le microphone à une largeur de doigt de votre bouche. Parlez devant le micro, indiqué par une flèche peinte et «Parlez».



AutoMute



Le micro pivote à 270° sur le haut, il peut être porté à droite ou à gauche.



Le microphone se coupe automatiquement lorsque la perche est efficace sur la position «haute».

Batterie(s)

Mise en charge:

- 1) Les batteries sont rechargeables via le multi-chargeur.
- 2) Insérez les batteries en vous assurant que les contacts sont bien alignés.
- 3) Led rouge indique: en charge, Led verte: complètement chargé.



Installation:

- 1) Pour éjecter la batterie du casque, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé en haut du compartiment.
- 2) Insérer la batterie dans le casque, enclenchez-le.

Voyant bas:

Un bip répétitif (intervalles de 20 secondes) indique une faible puissance. La batterie doit être chargée ou renouvelée.



Entretien de la batterie:

Pour conserver un niveau de charge optimal, gardez la batterie hors du compartiment lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Appairage - Reprogrammation

Effacement du casque principal:

Lors de la programmation d'un EVADE nouveau, réparé ou remplacé, le casque «Main» doit être **effacé** avant qu'un casque «Remote» puisse être appairé. Suivez les étapes ci-dessous pour effacer le «Main». Tous les casques distants doivent être éteints avant de commencer ce processus.

- 1) Avec tous les équipements du système éteints, installez la batterie dans le casque «Main» et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer (la LED clignote en vert).
- 2) Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton de réduction du volume, puis maintenez enfoncé le bouton d'augmentation du volume. La LED clignotera en vert/rouge. Le «Main» est maintenant en **mode programme**.
- 3) Appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED rouge clignote rapidement. cela efface le casque «Main» (passez à l'étape 3 ci-dessous).

Programmation des casques à distance EVADE:

- 1) Appuyez sur le bouton d'alimentation sur «Main» pour allumer le casque (la LED clignote en vert)
- 2) Appuyez rapidement 3 fois sur le volume vers le bas, puis appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et maintenez-le enfoncé. La LED clignotera en vert/rouge, le casque «Main» est en mode programme.
- 3) Allumez le(s) casque(s) «Remote» EVADE à programmer (la LED clignote en vert).
- 4) Appuyez rapidement 3 fois sur le volume vers le bas, puis appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et maintenez-le enfoncé. La LED clignotera en vert/rouge, puis clignotera rapidement en vert. La LED deviendra alors ROUGE continue. Le casque est maintenant programmé.
5. Une fois que tous les casques à distance ont été programmés, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre tous les casques et terminer le processus de programmation.