

# Instructions de configuration de l'Interface pour Intercoms filaires

## Configuration

- 1) Commencer avec tous les équipements de la série HUB sur «OFF».
- 2) Connecter l'interface à l'arrière du système filaire ou avec la prise murale XLR 3 broches.
- 3) Connecter l'unité d'interface au HUB via le connecteur à deux broches.
- 4) Allumer le HUB, puis installer les batteries dans les casques sans fils.

## Réglages

Le volume peut être augmenté ou diminué par les boutons de l'interface. Les réglages sont effectués en «étapes» numériques, tourner pour changer les niveaux de volumes.



Le bouton de gauche commande le volume sans fil à filaire.

Le bouton de droite commande le volume filaire à sans fil.

## Service général



**SG AUDIO**  
Sono Vidéo Lights

**SG Audio**  
2 avenue Thomas Edison  
11000 Carcassonne  
[www.sgaudio.fr](http://www.sgaudio.fr)

