

SUPER SELECT HANDLEIDING

*Lees de volgende instructies zorgvuldig voordat u de machine gebruikt:
Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact. Uw Super Select gaat
Automatisch aan. Als onderdeel van de zelfcontrole van uw machine zullen alle
lampjes even gaan branden.*

Spelgrootte:

Deze wordt automatisch ingesteld voor 1 - 90, maar kan worden gewijzigd met de knop 'JACKPOT / RESET' ingedrukt te houden en op de knop te drukken 'SELECT'-knop. (1-80, 1-75, en 1-49 spelgrootte kan worden gekozen)

Jackpot:

Dit kan worden ingesteld door de 'JACKPOT / RESET'-knop twee keer in te drukken en dan de knop in te houden. Tegelijkertijd houdt u de 'SELECT'-knop ingedrukt tot de het vereiste nummer is bereikt. NB dit moet voor de start worden ingesteld van elk jackpotspel.

Selecteer:

Druk op de knop 'SELECT' om de nummers te trekken en te kunnen afroepen.

Clear:

Druk aan het einde van een spel op de 'JACKPOT / RESET-knop' om het scherm te wissen en een ander spel te starten.

Weergave:

Met deze functie kan de afroeper al zien welk het volgende nummer zal zijn, zonder dit al te tonen aan het publiek. Dat gebeurt net voor het loslaten van de SELECT-knop.

Overzicht:

Afgeroepen nummers die al aan het publiek worden getoond, kunnen achtereenvolgens worden beoordeeld in de omgekeerde volgorde waarin ze werden geselecteerd met een korte druk op de 'JACKPOT / RESET-knop'. Het spel wordt hersteld tot de laatste trekking gemaakt bij de eerste druk op de 'SELECT'-knop, daarna gaat het spel verder.