

aspire® Manual de usuario para K2 Quick Start kit

Instrucciones

1. Presiona el botón de accionamiento 5 veces rápidamente: espera 2 segundos y encenderá/apagará el K2. Las luces alrededor del botón de accionamiento encenderán azul y naranja 3 veces para indicar el encendido o apagado.
2. Si el dispositivo está en uso, la luz LED indicará el nivel de carga del K2, si es superior a 3.8 volts la luz será azul y naranja. Cuando la carga de la batería está entre 3.8 – 3.5 volts, la luz será azul. Cuando la carga sea menor a 3,5 volts la luz LED alrededor del botón de accionamiento será naranja. La luz naranja es la señal para avisar que es momento de cargar el K2.

Características de seguridad

1. Bloqueo Automático: Pasados 15 segundos de uso continuo, el dispositivo detendrá el accionamiento y la luz LED encenderá Azul y Orange 10 veces.
2. Protección Cortocircuito: Si el K2 detecta un cortocircuito el dispositivo cesará su funcionamiento.
3. Protección Bajo Voltaje: Cuando la carga del K2 baje a 3.2 volt la luz LED encenderá naranja 15 veces y el dispositivo dejará de funcionar.
4. Protección sobrecarga: Cuando la batería se ha cargado completamente hasta 4,2 volt el K2 automáticamente dejará de cargar.
5. Protección de Altas Temperaturas: Si el tablero de control detecta temperaturas superiores a 167° F / 75° C el dispositivo dejará de funcionar; la luz led encenderá de color naranja y azul por 3 segundos.

La carga de instrucciones: Conecte el cargador y LED parpadeará tres veces, desconecte el cargador LED parpadeará tres veces. Durante el proceso de carga el Estado de carga es 3.5V, el LED va a ser naranja, entre 3.5V - 3.8V el LED será Azul, ≥ 3.8V, LED será azul y naranja.

Especificaciones K2: 1. Capacidad del tanque del K2: 1.8ml 2. Atomizador de K2: Kanthal 1.60Ω 3. Capacidad de Batería: 800mah 4. Voltaje de Salida de la Batería: 5.5V (Sin atomizador)

aspire® Handleiding K2 Quick Start kit

Instructies

1. Druk 5 keer op de vuurknop om de K2 in te schakelen. De vuurknop zal 3 keer blauw en 3 keer oranje bij in of uitschakeling.
- Als de K2 in gebruik is zal hij via de kleur van het licht aangeven op welke voltage u rookt. Als u K2 boven de 3.8 volt uitkomt zal de vuurknop blauw en oranje oplichten. Als de lading tussen de 3.8 – en 3.5 volt zit zal de vuurknop alleen blauw oplichten. Als de lading onder de 3.5 volt is zal de vuurknop oranje oplichten om u te laten weten dat de K2 moet worden opgeladen.

Beschermende Features

1. Automatische afsluiting: Na 10 seconde onafgebroken gebruik te hebben gemaakt van de K2 zal de beveiliging geactiveerd worden waarna de vuurknop blauw en oranje zal oplichten.
2. Kortsluiting beveiliging: Wanneer de K2 merkt dat er kortsluiting dreigt te komen zal de beveiliging ertoe in staat de vuurknop 3 keer blauw en oranje oplichten.
3. Laag Voltage Beveiliging: Als de voltage van de K2 onder de 3.2 Volt komt zal deze stoppen met vuren en licht de vuurknop 15 keer onafgebroken.
4. Overload Beveiliging: Als de batterij volledig is opgeladen naar 4.2 volt zal deze automatisch stoppen met opladen.
5. Hoge Temperatuur beveiliging: Als de K2 merkt dat de temperatuur hoger komt dan 75 graden celsius zal het apparaat stoppen met vuren. De vuurknop zal 3 seconde blauw en oranje knipperen.

Laadinstructies: Sluit de lader aan en de LED zal drie keer knipperen, en bij ontkoppeling zal de LED ook drie keer knipperen. Gedurende het laadproces geeft de LED lamp de status aan. <3.5V, de LED zal oranje aangeven, tussen 3.5V-3.8V is de LED blauw en ≥3.8V dan is de LED blauw en oranje.

Specificaties K2: 1. K2 Tank Inhoud: 1.8ml 2. K2 Coil: Kanthal 1.6ohm 3. K2 Batterij capaciteit: 800mAh 4. K2 Batterij output Voltage: 5.5 Volt

aspire® Manuale d'uso per K2 Quick Start kit

Instruzioni

1. Premere il pulsante Fire 5 volte in 2 secondi per accendere o spegnere la batteria K2. Il led lampeggerà 3 volte per indicare l'accensione o lo spegnimento.
2. Quando il K2 è in uso il led indicherà il suo livello di carica. Quando la capacità del K2 è sopra i 3.8 volts il pulsante fire sarà blu e arancione. Quando la carica è tra i 3.8 ed i 3.5 volts il pulsante sarà solamente blu. Quando la capacità scende sotto i 3.5 volts il led diventa arancione, per notare che è ora di ricaricare il K2.

Caratteristiche portative

1. Spegnimento automatico: Dopo 15 secondi d'uso continuo, il device cesserà di erogare corrente ed il led lampeggerà di blu e arancione 10 volte.
2. Protezione corto circuito: Se il K2 avverte un corto circuito, il device smetterà immediatamente di erogare corrente ed il led lampeggerà di blu e arancione 3 volte.
3. Protezione basso voltaggio: Quando la carica del K2 scende sotto i 3.2 volts, il led lampeggerà d'arancione 15 volte ed il device smetterà di funzionare.
4. Protezione sovraccarico: Quando la batteria è completamente carica a 4.2 volts, il K2 automaticamente smetterà di ricaricarsi.
5. Protezione alte temperature: Se il circuito rileva che la temperatura è oltre i 75 gradi Celsius il device smetterà immediatamente di funzionare, il led lampeggerà si blu che arancione per 3 secondi.

Instruzioni di ricarica: Collegare il caricabatterie e il LED lampeggia tre volte, scollegare il caricabatterie e il LED lampeggerà tre volte. Durante il processo di ricarica, il LED cambierà colore per indicare lo stato di ricarica. <3.5V, il LED sarà in color arancia, tra 3.5V - 3.8V, il LED sarà blu, ≥3.8V, il LED sarà blu e arancio.

Specifiche K2: 1. K2 capacità vaporizzatore: 1.8ml 2. K2 atomizzatore: Kanthal 1.60 ohm 3. K2 capacità batteria: 800 mah 4. K2 voltaggio d'uscita batteria: 5.5V (senza atomizzatore)

aspire® Инструкция пользователя K2 Quick Start kit

Инструкция


1. Нажмите кнопку Fire пять раз, для включения и выключения устройства. Индикатор оповестит вас, моргнув три раза, что устройство активировано.
2. Когда K2 находится в использовании, индикатор будет отображать уровень заряда. Когда уровень заряда выше 3.8 вольт, индикатор будет гореть синим и оранжевым. При уровне заряда между 3.8 и 3.5 индикатор будет гореть только синим. При заряде ниже 3.5 вольт, индикатор будет гореть оранжевым, напоминая вам о необходимости зарядки.

Защитные функции

1. Автоматическая отсечка: После 15 секунд использования, устройство прекратит работу и LED замигает синим и оранжевым 10 раз.
2. Защита от короткого замыкания: Если устройство обнаружит короткое замыкание, led замигает синим и оранжевым 3 раза.
3. Защита от маленького сопротивления: Когда заряд устройства упадет до 3.2 В, LED экран замигает оранжевым 15 раз, и устройство перестанет функционировать.
4. Защита от перегрева: Когда батарея будет полностью заряжена на 4.2Вольта, K2 автоматически прекратит зарядку.
5. Защита от перегрева: Если устройство обнаружит, что температура выше 167 градусов по Фаренгейту / 75 градусов по Цельсию, устройство автоматически прекратит работу, а LED экран будет мигать синим и оранжевым три раза.

Зарядное объяснение: Когда вы подключаете или отключаете источник питания, LED будет мерцать три раза. В процессе зарядки LED будет поменять цвет чтобы направить режим подзарядки . <3.5V, LED будет оранжевый, 3.5V - 3.8V LED будет синий, ≥3.8V, LED будет оранжевый и синий.

Комплектация: 1. Атомайзер K2: 1.8ml 2. Испаритель K2: Nichrome 1.60ohm 3. Аккумулятор K2: вместимость 800 mah 4. Кабель для зарядки с выходной мощностью 5.5V



* When using a new atomizer, let the tank stand for 2 minutes, so the cotton can be saturated with juice before firing.

* Do not let the tank become completely empty. Refill the tank to avoid dry burning or damage to the atomizer.

* Keep out of reach of children and minors!

This product contains nicotine which is a highly addictive substance.

The above warning only applies when this device has been filled with nicotine containing e-liquid

To learn more about our products and how to use, please visit: www.aspirecig.com

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Building 3, Xinhongtai Industrial Park, 14 Jian'an Rd, Tangwei, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-81499783 Email: service@aspirecig.com

Manufactured By Eigate

MADE IN CHINA



aspire® User manual for K2 Quick Start kit

Instructions

1. Pressing the fire button five times within two seconds will turn on and off the K2 battery. The fire button will flash blue and orange three times to indicate off or on.
2. When the K2 is in use the light on the button will indicate your K2's current charge. When the K2's current charge capacity is above 3.8 volts the fire button will be blue and orange. When the charge is between 3.8 and 3.5 volts the button will be blue only. When the charge drops below 3.5 volts the light will then become orange to remind you that it is time to charge your K2.

Protective Features

1. Automatic cutoff: After 15 seconds of use the device will cease firing and the LED light will flash both blue and orange ten times.
2. Short circuit protection: If the light on the button indicates a short circuit the device will cease firing and the LED light will flash both blue and orange three times.
3. Low voltage protection: When the K2's charge drops to 3.2 volts the LED will flash orange fifteen times and the device will stop functioning.
4. Overcharge protection: When the battery has fully charged to 4.2 volts the K2 will automatically stop charging.
5. High temperature protection : If the control board detects its temperature over 167 degrees Fahrenheit/75 degrees Celsius the device will cease functioning, the LED light will turn both orange and blue for 3 seconds.

Charging instructions: Connect the charger and LED will flash three times, disconnect the charger LED will flash three times. During charging process the LED will change color to indicate charge status. <3.5V, the LED will be orange, between 3.5V - 3.8V the LED will be blue, ≥3.8V, LED will be blue and orange.

Specifications: 1. K2 tank capacity: 1.8ml 2. K2 atomizer: Kanthal 1.60 ohm 3. K2 battery capacity: 800 mah 4. K2 battery output voltage: 5.5V (without atomizer)

aspire® Bedienungsanleitung für K2 E-Zigarette Starter Set

Anleitung

1. Durch schnelles Drücken des Feuerknopfes (5x innerhalb von zwei Sekunden) schaltet man den Akku ein bzw. wieder aus. Durch dreimaliges Blinken des Feuerknopfes wird angezeigt, ob das Gerät an oder aus ist.
2. Während der Verwendung zeigt der Feuerknopf den Ladestatus an. Ist der aktuelle Ladestand über 3,8 Volt, leuchtet der Feuerknopf blau und orange. Ist die Ladung zwischen 3,8 und 3,5 Volt, leuchtet der Knopf blau. Falls die Ladung unter 3,5 Volt leuchtet der Knopf orange, um daran zu erinnern, den Akku zu laden.

Sicherheitsfunktionen

1. Abschaltautomatik: Wird das Gerät länger als 15 Sekunden benutzt, schaltet sich der Akku automatisch ab. Die LED blinkt 10x blau und orange.
2. Schutz vor Kurzschluss: Sollte es zu einem Kurzschluss kommen, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Die LED blinkt 3x blau und orange.
3. Schutz vor Unterspannung: Falls die Spannung auf unter 3,2 Volt, blinkt die LED 15x orange und das Gerät schaltet sich aus.
4. Schutz vor Überspannung: Ist der Akku auf 4,2 Volt geladen, wird der Ladevorgang automatisch gestoppt.
5. Schutz vor zu hoher Temperatur: Wenn der Kontroll-Chip eine Temperatur über 167 Grad Fahrenheit / 75 Grad Celsius misst, wird das Gerät die Funktion beenden und die LED wird für 3 Sekunden orange und blau blinken.

Auflade-Anleitung: Schließen Sie das Ladekabel an und die LED wird drei Mal aufleuchten, bei entleeren des Ladekabels wird das Gerät drei Mal aufleuchten. Während des Ladevorgangs wird die LED die Farbe gemäß dem Ladezustand verändern: <3.5V = orange, 3.5V - 3.8V = blau, ≥3.8V = blau und orange.

Angaben: 1. Tankvolumen: 1.8 ml 2. Verdampferkopf: 1.6 ohm 3. Akkukapazität: 800mAh 4. Leistung: 5.5 Volt (ohne Verdampferkopf)

aspire® Manuel d'usage du K2 Quick Start Kit

Instructions

1. Appuyez sur le bouton principal 5 fois rapidement dans les deux secondes pour allumer ou éteindre le kit K2. La lumière LED du bouton principal clignotera alors en bleu et en orange à 3 reprises pour indiquer qu'il est éteint ou allumé.
2. Une fois le kit K2 allumé, la lumière LED indiquera le niveau de charge de votre kit K2. Lorsque la charge de la batterie est supérieure à 3.8 volts la lumière sera bleue et orange.

Lorsque la charge de la batterie est comprise entre 3.8 et 3.5 volts la lumière LED sera bleue. La lumière orange (en dessous de 3.5 volts) vous permet de savoir qu'il faut recharger votre Kit K2.

Caractéristiques de Protection

1. Coupeure automatique: Après 15 secondes d'utilisation, le kit K2 cessera de fonctionner et la lumière LED du bouton principal clignotera à 10 reprises en bleu et en orange.
2. Protection des court-circuits : Si un court-circuit est détecté par le kit K2, il cessera immédiatement de fonctionner et le bouton principal clignotera 3 fois en bleu ou orange.
3. Protection de basse tension: Lorsque la charge du kit K2 tombe à 3.2 volts, la LED clignotera en orange 15 fois et l'appareil cessera de fonctionner.
4. Protection contre les surcharges : Lorsque la batterie est complètement chargée à 4.2 volts le kit K2 arrêtera automatiquement la charge.
5. Protection en cas de surchauffe : Si la carte de commande détecte une température au dessus de 167° F/ 75° C , l'appareil cessera de fonctionner, le voyant deviendra orange ou bleu pendant 3 secondes.

Instructions de chargement: Branchez le chargeur et la lumière LED clignotera 3 fois, débranchez le chargeur et la lumière LED clignotera 3 fois. Pendant le chargement, la LED change de couleur pour indiquer le niveau de charge de la batterie : <3.5V, La lumière LED est orange, entre 3.5V et 3.8V la LED est bleue, ≥3.8V, la LED est bleue et orange.

Spécificités: 1. Capacité du réservoir du kit K2: 1.8 ml 2. Résistances K2: Kanthal 1.60 ohm 3. Autonomie de la batterie k2: 800 mah 4. Tension de sortie de la batterie K2: 5.5V (sans atomiseur)

aspire® Οδηγίες χρήσης για το K2 Quick Start kit

Οδηγίες χρήσης

1. Πιέστε το κεντρικό κουμπί 5 φορές εντός 2 δευτερολέπτων για να ενεργοποιηθεί το K2. Η ένδειξη θα αναβοβλάψει μπλε και πορτοκαλί 3 φορές.
2. Όταν χρησιμοποιείτε το K2 η φωτεινή ένδειξη θα σας δείξει το επίπεδο φόρτισης. Όταν η φόρτιση είναι πάνω από 3.8 volts το κουμπί θα έχει χρώμα μπλε και πορτοκαλί. Όταν η φόρτιση είναι μεταξύ 3.5 και 3.8 volts η ένδειξη θα είναι μόνο μπλε. Όταν η φόρτιση είναι κάτω από 3.5 volt η ένδειξη θα είναι μόνο πορτοκαλί.

Χαρακτηριστικά προστασίας

1. Αυτόματη απενεργοποίηση: Μετά από 15 δευτερόλεπτα συνεχόμενου πατήματος του κουμπιού η συσκευή θα σταματήσει και οι ενδείξεις θα αναβοβλάξουν φορές μπλε και πορτοκαλί.
2. Προστασία βραχυκυκλώματος: Εάν η συσκευή εντοπίσει βραχυκύκλωμα τότε θα αναβοβλάξει μπλε και πορτοκαλί 3 φορές.
3. Προστασία υψηλής φόρτισης: Εάν η φόρτιση πέσει κάτω από 3.2volt η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.
4. Προστασία υπερφόρτισης: Όταν η φόρτιση της μπαταρίας φθάσει τα 4.2volt θα σταματήσει να φορτίζει.
5. Προστασία υψηλής θερμοκρασίας: Εάν η θερμοκρασία εντοπιστεί συνεχώς πάνω από 75 βαθμούς κελσίου θα σταματήσει τη λειτουργία της.

Οδηγίες φόρτισης: Συνδέστε τον φορτιστή και το LED θα αναβοβλάξει τρεις φορές, αποσυνδέστε τον φορτιστή και το LED θα αναβοβλάξει τρεις φορές. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το LED θα αλλάξει χρώμα για να υποδείξει την κατάσταση φόρτισης: <3.5V, το LED θα είναι πορτοκαλί, ανάμεσα από 3.5V-3.8V το LED θα είναι μπλε, ≥3.8V το LED θα είναι μπλε και πορτοκαλί.

Χαρακτηριστικά: 1. K2 δεξαμενή: 1.8ml 2. K2 αντίσταση: Kanthal 1.60 ohm 3. K2 χωρητικότητα μπαταρίας: 800 mah 4. K2 έξοδος volt μπαταρίας: 5.5V (χωρίς ατμοποιητή)

aspire® Przewodnik użytkownika K2 Quick Start kit

Instrukcja

1. Naciśnięcie 5 razy w ciągu 2 sekund przycisku zasilania spowoduje włączenie lub wyłączenie baterii K2. Przycisk zasilania zamruga 3 razy na niebiesko i pomarańczowo sygnalizując włączenie lub wyłączenie.
2. Podczas używania baterii K2 światło przycisku będzie wskazywać bieżący stan naładowania baterii. Kiedy poziom naładowania jest powyżej 3,8 V, przycisk zasilania będzie świecił na niebiesko i pomarańczowo. Kiedy poziom naładowania jest pomiędzy 3,8 a 3,5 V kontrolka będzie świecić wyłącznie na niebiesko. Kiedy poziom naładowania spadnie poniżej 3,5 V światło zmieni kolor na pomarańczowy przypominając o konieczności naładowania baterii K2.

Funkcje zabezpieczające

1. Automatyczne odcięcie napięcia: Po 15 sekundach ciągłego używania bateria przestanie działać, a kontrolka LED zamruga na niebiesko i pomarańczowo 10 razy.
2. Zabezpieczenie przed zwarciami: Jeśli bateria K2 wykryje zwarcie, urządzenie automatycznie przestanie działać, a kontrolka zamruga na niebiesko i pomarańczowo 3 razy.
3. Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem: Jeśli napięcie spadnie poniżej 3,2 V, LED zamruga 15 razy na pomarańczowo i urządzenie przestanie działać.
4. Zabezpieczenie przed przeladowaniem: Kiedy poziom naładowania osiągnie 4,2 V bateria automatycznie zaprzestanie dalszego ładowania.
5. Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą: Jeśli pływki sterująca wykryje temperaturę wyższą niż 167 ° F / 75 ° C, urządzenie przestanie działać, a kontrolka zaświeci na pomarańczowo i niebiesko przez 3 sekundy.

Instrukcja ładowania: Podłączając i odłączając ładowarkę się sygnalizowane 3-krótnym błyskiem diody LED.

W trakcie ładowania kolor diody LED będzie się zmieniał w zależności od poziomu naładowania. Poziom naładowania < 3,5V dioda zaświeci się na pomarańczowo, 3,5V - 3,8V na niebiesko natomiast powyżej > 3,8V kolorem pomarańczowym i niebieskim.

Specyfikacja: 1. Pojemność atomizera K2: 1.8ml 2. Oporność zespołu grzewczego (Kanthal) K2: 1.6Ω 3. Pojemność baterii K2: 800 mah 4. Napięcie wyjściowe baterii K2 (bez atomizera): 5.5 V