

# A little Siebdruck Guide



VOR dem Start

Schütze zunächst Deine Kleidung, Deinen Boden/Tisch!  
Lege dann Rakel, Holzspatel, Holzblock, Rahmen und  
ein Stück Probestoff griffbereit.

Schneide Dein Motiv aus der Folie mit einer Schere,  
Skalpelle oder deinem Plotter aus oder klebe Folie auf  
dein Sieb. Die Teile, wo keine Farbe durchsoll, schützt  
du bitte mit Kreppband, nur dein Motiv sollte  
freibleiben.

Bei dünnen Stoffen empfiehlt es sich, eine Unterlage  
aus Filz unter den Stoff zu legen, so wird dein Druck  
später extrascharf.



Nun flutest du das Sieb einmal im 45°  
Winkel mit der Farbe, d.h. du füllst  
es mit Farbe, dazu bitte leicht von  
oben nach unten rakeln.

Beim zweiten Durchgang verwendest  
du dann mehr Druck, damit das Motiv  
durch das Sieb gedrückt wird und  
komplett auf deinem Stoff/deinem  
Untergrund landet.

Bei Bedarf kannst  
du das Motiv gerne  
etwas Anföhnen um  
das Trocknen zu  
beschleunigen



let's go!!!

Rühre mit dem Spatel erst kräftig  
die Farbe um, dann packst du ordentlich  
ganz viel davon aufs Sieb oberhalb des  
Motivs, was zuviel ist kann später  
zurück ins Glas.

PRO-TIPP

Teste vorher an  
einem Stoffrest!

Uuups... ein Fleck?  
Keine Panik,

kleine Fehler bekommst du meist  
komplett mit etwas Wasser und  
einem Wattestäbchen Tuch weg, wenn  
die Farbe noch nicht fixiert wurde

# A little Siebdruck Guide



## ACHTUNG

Am Ende gibst du die übrige Farbe zurück ins Glas und wäschst das Sieb mit klarem Wasser aus, arbeite zügig damit die Farbe nicht eintrocknet!

Manche Farbe lässt sich einfach abspülen andere hinterlassen einen Geist, der zwar sichtbar ist, das Sieb aber nicht verstopft. Wenn das Sieb frei ist kannst du weiterdrucken.

Verwende gerne einen Schwamm oder eine Bürste, du kannst hier mehrere Minuten reiben.

Du kannst deinen Rahmen mit einem Tuch trocknen oder einfach aufstellen und bei Raumtemperatur trocknen lassen.

Rahmen bitte nicht an der Heizung oder in der Sonne trocknen lassen!



## Fixieren

Nach 24 Stunden Ruhe kannst du nun entweder 5 min / Motiv mit dem Bügeleisen bei mittlerer Hitze fixieren (Schütze dein Motiv unbedingt mit Backpapier!) oder im Backofen bei 160 Umluft 5 min erhitzen.

Danach kannst du dein Werk bei 30° auf links easy in der Waschmaschine waschen ohne dass sich was löst!

