

frontale per 8 secondi finché l'indicatore blu non lampeggia lentamente, quindi spegnere la lampada;
2. Premere il pulsante di accensione della luce anteriore per 8 secondi finché l'indicatore blu non lampeggia rapidamente;
3. Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di uscita massima dell'interruttore wireless per 5 secondi per connettersi con la luce frontale.Quando l'accoppiamento è riuscito, l'indicatore blu diventerà lampeggiante per 5 volte;
in caso contrario, ripetere questo passaggio.

Nota: il raggio d'azione tra la lampada frontale e l'interruttore wireless è di circa 5 metri; il chip wireless della lampada entrerà in modalità di sospensione e si disconnetterà dall'interruttore wireless dopo 5 giorni di inutilizzo.
Accendendo la luce frontale, questa si connetterà automaticamente con l'interruttore wireless.

Pulsante di accensione

Premere per 1,5 secondi per accendere/spegnere l'apparecchio; fare clic per scorrere i livelli di luminosità.

Pulsante di uscita massima

Fare clic per attivare l'uscita massima quando la luce frontale è accesa. Fare nuovamente clic per tornare allo stato precedente.

Modalità luce di marcia diurna intelligente

Per attivare questa modalità, premere il pulsante di accensione per 3,5 secondi fino all'accensione dell'indicatore blu.

Commutazione automatica: la luce anteriore passa automaticamente dal livello di lampeggiamento Pulse (luce ambientale intensa) al livello di media luminosità (luce ambientale scarsa).

Accensione automatica: si spegne dopo essere rimasta ferma per 2 minuti e si riaccende con una vibrazione. Per uscire da questa modalità, fare clic sul pulsante di accensione o spegnere la luce frontale.

Modalità notturna AI

Per le corse notturne di routine, mentre la luce è spenta di giorno. Per attivare questa modalità, premere il pulsante di accensione per 5 secondi finché l'indicatore blu non lampeggia lentamente.

Luminosità automatica: la luce anteriore regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di luce e alla durata della corsa (ci vorranno 5 giorni per imparare le vostre abitudini di guida).

Accensione automatica: si spegne dopo essere rimasta ferma per 2 minuti e si riaccende con una vibrazione. Per uscire da questa modalità, fare clic sul pulsante di accensione o spegnere la luce frontale.

Modalità basso consumo

Quando si lavora a un livello di luminosità medio/alto e la batteria è scarica, la luce frontale riduce la potenza e passa alla modalità di risparmio energetico per prolungare l'autonomia.

Estensione del tempo di funzionamento

La luce frontale può essere alimentata da una fonte di alimentazione esterna (5V/2A) per prolungare l'autonomia della batteria.

Indicatore della batteria

Luce verde: >45%; luce rossa: 5%~45%;

Luce rossa lampeggiante: batteria scarica, ricaricare presto la luce.

USB-C-Laden/Entladen

Standard-Ladezeit: etwa 3.5 Stunden.

Eingang/Ausgang: 5V, DC/2A.

Eingebauter Überladungs-/Entladungsschutz.

Indicatore di carica

Luce rossa lampeggiante: carica;

Luce verde costante: carica completa.

Modalità di blocco

Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione per 8 secondi fino a quando la luce si spegne e l'indicatore rosso rimane acceso per 10 secondi. A quel punto, la luce sarà in modalità blocco. Premere nuovamente il pulsante di accensione per 8 secondi per uscire dalla modalità.

Politica di garanzia

- Due anni di garanzia per i prodotti privi di difetti di materiale e lavorazione a partire dal giornodell'acquisto in condizioni di uso normale.
- Garanzia di un anno per gli accessori e la batteria.
- Assistenza in garanzia limitata a vita.
- Contattare il venditore o noi per l'assistenza in garanzia.

Esclusioni dalla garanzia

- Normale usura e normale deterioramento della batteria.
- Uso e manutenzione impropri, modifiche o alterazioni non autorizzate.
- Assenza di scontrino o prova d'acquisto.

ES (Español)

Emparejamiento automático

Presiona el botón de encendido de la luz durante 1,5 segundos para encenderla. Luego, retira el aislante del control remoto inalámbrico. Haz clic en cualquier botón del control remoto para comprobar si la luz de la bicicleta responde con normalidad.

- Pulse el botón de encendido de la luz frontal durante 5 segundos hasta que el indicador azul parpadee lentamente, luego apague la luz;
- Pulse el botón de encendido de la luz frontal durante 8 segundos hasta que el indicador azul parpadee rápidamente;
- Puls a el botón de encendido y el botón de salida máxima del interruptor inalámbrico simultáneamente durante 5 segundos para conectar con la luz frontal. Si el emparejamiento se ha realizado correctamente, el indicador azul parpadeará lentamente durante 5 segundos. Nota: El rango de trabajo entre la luz frontal y el interruptor inalámbrico es de unos 5 metros; el chip inalámbrico de la luz entrará en modo de suspensión y se desconectará con el interruptor inalámbrico después de 5 días sin funcionar. Encienda la luz frontal y se conectará con el interruptor inalámbrico automáticamente.

Estensione del tempo di funzionamento
La luce frontale può essere alimentata da una fonte di alimentazione esterna (5V/2A) per prolungare l'autonomia della batteria.

Botón de encendido

Púlselo durante 1,5 segundos para encender o apagar el aparato; púlselo para recorrer los niveles de brillo.

Botón de potencia máxima

Pulse para activar la salida máxima cuando la luz frontal está encendida. Pulse de nuevo para volver al estado anterior.

Modo de luz de conducción diurna inteligente

Para activar este modo, pulsa el botón de encendido durante 3,5 segundos hasta que se encienda el indicador azul.

Conmutación automática: la luz delantera conmuta automáticamente entre el nivel de parpadeo Pulse (luz ambiental intensa) y el nivel de brillo medio (luz ambiental escasa).

Apagado automático: se apagará después de permanecer inmóvil durante 2 minutos y se encenderá de nuevo con una vibración. Pulsa el botón de encendido o apaga la luz frontal para salir de este modo.

Modo nocturno AI

Para la conducción nocturna rutinaria y la luz apagada durante el día. Para activar este modo, pulsa el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el indicador azul parpadee lentamente.

Brillo automático: la luz delantera ajustará automáticamente el brillo en función de las condiciones de luz cambiantes y de la duración de tu conducción (tardará 5 días en aprender tus hábitos de conducción).

Apagado automático: se apagará después de permanecer inmóvil durante 2 minutos y se encenderá de nuevo con una vibración. Pulsa el botón de encendido o apaga la luz frontal para salir de este modo.

Modo de bajo consumo

Cuando se trabaja con un nivel de brillo alto/medio y la batería está baja, la luz frontal reducirá la potencia y cambiará al modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía.

Prolongación de la autonomía

La luz frontal se puede alimentar con una fuente de alimentación externa (5V/2A) para prolongar la autonomía de la batería.

Indicador de batería

Luz verde: >45%; Luz roja: 5%~45%;

Luz roja parpadeante: batería baja, cargue la linterna pronto.

Carga USB-C

Tiempo de carga estándar: unas 3.5 horas (5V, DC/2A). Protección contra sobrecarga/descarga incorporada.

Indicador de carga

Luz roja intermitente: cargando;

Luz verde constante: carga completa.

Modo de bloqueo

Cuando la luz esté encendida, mantén presionado el botón de encendido durante 8 segundos hasta que la luz se apague y el indicador rojo permanezca encendido durante 10 segundos. La luz estará en modo de bloqueo. Vuelve a presionar el botón de encendido durante 8 segundos para salir del modo.

Garantía

- Dos años de garantía para que los productos estén libres de defectos en materiales y mano de obra desde el día de la compra en condiciones normales de uso.
- Un año de garantía para los accesorios y la batería.
- Soporte de garantía limitada de por vida.
- Póngase en contacto con el vendedor o con nosotros para el servicio de garantía.

Exclusiones de la garantía

- El desgaste normal y el deterioro normal de la batería.
- Uso y mantenimiento inadecuados, modificaciones o alteraciones no autorizadas.
- Ausencia de recibo de compra o justificante de compra.

KO (한국인)

자동 페어링

라이트의 전원 버튼을 1.5초 동안 눌러 전원을 켜세요. 그런 다음 무선 리모컨에서 절전체를 제거하세요. 리모컨의 아무 버튼이나 눌러 자전거 라이트가 정상적으로 반응하는지 확인하세요.

1. 파란색 표시등이 천천히 깜박일 때까지 전원 조명의 전원 버튼을 8초간 누른 다음 조명을 끕니다;

2. 파란색 표시등이 빠르게 깜박일 때까지 전원 라이트의 전원 버튼을 8초간 누릅니다;

3. 무선 스위치의 전원 버튼과 최대 출력 버튼을 동시에 5초간 눌러 전조등과 연결합니다. 성공적으로 페어링되면 파란색 표시등이 5초 동안 느리게 깜박이며, 그렇지 않은 경우 이 단계를 반복합니다.
참고: 전조등과 무선 스위치 사이의 작동 범위는 약 5m이며, 전조등의 무선 칩은 5일 동안 작동하지 않으면 절전 모드로 전환되고 무선 스위치와의 연결이 끊어집니다. 전원 조명을 켜면 무선 스위치와 자동으로 연결됩니다.

전원 버튼

1.5초 동안 눌러 전원을 켜거나 끄고, 클릭하여 밝기 레벨을 순환합니다.

최대 출력 버튼(무선 리모컨)

전원 조명이 켜져 있을 때 최대 출력을 활성화하려면 클릭합니다. 다시 클릭하면 이전 상태로 돌아갑니다.

지능형 주간 주행등 모드

이 모드를 활성화하려면 파란색 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 3.5초 동안 누릅니다.

자동 전환: 전방 라이트가 펄스 절멸 수준(밝은 주변 조명)과 중간 밝기 수준(낮은 주변 조명) 사이에서 자동으로 전환됩니다.
자동 켜기/끄기: 2분 동안 가만히 있으면 꺼지고 진동과 함께 다시 켜집니다. 이 모드를 종료하려면 전원 버튼을 클릭하거나 전원 조명을 끄세요.

AI 야간 모드

일상적인 야간 라이딩을 하고 낮에는 라이트가 꺼져 있는 경우. 이 모드를 활성화하려면 파란색 표시등이 천천히 깜박일 때까지 전원 버튼을 5초간 누릅니다.

자동 밝기: 변화하는 조명 조건과 라이딩 시간에 따라 전조등이 자동으로 밝기를 조정합니다(라이딩 습관을 학습하는 데 5일 정도 소요됨).

자동 켜기/끄기: 2분 동안 가만히 있으면 꺼지고 진동과 함께 다시 켜집니다. 이 모드를 종료하려면 전원 버튼을 클릭하거나 전원 조명을 끄세요.

저전력 모드

중간/높은 밝기 수준에서 배터리가 부족할 때 전원 조명이 출력을

줄이고 절전 모드로 전환하여 사용 시간을 연장합니다.

런타임 연장

외부 전원(5V/2A)으로 전원 조명에 전원을 공급하여 배터리 사용 시간을 연장할 수 있습니다.

배터리 표시등

녹색 표시등: 45% 이상, 빨간색 표시등: 5%~45%;

빨간색 표시등 깜박임: 배터리 부족, 조명을 곧 종료하세요.

USB-C 충전/방전

표준 충전 시간: 약 3.5시간.

입력/출력: 5V, DC/2A.

과충전/방전 보호 기능이 내장되어 있습니다.

충전 표시등

빨간색 표시등 깜박임: 충전 중입니다;

녹색 표시등이 계속 켜짐: 완전히 충전됨.

사고 방지 프레스 모드 잠금

라이트가 켜져 있을 때, 전원 버튼을 8초 동안 길게 누르면 라이트 가 꺼지고 빨간 표시등이 10초 동안 켜져 있습니다. 이 상태에서 라이트는 잠금 모드에 들어갑니다. 잠금 모드를 해제하려면 전원 버튼을 다시 8초 동안 길게 누르세요.

보증 정책

- 정상적인 사용 상태에서 구입한 날로부터 제품에 재료 및 제조상의 결함이 없음을 2년간 보증합니다.
- 액세서리 및 배터리에 대한 1년 보증.
- 평생 제한적 보증 지원.
- 보증 서비스는 판매자 또는 당사에 문의하세요.

보증 제외 사항

- 정상적인 마모 및 정상적인 배터리 성능 저하.
- 부적절한 사용 및 유지보수, 무단 개조 또는 변경.
- 판매 영수증 또는 구매 증빙이 없는 경우.

JP (日本語)

自動ペアリング

ライトの電源ボタンを1.5秒間押して点灯させます。その後、ワイヤレスリモコンの絶縁体を取り外します。リモコンのいずれかのボタンを押して、バイクライトが正常に反応するか確認してください。

1. フロントライトの電源ボタンを8秒間押し、青いインジケーターがゆっくり点滅したら、ライトをオフにしてください；
2. フロントライトの電源ボタンを、青いインジケーターが速く点滅するまで8秒間押ししてください；
3. ワイヤレススイッチの電源ボタンと最大出力ボタンを同時に5秒間押しして、フロントライトと接続する。ペアリングに成功すると、青いインジケーターが5回ゆっくり点滅します。
ご注意：フロントライトとワイヤレススイッチの最大ペアリング距離は約5メートルになります。5日間操作しないと、ライトが自動的にワイヤレススイッチとのペアリングを切れます。その場合でフロントライトを再度オンにしたら、ライトが自動的にワイヤレススイッチと接続されます。

電源ボタン

1.5秒ほど押すと電源がオン/オフになります。シングルクリックでモードを順番に切り替えます。

最大出力ボタン(無線リモコン)

クリックすると、フロントライトが最大出力で点灯します。もう一度クリックすると、元のモードに切り替わります。

屋間スマートモード

このモードを有効するには、青いインジケーターが点灯するまで電源ボタンを3.5秒間押ししてください。
自動切り替え：フロントライトは自動的にパルス点滅レベル（明るい環境光）とミッドモード（暗い環境光）を切り替わります。
自動オン・オフ：ライトは2分間静止するとオフになり、振動で再びオンになります。このモードを終了するには、

電源ボタンをクリックするして、或いはライトをオフにしてください。

AI夜間モード

日常の夜間走行用なので、屋間は点灯していません。このモードを有効にするには、青いインジケーターがゆっくり点滅するまで電源ボタンを5秒間押ししてください。
光センサー即時調整：フロントライトは、環境光の変化と予定走行時間（お客様の走行習慣を学ぶことが5日間かかります）に応じて自動的に明るさを調整します。
自動オンオフ：2分間静止すると電源がオフになり、振動とともに再びオンになります。このモードを終了するには、電源ボタンをクリックして、或いはフロントライトをオフにしてください。

低電力モード

ハイ/ミッドレベルで使用中に、電量不足になると、ライトは自動的に出力を下げ、節電モードに切り替わり、使用時間を延長します。

使用時間延長

外部電源（5V/2A）で、ライトの使用時間を延長することができます。

電量提示パイロットランプ

緑点灯：45%以上、赤点灯：5%～45%；
赤色点滅：バッテリー残量が少なくなっています。

USB-C 充電/放電

标准充电时间：3.5小时（近似值）。最大输入、输出：5V，DC/2A。過充電/放電保護機能内蔵。

充電パイロットランプ

赤色点滅：充電中；
緑色の点灯：完全に充電されています。

ロック/ロック解除

ライトが点灯しているときに、電源ボタンを8秒間長押しするとライトが消え、赤いインジケーターが10秒間点灯します。その後、ライトはロックモードになります。ロックモードを解除するには、再び電源ボタンを8秒間長押ししてください。

保証ポリシー

- 通常の使用において、購入日から製品に材料および製造上の欠陥がないことを 2 年 ます。
- 付属品とバッテリーの1年間の保証。
- 限定生涯保証サポート。
- 保証サービスについては販売者または当社にお問い合わせください。

保証の除外事項:

- 通常の磨耗およびバッテリーの通常の劣化。
- 不適切な使用および保守、不正な改造または改変。
- 販売レシートや購入証明はありません。

ZH (简体中文)			
模式	档位	亮度(流明)	续航（时）
照明	高	1800	1.5
	中	1000	3
	低	500	5
	节能	250	8
	脉冲闪	500	25
智能日行灯		500/1000	/
AI夜骑		100~1800	/
射程		180米	
防水等级		IPX7	
抗跌落高度		1米	

自动配对

长按车灯开关按钮1.5S打开车灯，然后取出无线遥控内的绝缘片，单击遥控器任意按钮确认车灯是否正常运行。如果没有，请关闭车灯并尝试以下步骤：

- 按下车灯的电源按钮8秒，直到蓝色指示灯缓慢闪烁，然后关闭车灯；
 - 按下车灯的电源按钮8秒，直到蓝色指示灯快速闪烁；
 - 同时按下无线遥控的电源按钮和最大输出按钮5秒钟与车灯配对。配对成功后，蓝色指示灯将转为慢速闪烁5次。如果配对不成功，请重复此步骤。
- 注意：车灯和无线遥控之间的工作距离约为5米；待机5天后，车灯的无线芯片将进入休眠模式，并与无线遥控断开连接。打开车灯将再次与无线遥控自动连接。

电源按钮

长按1.5秒打开/关闭车灯；单击循环切换亮度。

最大输出按钮(无线遥控)

车灯打开时，单击激活最大输出，再单击返回之前亮度。

智能日行灯模式

长按电源按钮3.5秒，到蓝色指示灯常亮可激活该模式。
自动切换亮度：车灯将自动在脉冲闪烁（环境光较亮）和中等亮度（环境光较暗）之间自动切换。

自动开关机：静止2分钟后车灯自动关闭，骑行感应到

振动时再次打开。
要退出此模式，单击电源按钮或关闭车灯。

AI 夜骑模式

适用于日常夜间骑行，白天车灯处于待机状态。要激活该模式，长按电源按钮5秒钟，直到蓝色指示灯缓慢闪烁。

亮度自动调节：车灯会根据光线条件的变化和骑行时间的长短自动调节亮度（需要5天时间学习您的骑行习惯）。

自动开关机：静止2分钟后车灯自动关闭，骑行感应到振动时再次打开。

要退出该模式，单击电源按钮或关闭车灯。

省电模式

当在高/中亮度并且电池电量不足时，车灯会降低输出并切换到省电模式，以延长运行时间。

延长运行时间

车灯可由外部电源供电（5V/2A）供电，以延长续航时间。

电池指示灯

绿灯：>45%；红灯：5%~45%；

红灯闪烁：<5%，请尽快充电。

USB-C 充电/放電

标准充电时间：约 3.5 小时。输入/输出：5V、DC/2A。

内置过充/过放保护。

充电指示灯

红灯闪烁：正在充电；
绿灯常亮：已充满电。

锁定防误按模式

当车灯打开时，按下电源按钮8秒直到车灯关闭并且红色指示灯亮10秒，此时车灯将进入锁定模式。再次长按电源按钮8秒即可退出。

保修政策

- 产品自购买之日起正常使用情况下，保修两年；
- 配件和电池保修一年；
- 有限终身保修支持；
- 联系卖家或我们获取保修服务(0755 2906 4166)。

保修除外情况：

- 正常磨损/渐裂和正常电池老化；
- 使用和维护不当、未经授权的安装或改动；
- 无销售收据或购买证明。

官方微信公众号：

