

Bruksanvisning Värmefilt

OB201

SS02(180*130)



Läs denna bruksanvisning noga före användning och behåll den för framtida referens.



IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

1. Denna värmefilt får inte användas av personer som är känsliga eller mycket sårbara för värme, eftersom de eventuellt inte reagerar om denna överhettas.
2. Denna värmefilt får inte användas av mycket små barn (från 0 till 3 år), eftersom de inte reagerar om denna överhettas.
3. Denna värmefilt får inte användas av små barn (från 3 till 8 år), såvida inte reglaget har ställts in av en förälder eller vårdnadshavare, och barnet har fått tillräckligt med information för att använda värmefilten på ett säkert sätt.
4. Denna värmefilt kan användas av barn från 8 år och uppåt. Personer med nedsatt fysik, sensorisk och/eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om dessa har fått tillsyn eller instruktioner kring användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
5. Barn får inte leka med värmefilten.
6. Rengöring och användarunderhåll ska ej utföras av barn utan tillsyn.
7. Denna värmefilt är inte avsedd att användas i sjukhusmiljö.
8. Punktera ej värmefilten.
9. Använd inte värmefilten när den är hopvikt eller skrynklig.
10. Använd inte värmefilten om den är våt eller fuktig.
11. Du måste använda värmefilten i kombination med reglaget som anges på etiketten.

12. Elektriska och magnetiska fält från denna värmefilt kan störa pacemakers funktion. De ligger dock långt under gränserna: effekt av elektriska fält: 5 000 V / m max., magnetfälteffekt: 80 A / m max., magnetisk induktion: 0,1 mT Max. Kontakta därför din läkare och tillverkaren av din pacemaker innan du använder värmefilten.
13. De elektroniska komponenterna i reglaget blir heta när värmefilten används.
14. Du bör därför inte täcka reglaget eller placera den på värmefilten när den senare används.
15. Dra, vrid eller böj inte kablarna för hårt.
16. Denna värmefilt måste regelbundet kontrolleras för förekomst av tecken på slitage eller skada. I förekommande fall har denna värmefilt använts på ett olämpligt sätt, eller om den värms upp mer skall den kontrolleras av tillverkaren innan den används igen.
17. Om värmefilten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
18. Om du vill förvara eller vika värmefilten, låt den svalna innan du viker ihop den.
19. Om du vill förvara eller vika värmefilten:
 - Låt den svalna innan den viks ihop
 - Skrynkla den inte genom att placera föremål över eller under.
20. Se till att sladdarna ej fastnar i sängen eller på platsen där värmefilten ska användas.
21. När du använder värmefilten i flera timmar rekommenderas att du ställer in reglaget på den lägsta temperaturnivån.

1.  Ej lämplig för barn under 3 år!
2.  Punktera inte värmefilten!
3.  Använd den inte vikt eller ihop skrynklad!
4.  Torktumla inte!
5.  Kemtvätta inte!
6.  Stryk inte!
7.  Blek inte
8.  Maskintvätt!
Maximal tvätt temperatur 30 °C,
mycket mild process.

Beskrivning

1. AV-läge
2. Position 1 - 1: a temperaturnivå
3. Position 2 – 2: a temperaturnivå
4. Position 3 – 3: e temperaturnivå
5. Skärm/Display



Multinationell

- Anslut kontakten till uttaget längst ner på värmefilten och den andra änden till en elförsörjning (AC220-240V). Se till att det finns ett eluttag i närheten och att strömkabeln är i läge där användaren inte kan snubbla över den.
- För att förvärma värmefilten, välj den tredje inställningen i 15 minuter så kommer temperaturen gradvis att stiga.
- Efter förvärmning, skjut reglaget till den värmeinställning du önskar.
- För att stänga av enheten, skjut reglaget till läget "Av".

Obs: Värmefilten har ett säkerhetsskydd mot överhettning och är inställd på att köras kontinuerligt i 180minuter. Om du vill förlänga den tiden är det lämpligt att låta värmefilten svalna i 5 minuter innan du använder den igen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

När du inte använder värmefilten och innan du rengör den, följ instruktionerna nedan:

- Se till att reglaget är i läget "AV".
- Koppla bort strömförsörjningen.
- Koppla bort kontakten som länkar reglaget till enheten.
- Låt värmefilten svalna innan rengöring.

Rengöring

Små fläckar kan rengöras med en trasa eller en fuktig svamp och vid behov med lite flytande tvättmedel för känsliga tyger.

Varning: Värmefilten ska inte kemtvättas, böjas, torkas i en torktumlare, maskinpressas eller strykas.

Om värmefilten är mycket smutsig kan den endast tvättas för hand vid max 30°C. Maskintvätt, kemtvätt eller torktumling kan skada den inre värmekabeln på grund av den höga hastighetsstyrkan.

Använd ett tvättmedel för känsliga tyger och mät upp det enligt tillverkarens instruktioner.

Tvätta inte värmefilten för ofta för att undvika överdrivet slitage.

När du torkar värmefilten, häng inte upp den med klädnypor eller liknade anordningar.

Utsätt inte värmefilten för värmekällor såsom sol, radiator etc.

Anslut endast strömkabeln till värmefilten när reglaget och tyget är helt torra.

Slå aldrig på värmefilten för att få den torr.

Förvaring

Om du inte tänker använda värmefilten på ett tag är det lämpligt att förvara den i sin originalförpackning på ett torrt ställe och inte placera några föremål ovanpå den.



Korrekt kassering av enheten
(elektrisk och elektronisk utrustning)
(Tillämpligt i Europeiska unionen och resten av Europa som
har antagit länder med separata insamlingssystem)

Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) kräver att gamla elektriska hushållsapparater inte får bortskaffas i det normala hushållsavfallsflödet. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera ekomycket och återvinning av de material de innehåller och minska påverkan på människors hälsa och miljö. Symbolen för den överkorsade soptunnan är markerad på alla produkter för att påminna om skyldigheterna med separat insamling. Konsumenterna bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt bortskaffande av produkten.