

## BCW040 パステル ウォールクロック取説

ご使用方法

電池のセット

電池ホルダーの+・-の向きに合わせて、電池(単3形乾電池×1本)を入れてください。

○電池式電池は初期充電が高いためアルカリ乾電池、リチウム電池などは使用しないでください。  
正常に動作しない、お湯がかかるなどの不具合が生じる場合があります。

○お湯は必ず新しいお湯に交換してください。取り扱いした古いお湯は、お住まいの地域の販売店などで求められた方法で処分してください。

時刻の設定

おまかせ印を真に回して、時刻を合わせてください。

設置方法

製品本体に掛けた場合は、掛け具や掛けネジの強度が十分に製品背面に耐えられることを確認してから設置してください。

木の厚い壁・木の柱に掛ける場合

適度な長さの木ネジを使用してください。掛けネジは重直な壁面から、ネジの幅が20mm以上にはねじれやすいので注意して下さい。

石膏ボード・コンクリートなどの壁に掛ける場合

理の材質・構造に合った「3kg」まで耐えられる荷重の掛け具(済り金具)を使用してください。

下記のような場所での使用・保管は避けてください

○火や熱気の当たる場所。  
○湿度が60%以上のお湯がある場所。(洗濯機のそばなど)  
○湿度が60%以下のお湯がある場所。(冷蔵庫など)  
○油や油煙のある場所。(大浴場など)  
○ビニール系素材の壁や、敷物などの上。  
○高温多湿にある場所。(温泉など)

お手入れ方法

○全体を拭くときは、ふたやわらかい布でぬいでください。  
○汚れなど拭くときは、おさやかな中性洗剤を少量やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾きしてください。  
○ベンジン・アセトナなどもかならないようにしてください。金色・黒・銀色の頃因にならおそれがあります。

### 故障かな?と思ったら

症状	チェック内容	対処方法
針が動かない。	電池が入っていますか? お湯は正しい向きで入っていますか?	P.3「電池のセット」を参考ください。
	電池の端子や端子が汚れていませんか?	電池の端子や端子をふいてください。 電池を入れて、3回操作してください。
	※上記に沿って対処しても改善しない場合はお客様相談窓口にお問い合わせください。	

### 仕様

使用温度範囲	0°C~50°C
時間精度	平均1日 ±30秒 小分けでの使用時
電池	単3形マンガン乾電池×1本
電池寿命	約1年間 ※ご使用状況により変わるものあります。 ※ご使用の電池は、場出荷前にされているため、1末端の場合があります。
サイズ	約 W90×H290×D35 (mm)
重量	約 530 g (乾電池除く)
材質	本体: ABS樹脂、レンズ: ガラス
生産国	中国

\*製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

PASTEL  
WALL CLOCK  
パステル ウォールクロック  
BCW040

### ご使用前に必ずお読みください

#### 安全上のご注意

ここに示している注意事項は、此商品を安全に正しくお使いいただき易く事故を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

表示の区分：述べた通りに生じる危険の程度を示しています。

△警告 人が死または重傷を負う可能性が想定される内容。

△注意 人が傷害を負う可能性および物の損害の発生が想定される内容。

記号の意味 記号は次の意味をあわせています。

① 必ずすること (強制事項) ② してはいけないこと (禁止事項)

#### お取り扱いについて

警告 電源を外せたり強い落としをえない。

△ 分解・修理・改造しない。

警告 子供やけんの必要な方だけに使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。

△ けんか、り合い、盛んなわざがありります。

△ 本体が大きすぎたら買物を入れない。

△ けんかの原因になります。

△ スーパーコンピュータなど熱湯のそばで使用しない。

警告 お湯や湯船の当たる場所、温度の高い場所で使用しない。

△ 金色・黒・銀色になります。

#### (電池について)

警告 電池を火の中に入れない。

△ 電池は火や水の近くに置かない。

△ 電池は乳幼児の手の届かない場所で保管する。

△ お湯や湯船の当たる場所は、ただで、温湯の範囲にしてください。

△ 電池は長期間使わないときは必ずす。

△ 電池のマークを正しくセッテする。

△ お湯や湯船の当たる場所になります。

#### (注意について)

△ 電池を火の中に入れない。

△ 電池は火や水の近くに置かない。

△ 電池は乳幼児の手の届かない場所で保管する。

△ お湯や湯船の当たる場所は、ただで、温湯の範囲にしてください。

△ 電池のマークを正しくセッテする。

△ お湯や湯船の当たる場所になります。

### 各部の名称

#### 前面

#### 背面

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品を安心してお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。  
お読みになったら必ず書類と一緒に大切に保管してください。  
本書にはお困りがござります  
ので大切に保管してください。