

recozy⁺



Care Guide

A little care goes a long way.

Recozy Designobjekte zeichnen sich durch zirkuläres Design, Funktionalität und Langlebigkeit aus. Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Pflege- und Nutzungshinweise können die Wohnaccessoires und Möbel in gutem Zustand erhalten bleiben und ihre Lebensdauer verlängert werden.

Leuchten



Allgemeine Pflegehinweise

Bei oberflächlichen Verunreinigungen wie z. B. Staub kann der Lampenschirm mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Bei hartnäckigem Schmutz kann etwas milde Seife und ein feuchtes Tuch verwendet werden. Danach den Lampenschirm trocken wischen.

Achtung: Die Leuchte muss vor jeder Reinigung ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

Recozy Leuchten weisen eine Hitzebeständigkeit bis zu 60°C auf. Es sollte darauf geachtet werden, dass Recozy Produkte nicht dauerhaft dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind.

3-Stufen-Dimmung

Die 3-Stufen-Dimmung der Leuchte erfolgt durch mehrfaches Betätigen des Kippschalters am Textilkabel. Die stufenweise Dimmung der LED-Lampe ermöglicht die Helligkeitsanpassung in 100 %, 55 % und 15 %, sodass verschiedene Lichtatmosphären erschaffen werden können.

Leuchtmittelwechsel

In den beigelegten Bedienungs- und Sicherheitshinweisen kann dem Kapitel "Leuchtmittelwechsel" entnommen werden, wie das Leuchtmittel getauscht wird.