

recozy⁺



Care Guide

A little care goes a long way.

Recozy Designobjekte zeichnen sich durch zirkuläres Design, Funktionalität und Langlebigkeit aus. Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Pflege- und Nutzungshinweise können die Wohnaccessoires und Möbel in gutem Zustand erhalten bleiben und ihre Lebensdauer verlängert werden.

Vasen



Nutzungshinweise

Recozy Vasen sind mit einem Glaseinsatz ausgestattet. Dieser ermöglicht, dass Blumensträuße ins Wasser gestellt werden können. Trockenblumen und ähnliche Dekoration können auch ohne Glas in die Vase gestellt werden.

Allgemeine Pflegehinweise

Bei Verschmutzungen können Recozy Vasen mit einem weichen Tuch, etwas milder Seife und lauwarmem Wasser gereinigt werden. Die Vase ist nicht für den Geschirrspüler geeignet.

Recozy Vasen weisen eine Hitzebeständigkeit bis zu 60°C auf. Es sollte darauf geachtet werden, dass Recozy Produkte nicht dauerhaft dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Reinigung des Glaseinsatzes

Der Glaseinsatz der Vase ist herausnehmbar und kann mit Wasser, einer kleinen Menge Reiniger und einem Schwamm von Hand gesäubert werden. Leichte Verschmutzungen können mit einem trockenen Mikrofasertuch und ggf. Glasreiniger entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen kann der Glaseinsatz aus der Vase herausgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden.

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung des Glaseinsatzes, sobald dieser nicht mehr in Benutzung ist oder das Wasser gewechselt wird.