

# recozy<sup>+</sup>



## Care Guide

**A little care goes a long way.**

recozy Designobjekte zeichnen sich durch zirkuläres Design, Funktionalität und Langlebigkeit aus. Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Pflege- und Nutzungshinweise können die Vasen und Bowls in gutem Zustand erhalten bleiben und ihre Lebensdauer verlängert werden.

# Vasen & Bowls



## Nutzungshinweise

recozy Vasen und Bowls sind mit einem Glaseinsatz ausgestattet. Dieser ermöglicht, dass Blumensträuße ins Wasser gestellt werden können. Trockenblumen und ähnliche Dekoration können auch ohne Glas in die Wohnaccessoires gestellt werden.

## Allgemeine Pflegehinweise

Bei Verschmutzungen können die Vasen und Bowls mit einem weichen Stofftuch, etwas milder Seife und lauwarmem Wasser gereinigt werden. recozy Wohnaccessoires sind nicht für den Geschirrspüler geeignet.

recozy Produkte weisen eine Hitzebeständigkeit bis zu 60°C auf. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Produkte nicht dauerhaft dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind.

## Reinigung des Glaseinsatzes

Der Glaseinsatz der Vasen und Bowls ist herausnehmbar und kann mit Wasser, einer kleinen Menge Reiniger und einem Schwamm von Hand gesäubert werden. Leichte Verschmutzungen können mit einem trockenen Tuch und ggf. Glasreiniger entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen kann der Glaseinsatz aus der Vase herausgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden.

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung des Glaseinsatzes, sobald dieser nicht mehr in Benutzung ist oder das Wasser gewechselt wird.

**Hinweis:** Bitte den Glaseinsatz vorsichtig, mit einer leichten Drehbewegung wieder in die Vase einsetzen und keinen zu starken Druck ausüben, da das Glas sonst brechen könnte.