

recozy⁺



Care Guide

A little care goes a long way.

Recozy Designobjekte zeichnen sich durch zirkuläres Design, Funktionalität und Langlebigkeit aus. Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Pflege- und Nutzungshinweise können die Wohnaccessoires und Möbel in gutem Zustand erhalten bleiben und ihre Lebensdauer verlängert werden.

Leuchten



Allgemeine Pflegehinweise

Bei oberflächlichen Verunreinigungen wie z. B. Staub kann der Lampenschirm mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Bei hartnäckigem Schmutz kann etwas milde Seife und ein feuchtes Tuch verwendet werden. Danach den Lampenschirm trocken wischen.

Achtung: Die Leuchte muss vor jeder Reinigung ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

Recozy Leuchten weisen eine Hitzebeständigkeit bis zu 60°C auf. Es sollte darauf geachtet werden, dass Recozy Produkte nicht dauerhaft dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind.

3-Stufen-Dimmung

Die 3-Stufen-Dimmung der Leuchte erfolgt durch mehrfaches Betätigen des Kippschalters am Textilkabel. Die stufenweise Dimmung der LED-Lampe ermöglicht die Helligkeitsanpassung in 100 %, 55 % und 15 %, sodass verschiedene Lichtatmosphären erschaffen werden können.

Leuchtmittelwechsel

In den beigelegten Bedienungs- und Sicherheitshinweisen kann dem Kapitel "Leuchtmittelwechsel" entnommen werden, wie das Leuchtmittel getauscht wird.

Vasen



Nutzungshinweise

Recozy Vasen sind mit einem Glaseinsatz ausgestattet. Dieser ermöglicht, dass Blumensträuße ins Wasser gestellt werden können. Trockenblumen und ähnliche Dekoration können auch ohne Glas in die Vase gestellt werden.

Allgemeine Pflegehinweise

Bei Verschmutzungen können Recozy Vasen mit einem weichen Tuch, etwas milder Seife und lauwarmem Wasser gereinigt werden. Die Vase ist nicht für den Geschirrspüler geeignet.

Recozy Vasen weisen eine Hitzebeständigkeit bis zu 60°C auf. Es sollte darauf geachtet werden, dass Recozy Produkte nicht dauerhaft dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Reinigung des Glaseinsatzes

Der Glaseinsatz der Vase ist herausnehmbar und kann mit Wasser, einer kleinen Menge Reiniger und einem Schwamm von Hand gesäubert werden. Leichte Verschmutzungen können mit einem trockenen Mikrofasertuch und ggf. Glasreiniger entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen kann der Glaseinsatz aus der Vase herausgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden.

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung des Glaseinsatzes, sobald dieser nicht mehr in Benutzung ist oder das Wasser gewechselt wird.

Bodenvasen & Planter



Nutzungshinweise

Recozy Bodenvasen sind eine optimale Ergänzung zu jeglichen Arten von Trockenblumen. Recozy Planter können durch den mitgelieferten Pflanztopf mit Abtropfschale mit Zimmerpflanzen bestückt werden und beleben jedes Interieur.

Allgemeine Pflegehinweise

Oberflächliche Verschmutzungen können mit einem weichen Tuch, etwas milder Seife und lauwarmem Wasser gereinigt werden. Die Pflanztöpfe und Abtropfschalen in den Plantern sind herausnehmbar und können auf die gleiche Weise gereinigt werden.

Recozy Bodenvasen weisen eine Hitzebeständigkeit bis zu 60°C auf. Es sollte darauf geachtet werden, dass Recozy Produkte nicht dauerhaft dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung der Bodenvasen, sobald diese als Planter benutzt und mit Erde und Wasser gefüllt werden.

Möbel



Tipps zum Schutz von Recozy Möbeln

- + Bitte oberflächliche Verschmutzungen umgehend entfernen.
- + Keine heißen Töpfe, Teelichter o. ä. auf die Möbel stellen, um Brandflecken zu vermeiden.
- + Die Möbel nicht in direktes Sonnenlicht stellen oder in die Nähe einer starken Wärmequelle wie z. B. eines Kamins, um Materialveränderungen zu vermeiden.
- + Vorsicht beim Umgang mit scharfen Gegenständen, die die Oberfläche der Möbel beschädigen können.
- + Die Möbel sollten nicht zweckentfremdet oder unsachgemäß genutzt werden.

Allgemeine Pflegehinweise

Looser Schmutz kann mit einer weichen Bürste entfernt werden. Leichte Verschmutzungen können mit einem weichen Tuch, lauwarmem Wasser und etwas milder Seife gereinigt werden. Überflüssige Feuchtigkeit bitte mit einem trockenen Tuch entfernen.

Recozy Möbel weisen eine Hitzebeständigkeit bis zu 60°C auf. Es sollte darauf geachtet werden, dass Recozy Produkte nicht dauerhaft dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Digitaler Produktpass



Um allen Kund:innen eine hohe Transparenz bezüglich ihrer Designobjekte zu bieten, arbeiten wir mit whatt.io zusammen. Mit dieser innovativen, cloudbasierten Produktinformationsplattform möchten wir auf den bewussten Umgang mit Ressourcen aufmerksam machen und nachhaltige Kaufentscheidungen fördern. So wird allen Nutzer:innen ein transparenter Überblick über sämtliche produktspezifischen Informationen gegeben.

Im Boden des Möbelstücks befindet sich ein NFC-Chip, der den Zugriff auf den digitalen Produktpass ermöglicht. Dieser gibt einen detaillierten Einblick in Herstellung, verwendete Materialien, Nutzungs- und Pflegehinweise und das Recycling des Designobjekts. Halte ein NFC-fähiges Smartphone nah an den Mikrochip und erfahre mehr über das Recozy Möbelstück.