WE LOCK

SECBRELO istruzioni

Catalogo

- Dimensione applicabile 01
- Componenti del prodotto 02
- Elenco degli accessori (TOOL BOX) 03
- Installazione a battuta 04
- Regolare il cilindro della serratura 05
- Impugni di installazione 06
- Diagramma di ispezione 07
- Operazione di impostazione 08
- Istruzioni per l'attivazione del Bluetooth e il login 09
- Istruzioni per l'installazione del "pin sicurezza" 10
- Accedere all'applicazione 11
- Vincolare il dispositivo 12
- Specifiche 13
- DOMANDE FREQUENTI 14

Dimensione applicabile



Componenti del prodotto



Elenco degli accessori (TOOL BOX)

Nella scatola degli accessori troverai tutti i seguenti accessori necessari per l'installazione.

Installare la batteria

Adjust the length of the cylinder

If any outside door panel is too thick or too thin inside, it is possible to regulate the length of the cylinder. Please follow the instructions below to adjust the length of the cylinder.

Impugni di installazione

Diagramma di impostazione

Operazione di impostazione

Dopo aver installato la serratura, è necessario impostare le impronte digitali, le schede NFC e la password. Ecco come impostare:

1. Come impostare le impronte digitali amministratore

Premere il pulsante di impostazione per 3 secondi, la luce blu lampeggia, inserire la prima impronta digitale per 5 volte, la luce verde lampeggia, l'impostazione è riuscita.

2. Come impostare le impronte digitali non amministratore

Premere il pulsante di impostazione per 3 secondi, la luce blu lampeggia, inserire la prima impronta digitale per 5 volte, la luce verde lampeggia, l'impostazione è riuscita.

3. Come impostare la password amministratore

Premere il pulsante di impostazione per 3 secondi, la luce blu lampeggia, inserire la password a 6 cifre per 5 volte, la luce verde lampeggia, l'impostazione è riuscita.

4. Come impostare la password non amministratore

Premere il pulsante di impostazione per 3 secondi, la luce blu lampeggia, inserire la password a 6 cifre per 5 volte, la luce verde lampeggia, l'impostazione è riuscita.

5. Come impostare la scheda amministratore

Premere il pulsante di impostazione per 3 secondi, la luce blu lampeggia, inserire la scheda per 5 volte, la luce verde lampeggia, l'impostazione è riuscita.

6. Come impostare la scheda non amministratore

Premere il pulsante di impostazione per 3 secondi, la luce blu lampeggia, inserire la scheda per 5 volte, la luce verde lampeggia, l'impostazione è riuscita.

7. Come impostare il codice di coercizione

Premere il pulsante di impostazione per 3 secondi, la luce blu lampeggia, inserire il codice di coercizione per 5 volte, la luce verde lampeggia, l'impostazione è riuscita.

8. Come impostare la chiave meccanica

Premere il pulsante di impostazione per 3 secondi, la luce blu lampeggia, inserire la chiave per 5 volte, la luce verde lampeggia, l'impostazione è riuscita.

9. Come eliminare un utente

Premere il pulsante di impostazione per 3 secondi, la luce blu lampeggia, inserire la password amministratore per 5 volte, la luce verde lampeggia, l'impostazione è riuscita.

10. Come eliminare tutti gli utenti

Premere il pulsante di impostazione per 3 secondi, la luce blu lampeggia, inserire la password amministratore per 5 volte, la luce verde lampeggia, l'impostazione è riuscita.

L'operazione di apertura della serratura

Dopo aver installato la serratura, è necessario impostare le impronte digitali, le schede NFC e la password. Ecco come impostare:

Accesso di batteria scarica
Accesso di emergenza
Batteria bassa
Accesso di emergenza
Accesso di emergenza
Accesso di emergenza