

DIGIFORCE Li-ion Polymer Battery

取り付け説明書 | 電池拆装説明書

※本バッテリーは、iPhone11 Pro対応です。バッテリー交換を行う前に、下記の対応モデル番号と一致しているかご確認ください。

安全上のご注意 ※必ずお読みください。| 安全上のご注意
ご使用いただく前に必ず安全上のご注意をお読みのうえ、取組事項に従って正しく安全にご使用ください。

※本バッテリーは、iPhone11 Pro対応です。
対応モデル番号：A2160 / A2217 / A2215
※バッテリー交換は自己責任となります。

Tools list: 1. 星形ドライバー | 星型螺丝刀头(0.8mm), 2. Y字ドライバー | Y型螺丝刀头(Y.0.6), 3. フラットプラス | 大十字螺丝刀头φ2.2mm, 4. ピンセット (絶縁) | 镊子, 5. ヘラ (棒状) | 长型撬棒, 6. ヘラ (幅広) | 宽型撬棒, 7. バッテリー用両面テープ x 2枚 | 電池专用胶 x 2个, 8. ピック (薄手) | 薄拔片, 9. ピック (厚手) | 厚拔片, 10. 吸盤 | 吸盘, 11. 輪ゴム | 橡皮筋, 12. マグネットシート | 磁垫, 13. 防水テープ | 防水胶

01. 交換を始める前に必ずiPhoneのデータのバックアップを行ってください。
02. 星形ドライバーを使用して、図の赤丸(1-2)のネジを順番に取り外します。
03. 防水テープの粘着を弱めるため、ヘアドライヤーでiPhoneの周囲を1〜2分ほど均等に温めます。

04. 図のように液晶画面の下部中央位置(下側が63~10mmほど)に吸盤を貼り付けてください。
05. 図のように吸盤を引き上げながら、充電差込口側にできた隙間にピック(厚手)を軽く差し込み、液晶画面の端に沿って(矢印の方向へ)スライドさせて接着剤を剥がっていきます。

06. もう一枚のピック(厚手)を軽く差し込み、液晶画面の端に沿って(矢印の方向へ)スライドさせて接着剤を剥がっていきます。
07. 吸盤の突起部分を引っ張り、吸盤を取り外します。
08. 輪ゴムを使用して、500ml未開封ペットボトル(常温)に液晶画面を固定します。

09. 打开手机电源，在设置-通用-自动锁定选项调到永不，在设置-显示与亮度里将亮度调到最大。
10. 星形ドライバーを使用して、図の赤丸(3~10)のネジを順番に取り外します。
11. ピンセット(絶縁)を使用してロジックボードの保護プレート(A)を取り外し、マグネットシートの[A]に置いてください。

12. ヘラ(棒状)を使用して、図の赤枠部分にあるバッテリーのコネクタを取り外します。
13. 本体と液晶画面を分離します。
14. Y字ドライバーを使用して、図の赤丸(11~14)のネジを順番に取り外します。

15. ピンセット(絶縁)を使用して、下部バッテリーコネクタの保護プレート(B-2)を取り外し、マグネットシートの[B]へ置いてください。
16. ヘラ(棒状)を使用して、図の赤枠部分にあるバッテリーのコネクタを取り外します。

17. Y字ドライバーを使用して、図の赤丸(15-16)のネジを順番に取り外します。
18. ピンセット(絶縁)を使用して、Taptic Engine (C)を取り外し、マグネットシートの[C]へ置いてください。

19. ドライバーの先端を[Y字ドライバー]に交換し、図の赤丸(18-19)のネジを順番に取り外します。
20. ピンセット(絶縁)を使用して、図の保護プレート(D)を取り外し、マグネットシートの[D]へ置いてください。

21. ヘラ(棒状)を使用して、図の赤枠部分(2か所)のコネクタを順番に取り外します。
22. 図のよう指でケーブルを矢印の方向に起こし、ケーブルの下部を軽く折り曲げてください。

23. 本体を裏返しにして置いてください。
24. ヘラ(棒状)を使用して、図の赤枠部分(3か所)にある両面テープの端を軽く折り曲げてください。

25. 図のようにピンセット(絶縁)で両面テープの端をつかんでゆっくり引っ張り出し、ピンセットで巻き取るようにしてテープを引き抜いていきます。
26. 両面テープが全て剥き取れたら、本体からバッテリーを取り出します。

27. 液晶画面をセットします。
28. ピンセット(絶縁)でTaptic Engine (C)を仮置きし、指でTaptic Engineのコネクタを取り付けください。

29. 交換用バッテリーを仮置きします。
30. 図の赤枠部分(2か所)に、手順22で起こしたケーブルのコネクタを取り付けます。

31. 液晶画面を本体の上に軽く置き、電源が入るか確認してください。
32. iPhoneの電源が入らない場合は、図のように充電(充電器とケーブルに接続)を行い、電源が入るか確認してみてください。

33. 本体と液晶画面を分離します。
34. Y字ドライバーを使用して、図の赤丸(11~14)のネジを順番に取り外します。
35. ピンセット(絶縁)を使用して、下部バッテリーコネクタの保護プレート(B-2)を取り外し、マグネットシートの[B]へ置いてください。

36. ヘラ(棒状)を使用して、図の赤枠部分にあるバッテリーのコネクタを取り外します。
37. 図のよう指でケーブルを矢印の方向に起こし、ケーブルの下部を軽く折り曲げてください。

38. 液晶画面を本体の上に軽く置き、電源が入るか確認してください。
39. iPhoneの電源が入らない場合は、図のように充電(充電器とケーブルに接続)を行い、電源が入るか確認してみてください。

39. 図のよう指でケーブルを矢印の方向に起こし、ケーブルの下部を軽く折り曲げてください。
40. 図の赤枠部分(2か所)に、手順22で起こしたケーブルのコネクタを取り付けます。

41. 液晶画面を本体の上に軽く置き、電源が入るか確認してください。
42. iPhoneの電源が入らない場合は、図のように充電(充電器とケーブルに接続)を行い、電源が入るか確認してみてください。

43. 液晶画面を本体の上に軽く置き、電源が入るか確認してください。
44. iPhoneの電源が入らない場合は、図のように充電(充電器とケーブルに接続)を行い、電源が入るか確認してみてください。

45. 図のよう指でケーブルを矢印の方向に起こし、ケーブルの下部を軽く折り曲げてください。
46. 図の赤枠部分(2か所)に、手順22で起こしたケーブルのコネクタを取り付けます。

47. 液晶画面を本体の上に軽く置き、電源が入るか確認してください。
48. iPhoneの電源が入らない場合は、図のように充電(充電器とケーブルに接続)を行い、電源が入るか確認してみてください。

49. 液晶画面を本体の上に軽く置き、電源が入るか確認してください。
50. iPhoneの電源が入らない場合は、図のように充電(充電器とケーブルに接続)を行い、電源が入るか確認してみてください。

51. 図のよう指でケーブルを矢印の方向に起こし、ケーブルの下部を軽く折り曲げてください。
52. 図の赤枠部分(2か所)に、手順22で起こしたケーブルのコネクタを取り付けます。

53. 液晶画面を本体の上に軽く置き、電源が入るか確認してください。
54. iPhoneの電源が入らない場合は、図のように充電(充電器とケーブルに接続)を行い、電源が入るか確認してみてください。

55. 液晶画面を本体の上に軽く置き、電源が入るか確認してください。
56. iPhoneの電源が入らない場合は、図のように充電(充電器とケーブルに接続)を行い、電源が入るか確認してみてください。

