

Grundinformation	
Einführbare Länge	10cm
Einführbarer Durchmesser	5cm
Einlassdurchmesser	4cm
Produktgröße	27cm*8cm*8cm
Gewicht	0.726kg
Material	ABS+Silikon+TPR
Abdichtung	IPX4 Beständig gegen alle Spritzer
Ladezeit	120 min ± 10%
Zeit nutzen	60 min 10%
Beanspruchung	7.4 V
Lärm	< 50dB

Anweisungen	
Beschreibung der Schaltfläche	<p>Einschalttaste : Diese Taste ist die Haupttaste zum Ein- und Ausschalten des Produkts. Halten Sie diese Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt ein-/auszuschalten; Die Kontrollleuchte leuchtet nach dem Starten auf und der Motor befindet sich im Standby-Modus. Klicken Sie nach dem Ausschalten des Geräts auf diese Schaltfläche, um den Punkt für eine einfache Speicherung zurückzusetzen.</p> <p>Teleskoptaste : Drücken Sie diese Taste im Arbeitszustand, der Motor wechselt in den Teleskopmodus, insgesamt 3 Gänge und 4 Zyklusmodi.Frequenz, drücken Sie diese Taste für 1 Sekunde befindet sich der Motor im Standby-Modus</p> <p>Sprachtaste : Drücken Sie diese Taste, um den Sprachkopfhörer zu aktivieren</p> <p>Ladeöffnung : Dieser Stecker befindet sich auf der Rückseite des Produkts, verwenden Sie zum Laden ein Netzkabel Typ 3.0 Audio Load</p>
Funktion	7 Frequenz + Drehung
Nutzungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nehmen Sie das Spielzeug aus der Schachtel. 2) Geben Sie einen Tropfen Gleitmittel auf das Spielzeug und verteilen Sie es gleichmäßig. 3) Der Moment des hitzigen Kampfes beginnt. 4) Andere Positionen müssen entdeckt werden.
Lademethode	<ol style="list-style-type: none"> 1) Die Ladeanzeige blinkt während des Ladevorgangs, sie leuchtet immer, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist 2) Bitte verwenden Sie ein 5-V-Ladegerät zum Aufladen über den USB-Anschluss, es dauert etwa 120 Minuten, bis der Akku vollständig aufgeladen ist 3) Wenn der Akku geladen ist Akku voll aufgeladen ist und beide Motoren gleichzeitig laufen, beträgt die Nutzungsdauer ca. 60 Minuten.
Packliste	1 * Masturbator Cup, 1 * USB-Ladekabel, 1 * Handbuch

Wartung
<ol style="list-style-type: none"> 1. Waschen: Benutztes Spielzeug enthält viele Sekrete und Restflüssigkeiten, die das Wachstum von Bakterien fördern können, wenn sie längere Zeit nicht sauber gehalten werden. Spülen Sie also den Hauptteil des Spielzeugs mit heißem Wasser und antibakterieller Seife ab und spülen Sie es dann gründlich mit heißem Wasser (ca. 50 °) ab. Achten Sie beim Waschen darauf, dass kein Wasser in den Schalter, Ladeanschluss etc. Beim Spülen mit den Fingern reiben, keine Bürste oder säurehaltige Reiniger verwenden. 2. Reinigen: Wischen Sie das Gerät nach dem Spülen mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch ab. 3. Achtung: Bitte denken Sie daran, die Stromversorgung nach Gebrauch auszuschalten. Dies kann zu unerwünschten Phänomenen wie Schäden am Produkt oder der Stromversorgung führen. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort in einem Flanellbeutel oder Staubbeutel auf. 4. Nicht verwenden: alkoholhaltige Reinigungsmittel, Benzin; vermeiden Sie Wasser; vermeide direktes Sonnenlicht.

Kundendienst
service@acmejoy.de

ACMEJOY

Informations de base	
Longueur insérable	10cm
Diamètre d'entrée	4-5 cm
Taille du produit	27cm*8cm*8cm
Poids	0.726kg
Matériau	ABS+Silicone+TPR
Étanchéité	IPX4 Résistant à toutes les éclaboussures
Temps de chargement	120 min ± 10%
Temps d'utilisation	60 min 10%
Tension	7.4 V
Bruit	< 50dB
Instructions	
Description des touches	<p>Bouton d'alimentation : Ce bouton est le bouton principal de mise en marche et d'arrêt du produit. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer/éteindre le produit ; Le voyant lumineux s'allume après la mise en marche et le moteur est en veille. Après avoir éteint l'appareil, cliquez sur ce bouton pour remettre le point à zéro et faciliter le rangement.</p> <p>Touche télescopique : Appuyez sur cette touche en état de marche, le moteur passe en mode télescopique, un total de 3 vitesses et 4 modes de cycle de fréquence, appuyez pendant 1 seconde sur cette touche, le moteur est en mode veille.</p> <p>Touche vocale : Appuyez sur cette touche pour activer l'écouteur vocal.</p> <p>Trou de chargement : Cette prise est située à l'arrière du produit, utilisez un câble de chargement de type audio 3.0 pour le charger.</p>
Fonction	7 fréquences de va-et-vient + rotation
Étapes d'utilisation	<ol style="list-style-type: none">1) Sortir le jouet de sa boîte.2) Appliquer une goutte de lubrifiant sur le jouet et l'étaler uniformément.3) Commencer le moment du combat passionné.4) D'autres positions sont à découvrir.
Méthode de chargement	<ol style="list-style-type: none">1) Le voyant de chargement clignote pendant la charge, il est toujours allumé lorsque la batterie est complètement chargée.2) Veuillez utiliser un chargeur de 5V pour charger par le port USB, il faut environ 120 minutes pour charger complètement la batterie.3) Lorsque la batterie est complètement chargée et que les deux moteurs fonctionnent en même temps, la durée d'utilisation est d'environ 60 minutes.
Liste d'emballage	1 * masturbateur cup, 1 * câble de chargement USB, 1 * manuel
Maintenance	
<ol style="list-style-type: none">1. Lavage : les jouets usagés contiennent beaucoup de sécrétions et de liquides résiduels, qui peuvent favoriser la prolifération de bactéries s'ils ne restent pas propres pendant une longue période. Rincez donc la partie principale du jouet avec de l'eau chaude et du savon antibactérien, puis rincez bien à l'eau chaude (environ 50°). Lors du lavage, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'interrupteur, le port de chargement, etc. Frottez avec vos doigts pendant le rinçage, n'utilisez pas de brosse ou de produits de nettoyage acides.2. Essuyage : après le rinçage, essuyez l'appareil avec un chiffon ou une serviette non pelucheux.3. Attention : n'oubliez pas de couper l'alimentation électrique après utilisation. Dans le cas contraire, des phénomènes indésirables tels que des dommages au produit ou à l'alimentation électrique peuvent se produire ! Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, dans un sac en flanelle ou un sac à poussière.4. Ne pas utiliser : des nettoyeurs contenant de l'alcool, de l'essence ; éviter l'eau ; éviter la lumière directe du soleil.	
Service après-vente	
service@acmejoy.de	

AACMEJOY

Basisinformatie	
Insteekbare lengte	10cm
Diameter inlaat	4-5 cm
Grootte van het product	27cm*8cm*8cm
Gewicht	0.726kg
Materiaal	ABS+Silicone+TPR
Afdichting	IPX4 Spatwaterdicht
Laadtijd	120 min ± 10% van de tijd
Gebruikstijd	60 min ± 10% van de tijd
Spanning	7.4 V
Geluid	< 50dB
Instructies	
Beschrijving van de toetsen	<p>Aan/uit-knop : Dit is de belangrijkste aan/uit-knop voor het in- en uitschakelen van het product. Houd deze knop 1,5 seconden ingedrukt om het product aan/uit te zetten; het indicatielampje gaat branden nadat de stroom is ingeschakeld en de motor in stand-by staat. Klik na het uitschakelen van het apparaat op deze knop om het punt te resetten en gemakkelijker op te bergen.</p> <p>Telescoop toets : Druk op deze toets in de lopende toestand, de motor schakelt over naar de telescoop modus, in totaal 3 snelheden en 4 frequentie cyclus modi, druk op deze toets voor 1 seconde, de motor is in standby modus.</p> <p>Stemtoets : Druk op deze toets om de stemhoofdtelefoon te activeren.</p> <p>Oplaadopening : Deze aansluiting bevindt zich aan de achterkant van het product, gebruik een 3.0 audio type oplaadkabel om het op</p>
Functie	7 heen-en-weer frequenties + rotatie
Bedieningsstappen	<ol style="list-style-type: none">1) Neem het speeltje uit de doos.2) Breng een druppel glijmiddel aan op het speeltje en verdeel het gelijkmatig.3) Begin het moment van passionele strijd.4) Meer posities zijn te ontdekken.
Laadmethode	<ol style="list-style-type: none">1) De oplaadindicator knippert tijdens het opladen, hij brandt altijd als de batterij volledig is opgeladen.2) Gebruik een 5V lader om op te laden via de USB poort, het duurt ongeveer 120 minuten om de batterij volledig op te laden.3) Wanneer de batterij volledig is opgeladen en beide motoren tegelijkertijd draaien, bedraagt de werktijd ongeveer 60 minuten.
Verpakkingslijst	1 * masturbator cup, 1 * USB oplaadkabel, 1 * handleiding
Onderhoud	
<p>1. Wassen : Gebruikt speelgoed bevat veel afscheidingen en restvloeistoffen, die de groei van bacteriën kunnen bevorderen als ze niet lang schoon worden gehouden. Spoel daarom het belangrijkste deel van het speelgoed af met warm water en antibacteriële zeep, en spoel het vervolgens goed uit met warm water (ongeveer 50°). Let er bij het wassen op dat het water niet in de schakelaar, laadpoort, enz. komt. Schrob met uw vingers tijdens het spoelen, gebruik geen borstels of zure schoonmaakmiddelen.</p> <p>2. Afvegen : Veeg het apparaat na het afspoelen af met een pluisvrije doek of handdoek.</p> <p>3. Let op : Vergeet niet de voeding na gebruik uit te schakelen. Anders kunnen ongewenste verschijnselen zoals schade aan het product of de voeding optreden! Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, in een flanel zak of stofzak.</p> <p>4. Niet gebruiken : alcoholhoudende reinigingsmiddelen, benzine; vermijd water; vermijd direct zonlicht.</p>	
Dienst na verkoop	
service@acmejoy.de	



Información básica	
Longitud insertable	10cm
Diámetro de entrada	4-5 cm
Tamaño del producto	27cm*8cm*8cm
Peso	0.726kg
Material	ABS+Silicone+TPR
Sellando	IPX4 Resistente a todas las salpicaduras
Tiempo de carga	120 min ± 10%
Tiempo de uso	60 min 10%
Tensión	7.4 V
Ruido	< 50dB
Instrucciones	
Descripción de los botones	<p>Botón de encendido : este botón es el principal para encender y apagar el producto. Mantenga presionado este botón durante 1,5 segundos para encender/apagar el producto; La luz indicadora se enciende después de encender y el motor está en espera. Después de apagar el dispositivo, haga clic en este botón para restablecer el punto para facilitar el almacenamiento.</p> <p>Tecla telescópica : presione esta tecla en el estado de funcionamiento, el motor ingresa al modo telescópico, un total de 3 engranajes y 4 modos de ciclo de frecuencia, presione esta tecla durante 1 segundo, el motor está en modo de espera.</p> <p>Tecla de voz : Pulse esta tecla para activar el auricular de voz.</p> <p>Orificio de carga : este enchufe se encuentra en la parte posterior del producto, use un cable de carga de audio tipo 3.0 para cargarlo.</p>
Función	7 frecuencias alternativas + rotación
Pasos de uso	<ol style="list-style-type: none">1) Sacar el juguete de su caja.2) Aplique una gota de lubricante al juguete y extiéndalo uniformemente.3) Comienza el momento del combate acalorado.4) Hay que descubrir otras posiciones.
Método de carga	<ol style="list-style-type: none">1) La luz de carga parpadea durante la carga, siempre está encendida cuando la batería está completamente cargada.2) Utilice un cargador de 5 V para cargar por puerto USB, se tarda unos 120 minutos en cargar completamente la batería.3) Cuando la batería está completamente cargada y ambos motores funcionan al mismo tiempo, el tiempo de uso es de unos 60 minutos.
Lista de embalaje	1 * vaso masturbador, 1 * cable de carga USB, 1 * manual
Mantenimiento	
<ol style="list-style-type: none">1. Lavado: Los juguetes usados contienen muchas secreciones y líquidos residuales, que pueden promover el crecimiento de bacterias si no se mantienen limpios durante mucho tiempo. Así que enjuague la parte principal del juguete con agua caliente y jabón antibacterial, luego enjuague bien con agua caliente (alrededor de 50°). Al lavar, tenga cuidado de que no entre agua en el interruptor, el puerto de carga, etc. Frote con los dedos mientras enjuaga, no use cepillo ni limpiadores ácidos.2. Limpiar: Después de enjuagar, limpie la unidad con un paño o toalla sin pelusa.3. Atención: Recuerde apagar la fuente de alimentación después de su uso. De lo contrario, pueden producirse fenómenos no deseados, como daños en el producto o en la fuente de alimentación. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco en una bolsa de franela o una bolsa para el polvo.4. No use: limpiadores que contengan alcohol, gasolina; evitar el agua; evitar la luz solar directa.	
Servicio postventa	
service@acmejoy.de	