

PROGRAMACION DE SU CONTROL REMOTO DVD-MEXICO

1. Ubique el código de su DVD que quiera controlar en la lista de códigos incluida (anexo).
2. Presione y mantenga la tecla **PROGRAMACION** observara una luz roja (LED) encender en su control remoto.
3. Introduzca el código de 4 dígitos de la marca de su DVD sin dejar de presionar la tecla **PROGRAMACION**.
4. Suelte la tecla **PROGRAMACION**. Si el código del dispositivo a controlar es correcto . el LED encenderá tres veces y se apagará.

Ahora dirija su control remoto hacia su DVD presionando la tecla **POWER** en ese momento encenderá su dispositivo a controlar.

Si no responde repita los pasos 2 al 4 utilizando el siguiente código de la lista.

5. Si su control remoto no reconoce el código, el LED se apagara. Reintroduzca el código repitiendo los pasos 2 al 4 .

BUSQUEDA DE CODIGOS AUTOMATICA.

1. Encienda su DVD manualmente y dirija el control remoto hacia el DVD a programar.
2. Presione y mantenga la tecla **PROMACION**, observara una luz roja (LED) encender en su control remoto.
3. Introduzca el código **3000** sin dejar de presionar la tecla **PROGRAMACION** el LED permanecerá encendido.
4. Suelte la tecla **PROGRAMACION** y presione la tecla de **POWER** varias veces en intervalos de un segundo hasta que su DVD se apague

Una vez que se apague su DVD presione la tecla de **ENTER** (se encuentra a lado de la tecla **cero 0**)

con el símbolo de enter para que su código se guarde automáticamente en ese tiempo se apagara el LED indicandor a programación de su control remoto.

AIKO	3004
ARONA	3005
AKISHi	3006
AKUSTIC	3007,3128
APEX	3008
AUDIOVOX	3009
CLASSIC	3010,3011,3142,3143
COBY	3012
CYBEF HOME	3013
DAEWOO	3014,3015,3016,3017 3018, 3019, 3020, 3021 3137, 3156
DVD	3131
DENON	3022
DIGIX MEDIA	3023
ELEKTRA	3019,3024
FISHER	3119,3075,3132
FUSSKIN	3025
GE	3026
GO VIDEO	3027,3028,3102
GPX	3029
HARMAIN KARDON	3153
HITACHI	3030
JVC	3031,3100,3152
KENWOOD	3032,3033,3034
KONKA	3035
LAFAYEITE	3062,3105
LASONIC	3036,3037

LG	3038,3039,3040,3106 3107, 3108
LINITRON	3084
LUFSOHN	3041
MAJESTIC	3042,3135
MARANTZ	3043,3044,3045,3046 3064
MEGA TANSS	3047
MITSUBISHI	3048,3049
mitsui	3051,3052,3139
MITZU	3050,3121
MTE	3053,3054
NAKAMICHI	3055
NAPA	3056,3154
NORCENT	3057
ONKYO	3058,3059
PANASONIC	3060,3061,3101,3103 3150, 3151
PHILCO	3062,3063,3104,3133 3138, 3147
PHILIPS	3064,3065,3113,3114 3120, 3134
PHILIPS KARAOKE	3066
PIONEER	3067,3068,3115
POWER SOUND	3069
PROSONIC	3122
RCA	3070,3071
ROYAL	3062,3148

SAMSUNG	3072,3073,3074,3109 3110, 3111, 3112, 3136
SANYO	3075,3076
SHARP	3080
SMC	3081
SONY	3001,3002,3003,3130 3140, 3141, 3144, 3145, 3146
SONICO	3129
SOUND TRACK	3127
SUPERSONIC	3062,3082,3149
TEAC	3083
THOMSON	3070
TOP TEC	3084
TOSHIBA	3085,3086,3087,3116 3117, 3118
UNIREX	3088
UNITRON	3084
VCD 2	3089
VIDEO CD	3123,3124,3125,3126
VOX	3090
WEGA TANSS	3155
YAMAHA	3091,3092,3093,3094 3095, 3096
YAMAKA WA	3097
ZONDA	3098, 3099