

CONTROL REMOTO PARA DVD

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE DVD,
 COMPATIBLE CON LA MARCA EMERSON.



ATRIBUTOS

- El modelo HME-1EMERAUD es un control remoto genérico, compatible con DVD de la marca Emerson, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico
MARCA COMPATIBLE: Emerson
ALIMENTACIÓN: 3 Vcc
TIPO DE BATERÍAS: 2 x "AAA" (No Incluidas)
PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán
DIMENSIONES: 165 mm x 55 mm x 15 mm
PESO: 59 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	14	00FF	6122
EJECT	10	00FF	6122
GOTO	08	00FF	6122
STEP	48	00FF	6122
PROG	49	00FF	6122
MUTE	4A	00FF	6122
1	09	00FF	6122
2	1D	00FF	6122
3	1F	00FF	6122
4	0D	00FF	6122
5	19	00FF	6122
6	1B	00FF	6122
7	11	00FF	6122
8	15	00FF	6122
9	17	00FF	6122
0/10	12	00FF	6122
10+	59	00FF	6122
AUDIO	57	00FF	6122
SUBTITLE	41	00FF	6122
ZOOM	46	00FF	6122
A-B	4B	00FF	6122
OSD	52	00FF	6122
RETURN	53	00FF	6122
REPEAT	55	00FF	6122
MENU	56	00FF	6122
VOL+	00	00FF	6122
ANGLE	43	00FF	6122
VIDEO	01	00FF	6122
SLOW	18	00FF	6122
VOL-	5F	00FF	6122
SETUP	50	00FF	6122
L/R	05	00FF	6122
UP	06	00FF	6122
LEFT	47	00FF	6122
ENTER	07	00FF	6122
RIGHT	40	00FF	6122
DOWN	44	00FF	6122
STOP	45	00FF	6122
PLAY	5E	00FF	6122
DVD/USB	0F	00FF	6122
PBC	0A	00FF	6122
TITLE	1E	00FF	6122
PAUSE	03	00FF	6122
PREV	42	00FF	6122
NEXT	0E	00FF	6122
REV	1A	00FF	6122
FWD	02	00FF	6122