



## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU TELEVISOR CRT,

COMPATIBLE CON LA MARCA SONY.



### ATRIBUTOS

- El modelo HME-R145P es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Sony, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** Sony

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AA" (No Incluidas)

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de celofán

**DIMENSIONES:** 140 mm x 52 mm x 30 mm

**PESO:** 57 gramos

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
SLEEP	36	01	6124
TV-VIDEO	25	01	6124
POWER	15	01	6124
PIP	5B	01	6124
SWAP	5F	01	6124
FREEZE	5C	01	6124
1	00	01	6124
2	01	01	6124
3	02	01	6124
4	03	01	6124
5	04	01	6124
6	05	01	6124
7	06	01	6124
8	07	01	6124
9	08	01	6124
DISPLAY	3A	01	6124
0	09	01	6124
ENTER	0B	01	6124
MUTING	14	01	6124
JUMP	3B	01	6124
VOL+	12	01	6124
VOL-	13	01	6124
CH+	10	01	6124
CH-	11	01	6124
POSITION	5E	01	6124
PIP CH-	59	01	6124
PIP CH+	58	01	6124
LEFT	34	01	6124
MENU	60	01	6124
RIGHT	33	01	6124
DOWN	75	01	6124
RETURN	65	01	6124
UP	74	01	6124