

CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

REEMPLAZA AL CONTROL ORIGINAL DEL EQUIPO,

INCLUYE TODAS LAS TECLAS DEL CONTROL ORIGINAL,

UTILIZA 2 BATERÍAS "AAA" (NO INCLUIDAS),

COMPATIBLE CON LA MARCA LG.



ATRIBUTOS

- El modelo LCD-LG3 es un control remoto genérico, compatible con pantallas de la marca LG, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico

MARCA COMPATIBLE: LG

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc

TIPO DE BATERÍAS: 2 x "AAA" (No Incluidas)

PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán

DIMENSIONES: 210 mm x 48 mm x 25 mm

PESO: 84 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	0C	E0	3010
ENERGY	14	E0	3010
AVMODE	24	E0	3010
INPUT	38	E0	3010
TV/RAD	F0	04FB	6122
1	1	E0	3010
2	2	E0	3010
3	3	E0	3010
4	4	E0	3010
5	5	E0	3010
6	6	E0	3010
7	7	E0	3010
8	8	E0	3010
9	9	E0	3010
LIST	0F	E0	3010
0	0	E0	3010
Q. VIEW	22	E0	3010
VOL+	10	E0	3010
VOL-	11	E0	3010
FAV	33	E0	3010
3D	DC	04FB	6122
MUTE	0D	E0	3010
CH+	20	E0	3010
CH-	21	E0	3010
GUIDE	AB	04FB	6122
HOME	3B	E0	3010
Q. MENU	13	E0	3010
UP	37	E0	3010
LEFT	36	E0	3010
ENTER	25	E0	3010
RIGHT	32	E0	3010
DOWN	34	E0	3010
BACK	3E	E0	3010
INFO	AA	04FB	6122
EXIT	26	E0	3010
RED	16	E0	3010
GREEN	0E	E0	3010
YELLOW	23	E0	3010
BLUE	12	E0	3010
TEXT	3C	E0	3010
T. OPT	3A	E0	3010
SUBTITLE	39	04FB	6122
STOP	2A	E0	3010
PLAY	2B	E0	3010
PAUSE	2D	E0	3010
REV	35	E0	3010
FWD	29	E0	3010
SIMPLINK	2E	E0	3010
AD	91	04FB	6122
RATIO	79	04FB	6122
REC	2C	E0	3010