



**CONTROL REMOTO PARA PANTALLA**  
**SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,**  
**COMPATIBLE CON LA MARCA SAMSUNG,**  
**INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.**



## ATRIBUTOS

- El modelo LED-SAMS3 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Samsung.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MATERIAL:</b>	Plástico ABS
<b>DIMENSIONES:</b>	245 mm x 52 mm x 33 mm
<b>PESO:</b>	98 gramos (Sin baterías)
<b>COLOR:</b>	Negro
<b>MARCA COMPATIBLE:</b>	Samsung
<b>ALIMENTACIÓN:</b>	3 Vcc (2 x “AAA”)
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Celofán

## MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	02	0707	9012A
TV	1B	0707	9012A
ON/OFF	---	---	---
1	04	0707	9012A
2	05	0707	9012A
3	06	0707	9012A
4	08	0707	9012A
5	09	0707	9012A
6	0A	0707	9012A
7	0C	0707	9012A
8	0D	0707	9012A
9	0E	0707	9012A
-/--	23	0707	9012A
0	11	0707	9012A
PRE-CH	13	0707	9012A
CH-LIST	6B	0707	9012A
MENU	1A	0707	9012A
FAV. CH	44	0707	9012A
TOOLS	4B	0707	9012A
RETURN	58	0707	9012A
UP	60	0707	9012A
LEFT	65	0707	9012A
OK	68	0707	9012A
RIGHT	62	0707	9012A
DOWN	61	0707	9012A
INTERNET	93	0707	9012A
EXIT	2D	0707	9012A
RED	6C	0707	9012A
GREEN	14	0707	9012A
YELLOW	15	0707	9012A
BLUE	16	0707	9012A
VOL+	07	0707	9012A
VOL-	0B	0707	9012A
SOURCE	01	0707	9012A
MUTE	0F	0707	9012A
CH+	12	0707	9012A
CH-	10	0707	9012A
MEDIA P.	8C	0707	9012A
CONTENT	79	0707	9012A
P. SIZE	3E	0707	9012A
INFO	1F	0707	9012A
GUIDE	4F	0707	9012A
CC	25	0707	9012A
REV	45	0707	9012A
PAUSE	4A	0707	9012A
FWD	48	0707	9012A
REC	49	0707	9012A
PLAY	47	0707	9012A
STOP	46	0707	9012A