

CONTROL REMOTO PARA PANTALLA SAMSUNG

REEMPLAZA AL CONTROL ORIGINAL DEL EQUIPO,
 INCLUYE TODAS LAS TECLAS DEL CONTROL ORIGINAL,
 UTILIZA 2 BATERÍAS “AAA” (NO INCLUIDAS),
 INCLUYE BOTONES DE ACCESO DIRECTO
 Y SOPORTA FUNCIONES SMART.



ATRIBUTOS

- El modelo RM-SAMS1 es un control remoto genérico, compatible con pantallas de la marca SAMSUNG, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa esta fabricada con plástico resistente, y su teclado esta elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: Plástico ABS
DIMENSIONES: 230 mm x 48 mm x 25 mm
PESO: 92 gramos
PESO CON EMPAQUE: 124 gramos
COLOR: Negro
MARCA COMPATIBLE: Samsung
ALIMENTACIÓN: 3 Vcc (2 x “AAA”)
PRESENTACIÓN: Blíster

MAPEO DE BOTONES

BOTON	KEY	SVS	FORMAT
POWER	02	0707	9012A
SOURCE	01	0707	9012A
POWER STB	E0	0707	9012A
LIGHT	---	---	---
STB GUIDE	B7	0707	9012A
STB MENU	F0	0707	9012A
1	04	0707	9012A
2	05	0707	9012A
3	06	0707	9012A
4	08	0707	9012A
5	09	0707	9012A
6	0A	0707	9012A
7	0C	0707	9012A
8	0D	0707	9012A
9	0E	0707	9012A
- / --	23	0707	9012A
0	11	0707	9012A
PRE-CH	13	0707	9012A
VOL+	07	0707	9012A
VOL-	0B	0707	9012A
MUTE	0F	0707	9012A
CH LIST	6B	0707	9012A
CH+	12	0707	9012A
CH-	10	0707	9012A
MENU	1A	0707	9012A
SMART HUB	79	0707	9012A
GUIDE	4F	0707	9012A
TOOLS	4B	0707	9012A
INFO	1F	0707	9012A
UP	60	0707	9012A
LEFT	65	0707	9012A
ENTER	68	0707	9012A
RIGHT	62	0707	9012A
DOWN	61	0707	9012A
RETURN	58	0707	9012A
EXIT	2D	0707	9012A
RED (A)	6C	0707	9012A
GREEN (B)	14	0707	9012A
YELLOW (C)	15	0707	9012A
BLUE (D)	16	0707	9012A
NETFLIX	F3	0707	9012A
STATUS	D5	0707	9012A
AMAZON	F4	0707	9012A
SEARCH	73	0707	9012A
RECOMMEND	D3	0707	9012A
MORE	D2	0707	9012A
PREV	45	0707	9012A
PAUSE	4A	0707	9012A
NEXT	48	0707	9012A
REC	49	0707	9012A
PLAY	47	0707	9012A
STOP	46	0707	9012A