

CONTROL PARA PANTALLAS SMART-TV

DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO

IDEAL PARA NAVEGAR EN INTERNET O JUGAR EN TU PANTALLA,

TECLADO QWERTY COMPLETO,

FUNCIONES DE MOUSE AL AIRE,

RECEPTOR CON CONEXIÓN A PUERTO USB,



ATRIBUTOS

- El modelo RM-SMART TV corresponde a un control inalámbrico para pantallas Smart TV que facilita la navegación, y el control de las funciones de la pantalla.
- Con este control es posible navegar y chatear o mensajear a través de tu pantalla de forma mas sencilla y practica ya que incluye un teclado QWERTY con teclas completas, símbolos y caracteres especiales como si se tratara de un teclado de PC.
- También cuenta con función de mouse al aire que permite controlar el puntero de tu pantalla de forma sencilla sin necesidad de recargarlo en ninguna superficie, además incluye los botones de click izquierdo y derecho de un mouse normal.
- Este control funciona mediante tres baterías “AAA” no incluidas, que brindan la alimentación necesaria para su funcionamiento.
- Incluye un modulo receptor similar en forma de USB, que se conecta a cualquier puerto USB de tu pantalla y permite reconocer las instrucciones del control.
- Además el control es compatible con otros dispositivos multimedia como computadoras de escritorio (PC), laptop, Smartbox, Arduino y Raspberry.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: Plástico ABS

PESO: 350 gramos

DIMENSIONES: 200 mm X 63 mm X 27 mm

ALIMENTACIÓN: 4.5 Vcc (3 X “AAA”)

COLOR: Negro

FUNCIONES: Teclado y mouse

DISTANCIA DE RECEPCION: 10 metros

ACCESORIOS

- 1 x RM-SMART TV



TECLAS DE FUNCION

F1: MENU
 F2: HOME/INICIO
 F3: NOTIFICACIONES
 F4: SEARCH/BUSQUEDA
 F5: MAIL/CORREG
 F6: MUSICA
 F7: ZOOM IN
 F8: PLAY/PAUSE
 F9: ZOOM OUT
 F10: MUTE
 F11: VOL -
 F12: VOL +

TECLADO QWERTY

✓ ESC
 ✓ SHIFT
 ✓ CTRL
 ✓ ALT
 ✓ TAB
 ✓ SPACE
 ✓ DEL
 ✓ ENTER
 ✓ CAPS LOCK
 ✓ PAGE UP
 ✓ PAGE DOWN

TECLAS DE DIRECCION

↑ ↓ → ←

AIR MOUSE

✓ CLICK IZQUIERDO
 ✓ CLICK DERECHO
 ✓ CURSOR O PUNTERO
 PRESIONAR EL CURSOR Y MOVER PARA MODOS MANUAL
 DAR DOBLE CLICK AL CURSOR PARA MODOS AUTOMÁTICO

NOTA: EN CASO DE QUE EL CONTROL NO RESPONDA O NO CONCIERDEN LAS CLAVES SE DEBE REPROGRAMAR PRESIONANDO LAS TECLAS (Y) + (*) AL MISMO TIEMPO POR 5 SEGUNDOS.