

Risoluzione dei Problemi

Problema	Causa	Soluzione
FRULLATORE: la spia è accesa ma il programma non si avvia	Il coperchio potrebbe non essere stato inserito correttamente nella fessura sul manico del boccale	Controllare che il simbolo sul coperchio sia perfettamente allineato con lo stesso sul manico
FRULLATORE e VELLUTATE: il cibo fuoriesce dal foro vapore sul coperchio	Il cibo/liquidi inseriti all'interno del boccale potrebbero essere superiori al livello massimo consentito 300ml	Interrompere il funzionamento Staccare la spina dalla presa Rimuovere il cibo/liquidi in eccesso
COTTURA a VAPORE: l'icona programma lampeggia e sul display compare "E3"	L'acqua all'interno del boccale potrebbe essere finita	Interrompere il funzionamento Staccare la spina dalla presa Aggiungere acqua nel boccale

Pulizia e Manutenzione

Per garantire un corretto funzionamento nel tempo si consiglia di pulire periodicamente il dispositivo. Di seguito vengono fornite delle indicazioni su come procedere nella pulizia dell'apparecchio:

- Staccare la spina dalla presa di corrente; lasciare raffreddare e attendere che il dispositivo sia completamente freddo.
- **NON IMMERGERE IL BOCCAILE IN ACQUA - NON METTERE IN LAVASTOVIGLIE;** non usare mai detergenti abrasivi o aggressivi per pulire l'interno.
- Per un corretto funzionamento dell'apparecchio, consigliamo di rimuovere il calcare che potrebbe formarsi almeno 4 volte l'anno

Decalcificazione: riempire il boccale con una miscela di aceto e acqua (50ml di aceto bianco + 200ml di acqua); accendere il cuocipappa e selezionare la funzione Cottura a Vapore Utilizzando i tasti "+" e "-" impostare il tempo a per 10 minuti; lasciare la miscela all'interno del boccale per 8/12 ore. Staccare la presa dalla corrente ed eseguire la funzione Autopulizia Per rimuovere residui di cibo effettuare la stessa procedura, ma inserendo all'interno del boccale solo acqua

NOTA: Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi o sostanze abrasive e soprattutto non immergere per nessun motivo il boccale e la base in acqua o liquidi simili. Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi che sia staccato dalla presa di corrente Lavare accuratamente con acqua e sapone i cestelli della cottura a vapore Lavare accuratamente tutte le parti di prodotto che vengono in contatto con il cibo Utilizzare un panno umido per pulire la base e l'esterno del prodotto

Avvertenza

Questo apparecchio è destinato ad un utilizzo esclusivamente domestico e deve essere utilizzato conformemente alle istruzioni d'uso. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Non ne è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismo, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile.

Avvertenza

La normativa europea EN 60335 prevede, a tutela della sicurezza dei bambini, che l'eventuale utilizzo del prodotto da parte di bambini di età superiore a 3 anni avvenga esclusivamente con la supervisione di un adulto; in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, è importante seguire scrupolosamente le precauzioni di sicurezza di seguito elencate:

1. Il bollitore contiene acqua calda; non spostarlo o muoverlo durante l'uso
2. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
3. Prima di ogni utilizzo, verificare attentamente che il dispositivo, il cavo di alimentazione e la presa di corrente non abbiano subito danni.
4. Non collegare il bollitore se: il cavo o il connettore di alimentazione sono danneggiati o manomessi; il dispositivo è caduto o è visibilmente danneggiato; il dispositivo è stato immerso in acqua o sostanze liquide o simili.
5. Quando il dispositivo non è in uso e prima di pulirlo, scollegarlo dalla presa elettrica.
6. Collegare sempre il dispositivo a una presa elettrica con messa a terra di protezione correttamente installata. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in alcun liquido. Quando si pulisce il dispositivo, utilizzare solo un panno umido.
7. Se ci sono bambini nelle vicinanze durante l'utilizzo del dispositivo, è necessario essere vigili. I bambini non devono utilizzare il dispositivo.
8. Il bollitore non è un giocattolo - tenere lontano dalla portata dei bambini
9. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore, poiché ciò potrebbe causare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
10. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o per scopi commerciali. Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo per il quale è stato progettato.
11. Non lasciare incustodito il dispositivo durante il funzionamento e/o in presenza di bambini.
12. Utilizzare il dispositivo su una superficie piana e stabile onde evitare il rovesciamento o la fuoriuscita dell'acqua bollente presente all'interno.
13. Al termine dell'utilizzo, staccare il dispositivo dalla presa di corrente e attendere che si raffreddi.
14. Non utilizzare il dispositivo in presenza di acqua oppure in locali con un elevato tasso di umidità (Esempio: bagno o piscina).
15. Non collocare il prodotto vicino a vasche o pozzi.
16. Questo apparecchio è destinato per uso interno. Non utilizzare all'aperto oppure in presenza di sostanze spray, nebulizzatori o dispositivi medici per la somministrazione di ossigeno.
17. Assicurarsi che il dispositivo non sia esposto direttamente ai raggi del sole o a fonti di calore eccessive (forni o cucine a gas/elettriche).
18. Versare la quantità d'acqua desiderata prima dell'accensione. Rimuovere se necessario eventuale acqua in eccesso
19. Non coprire l'apparecchio durante l'uso - Non metterlo a contatto con materiali infiammabili quali tende, tessuti, carte, ecc.
20. Non coprire con pellicola metallica (foglio di alluminio), poiché ciò potrebbe causare una produzione eccessiva di calore. Non posizionare alcun materiale infiammabile, come ad esempio carta, cartone o pellicola di plastica, o qualsiasi altro materiale che potrebbe prendere fuoco o fondersi, sopra o vicino al bollitore
21. Finito il riscaldamento, togliere immediatamente il biberon o il vasetto della pappa per evitare che la sua temperatura continui ad aumentare.
22. Assicurarsi di seguire sempre le istruzioni per il riscaldamento per evitare che il biberon o il vasetto della pappa si surriscaldino per un periodo di tempo eccessivamente lungo.
23. Per la sicurezza dei vostri bambini - controllate sempre la temperatura della pappa/latte mettendone una piccola quantità su una parte sensibile del vostro corpo (avambraccio del dorso della mano - non superiore a 37°C).
24. È importante non ripetere il ciclo con la stessa bottiglia o vasetto e, in generale, non è consigliabile riscaldare troppo a lungo gli alimenti.
25. Al termine del ciclo di riscaldamento del vasetto, prima di dare al bambino la pappa riscaldata, verificare che la temperatura non sia troppo alta assaggiandola con un cucchiaino
26. Quando si riempie il contenitore con acqua e quando si utilizza e si maneggia il prodotto, fare attenzione a non versare liquidi o cibo sul connettore
28. Questo apparecchio è per uso interno solamente; non deve essere esposto a sole, pioggia o altri agenti atmosferici

Avvertenza

- AL termine del ciclo di riscaldamento, la superficie del bollitore è ancora calda**
- Non utilizzare mai il dispositivo con cavo o spina danneggiati o non funzionanti correttamente. Restituire il dispositivo al produttore o al negozio autorizzato in caso di manomissione
 - Non modificare il cavo di alimentazione o la spina di corrente. Utilizzare eventualmente adattatori e/o convertitori conformi alle normative vigenti
 - Il dispositivo è dotato di messa a terra di sicurezza e, pertanto, il cavo di prolunga deve avere tre fili compreso il collegamento di terra.
 - È necessario evitare che i cavi pendano o creino un ostacolo per ridurre al minimo il rischio di inciampari o agganciarlo o tirarlo accidentalmente (soprattutto per i bambini).
 - Si consiglia ai bambini di qualsiasi età di non utilizzare, giocare o pulire questo articolo, anche sotto la supervisione di una persona adulta
 - All'interno del dispositivo non sono presenti parti di ricambio, parti consumabili e/o parti sostituibili in autonomia, pertanto non tentare alcun intervento di riparazione.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia di intralcio e pericoloso per le persone e soprattutto fare in modo che non tocchi o risulti essere in prossimità di superfici ad alta temperatura, come il fornello della cucina o i radiatori per il riscaldamento della casa.
 - Questo dispositivo non è destinato per essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con disabilità fisiche, sensoriali e mentali, o mancanza di esperienza o di conoscenza a meno che non siano adeguatamente istruite e formate per l'uso del dispositivo da una persona competente e responsabile per la loro sicurezza
 - L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in interni, non lasciarlo esposto al sole, alla pioggia e ad altre condizioni atmosferiche.
 - Per evitare possibili scottature, durante e al termine del ciclo di funzionamento, prestare attenzione: l'acqua e la superficie superiore dell'apparecchio possono essere molto calde. Rimuovere sempre con cura il biberon e/o il vasetto degli omogeneizzati al termine del ciclo di funzionamento e/o di mantenimento in quanto potrebbero essere caldi.
 - Utilizzare il riscaldatore in ambienti sufficientemente aerati. Utilizzare solo utensili resistenti al calore.
 - Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di riparla o pulirla
 - Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante l'utilizzo.
 - Utilizzare sempre il dispositivo con il cestello o la base originali forniti
 - Lo scaldabiberon, i suoi accessori e gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, scatole cartone, ecc.) non sono giocattoli pertanto non devono essere lasciati alla portata dei bambini.
 - Prima del primo utilizzo controllare attentamente che tutti i componenti siano all'interno della scatola;
 - Verificare sempre che l'unità principale e tutti i suoi componenti non siano danneggiati; in caso di danni, non utilizzare lo scaldabiberon e contattare il produttore.
 - Utilizzare solo biberon in plastica o vetro resistenti al calore: non utilizzare biberon usa e getta.
 - Questo dispositivo, per motivi igienici, deve essere utilizzato per riscaldare cibi già pronti o per cuocerli a vapore nell'apposito cestello. La temperatura consigliata per riscaldare il latte è di circa 37°C. Non riscaldare nuovamente il latte più di una volta o per più di un'ora.
 - La temperatura finale dell'alimento ed il tempo di riscaldamento dipendono dalla quantità da riscaldare, dalla sua temperatura iniziale (temperatura ambiente o frigorifero), dalla consistenza della preparazione, dalla posizione della manopola di selezione, dal tipo e dimensioni del contenitore utilizzato (biberon in plastica, biberon in vetro, vasetto omogeneizzati).
 - Dopo aver spento l'apparecchio lasciarlo raffreddare completamente (scollegandolo dalla presa elettrica) prima di un nuovo utilizzo.

SMALTIMENTO
L'apparecchio, incluse le sue parti removibili e gli accessori, alla fine della sua vita utile non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani ma in conformità alla direttiva europea 2002/96/EC. Deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici e consegnato in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore che fornisce questo servizio. In caso di trasgressione sono previste severe sanzioni.

Tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni.



TAIKI FOOD MAKER Cuocipappa Compatto

Gentile cliente, grazie per aver scelto il nostro prodotto. Prima dell'utilizzo leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle in caso di future consultazioni

Il Cuocipappa Taiki Food Maker è progettato appositamente per rispondere alle esigenze delle madri e ai bisogni dei neonati. Multifunzione per rendere piacevole il momento dell'allattamento o per i momenti di relax. Cinque funzioni di cottura: cottura a vapore con due scomparti, scaldabiberon, vellutate/zuppe, latte di soya/mandorle, preparazione del latte



Display Touch

Display touch, veloce e facile da usare; con indicatori luminosi Controllo delle funzioni costante e istantaneo



Cottura a Vapore (dal basso)

Con due cestelli per la cottura a vapore (375ml + 180ml) Materiale Tritan atossico - bpa 0%



Multifunzione

Un robot multifunzione compatto con 5 funzioni di cottura Cuove a vapore - Trita/Frulla - Prepara il latte in polvere Cuoce zuppe/vellutate - Latte di soya / mandorle



Purea liscia e istantanea

Dotato di 4 lame che raggiungono fino a 15000 giri al minuto per una purea liscia e omogenea



Portatile - Staccabile dalla base

L'unità principale si stacca dalla base per poter versale il contenuto in qualsiasi luogo

Specifiche Tecniche

Prodotto	Cuocipappa	Modello	Taiki Food Maker
Alimentazione	AC220V~50Hz	Potenza	Heating 300W Blending 120W

Descrizione del prodotto

Prima del primo utilizzo controllare attentamente che tutti i componenti siano all'interno della scatola.



Nota: il prodotto potrebbe essere diverso dall'immagine, fare riferimento al prodotto reale

Pannello di Controllo

Display LCD

Cottura a Vapore: verdura, frutta, carne e cereali

Frullatore: frulla/trita cibi freschi o cotti e li riduce a purea

Cuoco/Frulla: per latte di soia fatto in casa

Vellutate/Zuppe: cremose fatte in casa

Preparazione latte in polvere: miscela e scalda acqua e polvere

Autopulizia: Pulizia veloce con un clic con solo acqua

Tasto ON/OFF/PAUSA

Tasto [+]

Tasto [-]

Tasto Selezione Programma

Istruzioni

Quando si utilizza questo prodotto per la prima volta, consigliamo di pulirlo accuratamente ed effettuare un ciclo a vuoto di sterilizzazione

Modo d'Uso

Funzione 1 - Cottura a Vapore

- 1 Versare 180ml di acqua potabile nel boccale in acciaio (non deve mai essere inferiore al livello minimo segnato all'interno)
- 2 Tagliare gli ingredienti in piccoli pezzi di circa 1/2 cm massimo
- 3 Inserire gli ingredienti nel cestello più grande (2) e chiudere con il coperchio (1); posizionare il tutto sul boccale in acciaio e chiudere saldamente. (se durante la cottura dovesse fuoriuscire del liquido, consigliamo di aggiungere sotto anche il cestello piccolo (5))
- 4 Premere il tasto "+" per accendere l'apparecchio; premere di nuovo il tasto "+" per selezionare il programma cottura vapore "C"; il simbolo sul display lampeggia. Il tempo di cottura preimpostato è 20 minuti, ma può essere cambiato utilizzando i tasti "+" e "-" (minimo 5 minuti fino a un massimo di 30 minuti) Premere il tasto "P" per iniziare il ciclo di cottura; per mettere in PAUSA durante la cottura premere il tasto "+", Ripremere per far ripartire l'apparecchio. Premere il tasto "+" per interrompere la funzione cottura. Tutti i simboli sul display si illuminano.

- L'apparecchio si spegne automaticamente se non vengono premuti tasti entro 5 secondi.
- Avvertenza:** Non utilizzare ingredienti surgelati; scongelare sempre gli alimenti prima dell'uso Non inserire gli alimenti direttamente nel boccale quando si usa la funzione cottura a vapore. Il cibo deve essere posizionato negli appositi cestelli
- Rischio scottature! Fare attenzione alla fuoriuscita del vapore durante la cottura, durante la rimozione del coperchio e dei cestelli. Evitare il contatto con il vapore. Tenere sempre il viso e le mani a una distanza di sicurezza
- Attendere almeno 10 minuti tra ogni ciclo di vapore
- Lasciare raffreddare sempre i cestelli per la cottura a vapore prima di estrarli

Funzione 2 - Frullatore

- 1 Versare il cibo da frullare cotto o fresco all'interno del boccale; aggiungere acqua o latte se necessario
- 2 Posizionare il coperchio (1) sul boccale e bloccarlo ruotandolo in senso orario; assicurarsi che il gancio sul coperchio sia entrato perfettamente nella fessura sul manico del boccale (in caso contrario l'apparecchio non funziona)
- 3 Premere il tasto "+" per accendere l'apparecchio; premere di nuovo il tasto "+" per selezionare il programma Frullatore "F"; il simbolo sul display lampeggia. Premere il tasto "P" per iniziare la frullatura; per mettere in PAUSA premere il tasto "+". Ripremere per far ripartire l'apparecchio. Frullatura: l'apparecchio esegue in automatico 5 cicli di frullatura; se si desidera diminuire i cicli premere i tasti "+" e "-" (più cicli più la purea è omogenea)
- 4 Al termine dei cicli di frullatore emette un suono acustico e si può rimuovere il coperchio Premere il tasto "+" per interrompere la funzione frullatore. Tutti i simboli sul display si illuminano.

L'apparecchio si spegne automaticamente se non vengono premuti tasti entro 5 secondi.

NOTA: L'apparecchio smette di funzionare se durante la funzione frullatore si rimuove il coperchio Controllare sempre la temperatura del cibo sul dorso della mano prima di darlo al bambino Attendere almeno 10 minuti tra ogni programma Non avviare mai un ciclo frullatore senza che ci siano ingredienti all'interno del boccale

Garanzia - Termini e Manutenzione

Il prodotto è garantito 24 mesi, a partire dal momento dell'acquisto riportato nella prova d'acquisto e copre i difetti che si possono ricondurre ad errori di materiale o di fabbricazione riscontrati al momento dell'acquisto. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti sottoposte ad usura per il normale utilizzo e le parti mobili (batterie, lame, cavi, alimentatori, accumulatori, ecc)

La garanzia non è valida se si riscontrano danni estetici dovuti un errato utilizzo o per mancata consultazione del manuale d'uso; se il prodotto è stato modificato o manomesso o per cause dovute a scarsa manutenzione dei componenti o degli accessori

Sono esclusi dalla garanzia di 24 mesi:

- Costi per sostituzione o riparazione di parti soggette ad usura o costi relativi alla normale manutenzione del prodotto - Danni derivanti da una errata installazione o utilizzo non in conformità alle istruzioni d'uso all'interno del prodotto - danni o difetti causati da calamità naturali eventi accidentali - Operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate - Danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista) - Utilizzo di parti o componenti non forniti dal Produttore - Modifiche non autorizzate (Danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale) - Mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Per ulteriori informazioni visitate il sito : Smartservice40.it

Imported and distributed by:
Smart Service 4.0 SRL
Via Guglielmo Marconi 32
40122 Bologna (BO) - Italy

tel +39 0510396268

info@smartservice40.it

mizubaby.it



Manuale Istruzioni
Instruction Manual



TAIKI FOOD MAKER

Cuocipappa senza fili compatto 6in1
Compact Portable Food Processor 6in1

Funzione 5 - Preparazione latte in Polvere

- 1 Inserire nel boccale il latte in polvere e l'acqua naturale (seguire le indicazioni riportate sulla confezione del latte in polvere per le proporzioni degli ingredienti) Il quantitativo complessivo all'interno del boccale non deve superare i 450 ml.
- 2 Posizionare il coperchio (1) sul boccale e bloccarlo ruotandolo in senso orario; assicurarsi che il gancio sul coperchio sia entrato perfettamente nella fessura sul manico del boccale (in caso contrario l'apparecchio non funziona)
- 3 Premere il tasto "+" per accendere l'apparecchio; premere di nuovo il tasto "+" per selezionare il programma Latte in Polvere "L"; il simbolo sul display lampeggia. La temperatura preimpostata è di 40°, ma può essere cambiata utilizzando i tasti "+" e "-" (da 35° minuti fino a un massimo di 70° - 5 gradi per volta). Il Display indica la temperatura nel boccale.
- 4 Premere il tasto "P" per procedere con il programma; per mettere in PAUSA premere il tasto "P". Ripremere per far ripartire l'apparecchio. L'apparecchio si spegne automaticamente se non vengono premuti tasti entro 5 secondi.



ATTENZIONE: Controllare sempre la temperatura del latte prima di somministrarla al bambino - Agitare il contenuto per uniformare la temperatura - Controllare ad intervalli regolari lo stato di riscaldamento, facendo attenzione a non scottarsi, fino al raggiungimento della temperatura desiderata

Funzione 6 - Autopulizia

- 1 Versare 300 ml di acqua all'interno del boccale assicurandosi di non superare il livello massimo segnalato
- 2 Posizionare il coperchio (1) sul boccale e bloccarlo ruotandolo in senso orario; assicurarsi che il gancio sul coperchio sia entrato perfettamente nella fessura sul manico del boccale (in caso contrario l'apparecchio non funziona)
- 3 Premere il tasto "+" per accendere l'apparecchio; premere di nuovo il tasto "+" per selezionare il programma AutoPulizia "A"; il simbolo sul display lampeggia Autopulizia: l'apparecchio esegue in automatico 5 cicli di pulizia; se si desidera diminuire i cicli premere i tasti "+" e "-" (più cicli più il boccale sarà pulito)
- 4 Se finito il programma di auto-pulizia non è stato possibile rimuovere tutti gli eventuali residui di cibo si consiglia di utilizzare l'apposita spazzola in dotazione per pulire l'interno del boccale o effettuare altri cicli

Avvertenza!

Non utilizzare la funzione COTTURA A VAPORE senza l'acqua all'interno dell'apparecchio Prima di procedere con la funzione COTTURA A VAPORE assicurarsi che l'acqua all'interno del boccale sia compresa tra i due livelli MAX e MIN indicati COTTURA A VAPORE: Lasciare raffreddare sempre il dispositivo prima di utilizzarlo per due cicli consecutivi

Prima di procedere con la funzione FRULLATORE assicurarsi che il cibo/liquidi all'interno del boccale siano compresi tra i due livelli MAX e MIN indicati

Avvertenza!

Non muovere, squotere, agitare l'apparecchio mentre è in uso Per evitare lesioni, non toccare le lame, soprattutto se il boccale è inserito sulla base collegata a una presa di corrente. Per evitare lesioni, non aprire mai il coperchio mentre l'apparecchio è in uso