

5.5 Codici di errore

In base al malfunzionamento sarà visualizzato il corrispondente codice di errore. Il codice di errore sarà azzerato allo spegnimento del sistema.

ERR-02	Errore nel sensore interno o motore in corto
ERR-03	Errore controller
ERR-04	Errore sensore di velocità
ERR-08	Livello Batteria basso
ERR-06	Mancanza di segnali di avvio al motore